

チェンジヒーローズ
CHANGE HEROES


オニスター

あそ かの
の遊び方

ないよう
セット内容



ほんたい
オニスター本体…1



ぶき
武器…1

がそ
※画像はイメージです。

⚠ 警告 (けいこく)

ほごしや かの かなら
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゆうい)

●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

しやうじやう ちゆうい
<使用上の注意>

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。


オニスターの遊び方：1

オニスターの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。



す図のように武器をこぶしにも
持たせることができます。



※反対側のこぶしにも同様に
持たせることができます。

かんせい
完成!!

※画像はイメージです。

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

オニシスターの遊び方：2

パーツが外れた場合は・・・

※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶをこはめ込んで元に戻してください。



とうぶ 頭部



かたてくび 肩パーツ・手首



※画像はイメージです。

※反対側も同様です。

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどうさせます。

オニシスターの遊び方：2

パーツが外れた場合は・・・

※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶをはめ込んで元に戻してください。




※画像はイメージです。

あしくび 足首

※反対側も同様です。




どうごし 胸・腰・スカート



※反対側も同様です。

こかんせつ 股関節

※スカートを可動させます。



※反対側も同様です。

が めん どう が
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、ポケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

バンマン!

チェンジヒーローズの公式レビュー!



https://youtu.be/AP1KQgj_BFU

(外部サイトへリンク)