

トコトコ
かわい^{たの}い動きが楽しめる
フォーマットイ
シリーズ!

CUTOCO キュートコ

とりあつかいせつ めいしよ
取扱説明書

たいしようねんれい
対象年齢
6才以上

ばんともしよら
電池は使用しません

にほんとうきよしやうかんずみ にほんいしよとうろくしよつがんずみ
日本特許出願済 日本意匠登録出願済

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

<使用上の注意>●梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●ローラーを無理な方向に力を加えないでください。故障の原因になります。



くちにいれない

セット内容

本体…1個

詳しいシリーズ
ラインナップはこちら!

<https://toy.bandai.co.jp/series/cutoco/>

※通信用料などはお客様の負担となります。



あつめて
たのしい



かざって
たのしい




トコトコ
かわい
可愛い!



たくさんあつめてトコトコしよう!

さかみちを
ある
トコトコ歩くよ!



あそびかた

坂道に本体を置くとトコトコと

歩くように転がり坂道を下っていきます。

- 坂道に使用する材質や角度によっては転がらない場合がございます。すべりやす過ぎないものを選びましょう。
- 転がす面が歪んでいたり、揺れてしまうと転がらない場合がございます。歪んでいないまっすぐなものを選び、揺れないように転がしましょう。
- 坂道の推奨角度は約10度~20度程度が目安となります。材質によって角度は異なる場合があります。
- 本体が転がる様子は上記ホームページより商品動画をご確認頂けます。

※上記サンプルはあそびかた説明用のドールを使用しており、発売はされておりません。※画像はイメージです。