



# ハートキュアウォッチ&ハートフルーツペンダントカバー スペシャルセット

取り扱い説明書(WEB)

©ABC-A・東映アニメーション  
BANDAI 2022 MADE IN CHINA

●画像はイメージです。●取扱説明書(本サイト)は必ずお読みください。

## ⚠警 告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●生後18ヶ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。


## ⚠注 意(ちゅうい)

●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようにご注意ください。●ストラップを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●充電ケーブル、ストラップのひもは指などに巻き付けてください。血が通わなくなり危険です。●液晶画面の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ベルトを長時間装着していると、汗などでかぶれたりかゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をお止めください。《内蔵された充電式電池を誤用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済の本体への再充電は絶対にしないでください。過充電になり、危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●充電は必ず目の届く、周りに燃えやすいものがないところで行ってください。●充電をする前には必ず本体、充電ケーブルに異常がないことを確認し、破損等があった場合はご使用をおやめください。思わぬ事故の恐れがあります。●充電中、使用中に本体が熱くなったり、異臭、ふくらみ、煙が出るなどの異常を感じたら、充電ケーブルは取り外し、直ちに使用をおやめください。●充電の状態は、「アブリメニュー」→「せってい」→「でんち かくにん」からご確認ください。充電を始めても充電されている表示が出ない、また2時間以上充電しても充電完了の表示が出ない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちに使用をおやめください。●充電完了後は本体と充電ケーブルを接続したまま放置せず、必ず取り外してください。

<使用上の注意>●プラスチック樹脂材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●本体を充電するときは、必ず専用ケーブルを使用してください。市販のものは絶対に使用しないでください。●充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部を持ち無理に力を加えないでください。故障の原因になります。●気温5度以下の場合では使用しないでください。内蔵充電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができない恐れがあります。●使用中のデータ消失については保証いたしかねますので、ご了承ください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●時計精度:日差±1秒以内。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとストラップがはずれるようになっています。ストラップを直接結ぶ、ストラップを変えるなど、改造して使用しないでください。●二次元コードシール部分がはがれたり、キズがついたり、汚れが付着していると「ハートキュアウォッチ」でうまく読み取りができないことがありますのでご注意ください。






●本商品はリチウムイオンボリマー電池を使用しております。ハートキュアウォッチ本体はお住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。



## sett 内容と各部名称

- ハートキュアウォッチ…1個  
(ベルト・ベルト留め付き)
- ハートフルーツペンダントカバー…1個
- ネックストラップ…1本
- バフェのレシピッピ…1式
- 充電ケーブル…1本
- 取扱説明書…1枚



## ■ ベルトのつけかた



## ■ 電源の入れかた

ハートキュアウォッチ本体のシャッターボタンを約5秒間長押ししてください。



## こんなときは…

- 電源が入らないときは、電池残量が少ないのであります。ご使用の前に2時間程度充電をしてからご使用ください。
- 充電する際は、必ず腕の充電ケーブルを使用し充電してください。
- 充電する際は、必ず腕からハートキュアウォッチを取り外して充電してください。
- 初期設定前の充電時は充電中画面を確認することができません。

## ■ 各種登録

画面をタッチして設定してね!



※画面の表示内容に従って「ひづけ」「じかん」「なまえ」「たんじょうび」を設定してください。

## ■ 名前入力のしかた


「もじをえらぶ」をタッチし入力開始します。  
文字を矢印➡で選んで「OK」をタッチすると、  
文字が入力された状態の前の画面に戻ります。  
上記の手順で1文字ずつ文字を入力し、  
名前を入力できたら「けってい」をタッチして確定します。



## ■ カメラの使いかた



1 【アプリメニュー】から【カメラツール】→【さつえい】を選んでフレームの有無を選びます。



2 カメラが起動したらシャッターボタンで写真撮影をします。

## ■ 本体充電のしかた

必ず保護者が方へ行ってください。


- 1 低電圧画面(右の画面)が表示された場合は充電を行ってください。充電をする際は、必ず腕からハートキュアウォッチを取り外して充電してください。



- 2 本体側面の充電ケーブル差し込み口に充電ケーブルのマイクロUSB端子側を差し込みます。



- 3 反対側をパソコンのUSB端子に接続すると充電開始します。



※充電には、パソコンもしくは動作確認済USB ACアダプターが必要です。詳細は【商品紹介ウェブページ】をご確認ください。

※パソコンの電源が入っていることを確認してください。

- 4 充電が終わったらすぐに充電ケーブルを取り外してください。



※充電状態の確認  
【アプリメニュー】→【せってい】→【てんち　かくにん】からご確認ください。

※充電を始めても「じゅうでんちゅう」という表示が出ない、または、2時間以上経過しても「じゅうでんがあわったよ!」という表示が出ない場合は、充電ケーブルを取り外し、直ちにご使用をおやめください。

## ■ 画面の見かた

通常待機画面からお庭に出たり、アプリメニューを見ることができます。



## ■ 二次元コードスキャンについて

このマークがついている商品や配布物に掲載されている二次元コードをスキャンするとハートキュアウォッチ内のあそびが増えます。



- 「にじげんコードスキャン」のアプリを選んでスキャンします。  
二次元コードから約10cm離した状態でスキャンしてください。

※スマートフォン、携帯電話には対応していません。

にじげん  
二次元コードを、画面に表示された枠の中に合わせて本体に読み取らせてください。



## ■ スキャンで増えたアイテムが入るアプリ

- ・手紙「あてがみボックス」
- ・お店、公園等「あでかけ」
- ・レシピ「レシピビブスタンプカード」
- ・壁紙「もうようがえ」

(「もうようがえ」は、はじめて壁紙を入手したとき、おせわメニューに追加されます。)

そのほかに増えるあそびも! 詳細は各二次元コードの案内を確認してください。



## ■ストラップのつけかた



①ハートキュアウォッチ  
上部の穴に細いひもを通します。



②細いひもの輪の中に  
太いひもを通して引っ張ります。

## ■カバーのつけかた




ハートカバーパーツを外して、ハートフルーツペンダントカバーをはめ合わせてください。

※元に戻すときは逆の手順で戻してください。

## ■基本の操作

### 選択・決定




本体の画面は、  
4つのタッチセンサー  
エリアに分かれています。



※赤いエリア  
はタッチしても反応しません。



左図のような画面の場合、  
左上の選択肢を選びたいときはⒶエリア、  
右上の選択肢を選びたいときはⒷエリア、  
左下の選択肢を選びたいときはⒸエリア、  
右下の選択肢を選びたいときはⒹエリア  
をタッチしてください。



上の選択肢を選びたいときは  
ⒶかⒷエリア、  
下の選択肢を選びたいときは  
ⒸかⒹエリアをタッチしてください。

### スライド操作

4つのタッチセンサーエリアを使って、操作をすることができます。  
※画像はスライドする画面の一例です。



ⒶからⒸやⒹからⒷなど  
隣り合ったエリアに指を  
動かします。



ⒷからⒶなど  
隣り合ったエリアで指を  
往復して動かします。



矢印にあわせて  
Ⓐ、Ⓑ、Ⓒ、Ⓓのエリアを進  
るように指で円を描きます。

## ■アップデート内容

パフェのレシピッピをスキャンすると、  
ハートキュアウォッチ／ハートフルーツペンダントが  
アップデートされ、以下の項目が追加されます。

- ①「キュアファイナーレへんしん」アプリが追加
- ②「おにわ」アプリにキュアファイナーレから届くお手紙が追加
- ③「ブリキュアプロフ」アプリにキュアファイナーレが追加
- ④「チャット」アプリにキュアファイナーレが登場
- ⑤「レシピッピスタンプカード」アプリにパフェのレシピッピが登録
- ⑥「クッキング」アプリにパフェのレシピが追加
- ⑦「クッキング」アプリにあまねが登場
- ⑧「おでかけ」アプリに「フルーツバーラー」が追加
- ⑨「おでかけ」アプリの「こうえん」にあまねが登場

※「こうえん」は「にぎにぎ変身!おしゃべりコメコメ」(別売り)  
の二次元コードにて追加されます。



## ■パフェのレシピッピのくみたてかた

※画像はイメージです。



レシピッピの2段目はハートの  
付いている部分を後ろにして  
つけよう!



2段目と3段目を押さえ  
ながら、1段目のピンを  
つけよう!



最後にお皿へのせたら完成!  
※梱包時は一部組み立て済み  
です。



## コメコメのおせわのしかた

### 毎日ごはんをあげよう!

朝ごはん、昼ごはん、おやつ、夜ごはん、  
を毎日コメコメに食べさせてあげよう。  
おせわが難しい日は、  
マリちゃんに預けられるよ。

### いろいろな種類の レシピッピのレシピで クリッキングして 食べさせてあげよう!

レシピッピは2日に1回、  
新しいレシピッピが登場して、  
45種類以上登場するよ!  
商品についている二次元コードを  
スキャンしてレシピッピスタンプを  
登録することもできるよ!

### コメコメの成長

コメコメはいろんな種類のごはんを食べさせてあげると、どんどん大きくな化けられます。  
毎日ごはんやおやつを食べさせてあげて、成長させよう!



あかちゃん期

ようじ期

こども期

せいじょう期

しょうじょ期

## 別売りのお知らせ

発売中!

### レシピッピおでかけごはんセット レシピッピおうちパーティセット



※画像はイメージです。

### レシピッピちゅうがなランチセット レシピッピサートパーティセット



## あそびかた

### 基本データ入力

初めて起動するときやデータの初期化のときのみ、表示される画面です。

#### 日付設定

◆をタッチして数字を切り替えて、今日の日付を設定してね。  
最後の画面で「けってい」をタッチすると、入力完了だよ。



❶あなたの名前を最大5文字まで入力できるよ。入力後、「けってい」をタッチすると入力完了だよ。

❷確認画面が表示されるよ。間違いなければ「はい」をタッチしてね。「いいえ」をタッチすると❶の入力画面へ戻るよ。

#### 時間設定


◆をタッチして数字を切り替えて、現在の時刻を設定してね。  
最後の画面で「けってい」をタッチすると、入力完了だよ。



\*時計精度：日差 ±10秒。



◆をタッチして数字を切り替えて、誕生日を設定してね。  
最後の画面で「けってい」をタッチすると、入力完了だよ。



### コメコメにおむすびをあげよう!

最初にコメコメにおむすびをあげると、コメコメが化けてくれるよ。  
おむすびをタッチすると、コメコメにおむすびをあげることができるよ。  
※最初に初期設定を行ったときのみ表示される画面です。

### 通常待機画面の見かた

現在の時刻 12:00 おなかメーター ごきげんメーター



コメコメを2回トントンとタッチすると、キツネに化けます。  
また2回タッチすると、元に戻ります。  
再度2回タッチしなかった場合は、約3分後に元に戻ります。



コメコメを長押しすると、いろんな反応をしてくれます。



### アプリメニュー画面

アプリメニュー画面は全部4ページあるよ。

◆をタッチしてページをめくろう。





## おせわ

おせわメニューは全部で5ページあるよ。



### ごはん・おやつ



ごはんやおやつをあげることができるよ。  
クッキングした料理も、ここに保存されるよ。  
あかちゃん期にあげられるごはんは決まっているよ。  
おやつは、ようじ期からあげられるようになるよ。

スーパーでおかいのしたものも、  
コメコメにあげができるよ！



### あそぶ



タイミングを合わせて「ジャンプ」ボタンを押してなわとびをしよう！  
たくさんとべると、ごきげんメーターが増えるよ！  
ごきげんを良くしたいときは、あそんであげよう！



### お庭



お庭でいるとコメコメが反応してくれるよ。お手紙が届くことも！  
毎月季節に合わせて変わるお庭の景色も楽しもう。



### おでかけ



あかちゃん期のコメコメ  
でも食べられるメニュー  
だよ。

- 貰えるメニュー
- ・うめぼしのおかゆ
- ・ロールパン
- ・あこさまめん



ゆいちゃんとおはなしするか、おかいものができるよ。

- 貰えるメニュー
- ・のりまき
- ・しゃけべんとう
- ・いなりすし



ここねちゃんとおはなしするか、おかいものができるよ。

- 貰えるメニュー
- ・バニーニ
- ・ローストビーフ
- ・エクレア



らんちゃんとおはなしするか、おかいものができるよ。

- 貰えるメニュー
- ・にくまん
- ・ぎょうざ
- ・ちまき



あまねちゃんとおはなしするか、おかいものができるよ。

- 貰えるメニュー
- ・クリスタルシュガー
- ・グロスキャンディ
- ・ハートフルグミ

### NEW

パフェのレシピをスキャンして追加！



### ステータス



コメコメの状態がわかるよ。  
もっているポイントはたべもの購入などに使えるよ。  
つぎにばけレベルが上がるまでの状態がわかるよ。



### コメコメをあげる



コメコメのおせわをしてあげられないとき、  
マリちゃんに預けることができるよ。



通常待機画面で「おむかえ」ボタンを押すと迎えにいけるよ。



### えにっき



こども期に成長すると、コメコメがえにっきを残すことがあるよ。  
えにっきをかいたら報告してくれるよ！  
ごはんやおやつを食べたり、あそんだりすると  
えにっきを残してくれることがあるよ。


- ・保存枚数: 20枚まで(保存枚数を越えると古いえにっきから消えます)
- ・えにっきをロックすると消えません。
- ・ロック上限: 10件



### もようがえ



もようがえの二次元コードをスキャンすると出てくるアプリだよ。  
おへやのもようがえができるよ。




以下の二次元コードをスキャンすると  
「いちごルーム」が増えるよ！

※スキャンの仕方はP2へ。



### さいしょからそだてる



コメコメを最初から育ててできるよ。

- ・集めたレシピやためたポイント、二次元コードで増えたデータなどを削除されません。
- ・この項目は、コメコメが「しょうじょ期」となると出現します。



## レシピッピ

レシピッピメニューは全部で2ページあるよ。



### レシピッピをたすける



### クッキング



できあがった料理は、おせわメニューの「ごはん」「おやつ」から、コメコメに食べさせてあげることができるよ！



### レシピッピスタンプカード

スタンプカードに登録されたレシピッピを一覧で見たり、レシピを確認したりできるよ。





## プリキュア

プリキュアメニューは全部で4ページあるよ。




\*4ページ目はバフェのレシピッピをスキャンすると追加されます。



## プリキュアプロフ



プリキュアとエナジー妖精のプロフィールが見れるよ。



## おてがみボックス



お庭に届いたお手紙や二次元コードでスキャンして届いたお手紙が保存されるよ。  
30枚まで保存可能だよ。古いものから消えていくので、大切なお手紙はロックして  
消えないようにしよう。




ロックマーク  
タッチするとロックできるよ。  
・ロックの上限:20枚まで



## チャット



プリキュアとチャットができるよ。  
質問にタッチで答えてね。



プリキュアたち  
の変身シーンが  
見れちゃうよ！

NEW

バフェのレシピッピをスキャンして追加！



## こうげきわざ

攻撃技メニューは全部で2ページあるよ。



プリキュアたちの攻撃技を放つことができるよ。  
あそびかたはP6 レシピッピをたすける を確認してね。

通常待機画面で右から左にスライドしても、攻撃技を  
選択することができるよ！





★「おでかけ」

おかいものに使えるポイントを  
もらうことができるよ！



## カメラ・ツール

カメラ・ツールメニューは全部で2ページあるよ。




二次元コードをスキャンすることができるよ。



## さつえい



カメラ撮影することができるよ。



このマークがついている商品や配布物に掲載  
されている二次元コードをスキャンすると  
ハートキュアウォッチ内のあそびが増えます。

●「にじげんコードスキャン」のアプリを選んでスキャンします。  
二次元コードから約10cm離した状態でスキャンしてください。

\*スマートフォン、携帯電話には対応していません。



二次元コードを、画面に表示された枠の中  
に合わせて本体に読み取させてください。

## スキャンで増えたアイテムが入るアプリ

- ・手紙→「おでがみボックス」
- ・レシピッピ→「レシピッピスタンプカード」
- ・お店、公園等→「おでかけ」
- ・壁紙→「もうようがえ」

(「もうようがえ」は、はじめて壁紙を入手したとき、おせわメニューに追加されます。)

そのほかに増えるあそびも！ 詳細は各二次元コードの案内を確認してください。



## アルバム



撮影した写真を見ることができるよ。

最大保存枚数：30枚

※SDカードには対応していません。



タイマーを設定することができますよ！

おうちのひとの料理のお手伝いにつかってみよう！

\*タイマーのカウントは電源を切っても継続します。



## おべんきょう

おべんきょうメニューは全部で2ページあるよ。



★「おでかけ」でおかいものに使えるポイントを  
もらうことができるよ！



### ひらがな



あてはまる文字を選んで  
タッチしよう！



### さんすう



あてはまる数字を選んで  
タッチしよう！



### えいご



あてはまる文字を選んで  
タッチしよう！



## せってい

せっていメニューは全部で3ページあるよ。



### プロフィール



名前と誕生日を変更できるよ。

あそんだ記録をすべて消すことができるよ。



### でんち かくにん



電池の状態がわかるよ。



### おんりょう



音量を変えたりミュートに設定ができるよ。



### あかるさ



明るさを3段階変えられるよ。



### ひづけ・じかん



日付と時間を変えられるよ。  
設定方法はP4と同じだよ。



## いろいろな通知

ハートキュアウォッチであそんでいるといろいろなイベントが起こるよ！

### コメコメからおねだりやおしゃべり



ごはんやあそびの要望があるよ！  
応えてあげよう♪



ごはん たべたいコメ♪



断り続けていると  
ご機嫌が悪くなってしまうよ・・・！

### お誕生日のお祝い



登録した誕生日に  
プリキュアからお祝いの  
メッセージがもらえるよ。

### イベント日のメッセージ



特別な日にプリキュアから  
メッセージがもらえるよ。

### レシピッピのピンチ



レシピッピが敵に溢まれると、  
保護依頼がくるよ！  
敵とバトルして、たすけてあげよう！