


チェンジヒーローズ
CHANGE HEROES

ドンロボタロウ

あそ かの
の遊び方

ないよう セット内容



ほんたい
ドンロボタロウ本体…1



ぶき
武器パーツ…1

警告 (けいこく)

ほごしゃ かの かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品、小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

使用上の注意

- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。● 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。● 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。● 変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。


ドンロボタロウの遊び方

ドンロボタロウの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

1

やじるし ほうこう あし
矢印の方向に足パーツを
かどう可動させます。



2

ぶき 武器パーツ
武器パーツを取り付けます。



やじるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。




か どう
可動させます。

ドンロボタロウの遊び方

ドンロボタロウの組み立て方

3


ジョイントから剣を
取り外します。



4

剣をこぶしに
持たせることができます。

※反対側のこぶしにも同様に
持たせることができます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

ドンロボタロウの遊び方

ドンロボタロウの組み立て方



かどう
可動アクションで
あそ ための
ポージング遊びを楽しもう!

かん せい
完成!!!