



ハートキュアウォッチパーティアップVer. お子さまランチセット

©ABC-A・東映アニメーション
©2022 映画テリシャスパーティ♡プリキュア製作委員会
BANDAI 2022 MADE IN CHINA

対象年齢3才以上

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書(WEB)

●画像はイメージです。●取扱説明書(本サイト)は必ずお読みください。

⚠警 告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠注 意(ちゅうい)

●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようにご注意ください。●充電ケーブルは指などに巻き付けてください。血が通わなくなり危険です。●液晶画面の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ベルトを長時間装着していると、汗などでかぶれたりかゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をお止めください。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済の本体への再充電は絶対にしないでください。過充電になり、危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●充電は必ず目の届く、周りに燃えやすいものがないところで行ってください。●充電をする前には必ず本体、充電ケーブルに異常がないことを確認し、破損等があった場合はご使用をおやめください。思ぬ事故の恐れがあります。●充電中、使用中に本体が熱くなったり、異臭、ふくらみ、煙が出るなどの異常を感じたら、充電ケーブルは取り外し、直ちに使用をおやめください。●充電の状態は、「アプリメニュー」→「セッティング」→「でんち かくにん」からご確認ください。充電を始めても充電されている表示が出ない、また2時間以上充電しても充電完了の表示が出ない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちに使用をおやめください。●充電完了後は本体と充電ケーブルを接続したまま放置せず、必ず取り外してください。

<使用上の注意>●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●本体を充電するときは、必ず専用ケーブルを使用してください。市販のものは絶対に使用しないでください。●充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部を持ち無理に力を加えないでください。故障の原因になります。●気温5度以下以下の場所では使用しないでください。内蔵充電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができない恐れがあります。●使用中のデータ消失については保証いたしかねますので、ご了承ください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の音聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●時計精度:日差±1秒以内。●二次元コードシール部分がはがれたり、キズがついたり、汚れが付着していると「ハートキュアウォッチ」でうまく読み取りができないことがありますのでご注意ください。●古いは、将来に起きた出来事を保証するものではありません。



●本商品はリチウムイオンボリマー電池を使用しております。ハートキュアウォッチ本体はお住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。






Li-ion 00


USB充電式

settai nōyō かくぶめいしょ! セット内容と各部名称!

- ハートキュアウォッチ…1個
(ベルト・ベルト留め付き)
- パーティアップカバー…1個
- お子さまランチのレシピッピ…1式
- プリデータメモリ…1個
- 充電ケーブル…1本
- 取扱説明書…1枚



🍴 ベルトのつけかた



🍴 電源の入れかた


ほんたい
ハートキュアウォッチ本体のシャッターボタンを約5秒間長押ししてください。



こんなときは…

電池が入らないときは、電池残量が少ない場合があります。ご使用の前に2時間程度充電をしてからご使用ください。
※充電する際は、必ず同梱の充電ケーブルを使用し充電してください。
※充電する際は、必ず腕からハートキュアウォッチを取り外して充電してください。
※初期設定前の充電時は充電画面を確認することができません。

🍴 各種登録



🍴 名前入力のしかた

「もじをえらぶ」をタッチし入力開始します。
文字を矢印➡を選んで「OK」をタッチすると、
文字が入力された状態の前の画面に戻ります。
上記の手順で1文字ずつ文字を入力し、
名前を入力できたら「けってい」をタッチして
確定します。



🍴 カメラの使いかた



🍴 本体充電のしかた

※必ず保護者の方が行ってください。

1 低電圧画面(右の画面)が表示された場合は充電を行ってください。充電をする際は、必ず腕からハートキュアウォッチを取り外して充電してください。




2 本体側面の充電ケーブル挿し込み口に充電ケーブルのマイクロUSB端子側を挿し込みます。

※マイクロUSB端子の向きに注意し、必ずまっすぐに挿し込んでください。
※ベルトを取り外すときは逆の手順で行います。



3 反対側をパソコンのUSB端子に接続すると充電開始します。

※充電には、パソコンもしくは動作確認済USB ACアダプターが必要です。詳細は【商品紹介ウェブページ】をご確認ください。
※パソコンの電源が入っていることを確認してください。



4 充電が終わったらすぐに充電ケーブルを取り外してください。

※充電状態の確認
【アプリメニュー】→【せってい】→【でんち かくにん】からご確認ください。



※充電を始めても「じゅうでんちゅう」という表示が出ない、または2時間以上経過しても「じゅうでんがおわったよ!」という表示が出ない場合は、充電ケーブルを取り外し、直ちにご使用をおやめください。

🍴 画面の見かた

通常待機画面からお庭に出たり、アプリメニューを見ることができます。



🍴 二次元コードスキャンについて

このマークがついている商品や配布物に指でスキャンすると、ハートキュアウォッチ内のあそびが増えます。



●「にじげんコードスキャン」のアプリを選んでスキャンします。
二次元コードから約10cm離した状態でスキャンしてください。

※スマートフォン、携帯電話には対応していません。



🍴 スキャンで増えたアイテムが入るアプリ

・手紙→「おてがみボックス」
・お店、公園等→「おでかけ」
・ツール→「さつえい」
・レシピ→「レシピッピ」「レシピッピスタンプカード」
・壁紙→「もうがえ」
・紙面→「もうがえ」

(「もうがえ」は、はじめて壁紙を入手したとき、おせわメニューに追加されます。)
そのほかに増えるあそびも！ 詳細は各二次元コードの案内を確認してね。



🍴 お子さまランチのレシピッピの組み立てかた

※梱包時はセット済みです。

[上から見た図]



① 好きなところに食べ物ピンを挿そう！

② 組み替えてたのしめるよ！

🍴 カバーのつけかた




ハートカバーパーツを外して、パーティアップカバーをはめ合わせてください。


※元に戻すときは逆の手順で戻してください。

🍴 基本的操作

選択・決定



本体の画面は、4つのタッチセンサーエリアに分かれています。



*赤い線で示したエリアはタッチしても反応しません。



左図のような画面の場合、左上の選択肢を選びたいときはⒶエリア、右上の選択肢を選びたいときはⒷエリア、左中の選択肢を選びたいときはⒸエリア、右下の選択肢を選びたいときはⒹエリアをタッチしてください。



上の選択肢を選びたいときはⒶかⒷエリア、下の選択肢を選びたいときはⒸかⒹエリアをタッチしてください。

スライド操作

4つのタッチセンサーエリアを使って、操作することができます。
※画像はスライドする画面の一例です。



ⒶからⒸやⒷからⒹなど隣のエリアに指を動かします。




ⒷからⒹの間など隣り合ったエリアで指を往復して動かします。



矢印にあわせてⒶ、Ⓑ、Ⓒ、Ⓓのエリアを通るように指で円を描きます。

🍴 プリデータメモリでのアップデート方法

① 本体の電源が切れている状態にしてください。




!まっすぐ挿し込んでください!
破損する恐れがあります。

② プリデータメモリを図のように本体にまっすぐに挿し込んでください。


③ 電源を入れてください。

④ 以下アップデート確認画面が表示されます。

① アップデート



② アップデート中



③ アップデート成功



① 「レシピッピスタンプカード」アプリにお子さまランチのレシピッピが登録

② 「クッキング」アプリにお子さまランチのレシピが追加

③ バムバム・メンメンからお手紙が届くよ! 映画でのスペシャルな姿で登場!

④ こうげきわざに「プリキュア! プレシャスエターナルドリーミア!」が追加


⑤ お庭にバムバム・メンメンがあそびにくる

※「サンドde変身!おしゃべりバムバム」「ミラクル変身!おしゃべりメンメン」の商品についている二次元コードをスキャン済みの場合は、お庭に変化がございません。



あと アップデートした後に…

ハートキュアウォッチ本体を
アップデートした後にプリデータメモリ
を使用すると、コメコメを一気に
「しようじょ期」にすることができます。



コメコメのおせわのしかた

毎日ごはんをあげよう!

朝ごはん、昼ごはん、おやつ、夜ごはん、
毎日コメコメに食べさせてあげよう。
おせわが難しい日は、
マリちゃんに預けられるよ。

いろいろな種類の レシピッピのレシピで クッキングして 食べさせてあげよう!

レシピッピは2日に1回、
新しいレシピッピが登場して、
45種類以上登場するよ!
商品についている二次元コードを
スキャンしてレシピッピスタンプを
登録することもできるよ!

コメコメの成長

コメコメはいろんな種類のごはんを食べさせてあげると、どんどん大きくなれるようになります。
毎日ごはんやおやつを食べさせてあげて、成長させよう!



あかちゃん期

ようじ期

こども期

せいちょう期

しょうじょ期

あそびかた

基本データ入力

はじめて起動するときやデータの初期化のときのみ、表示される画面です。

日付設定



◆をタッチして数字を切り替えて、今日の日付を設定してね。
最後の画面で「けってい」をタッチすると、入力完了だよ。

時間設定



◆をタッチして数字を切り替えて、現在の時刻を設定してね。
最後の画面で「けってい」をタッチすると、入力完了だよ。

*時計精度: 日差 ± 10 秒。

名前の入力



❶あなたの名前を最大5文字まで入力できるよ。入力後、「けってい」をタッチすると入力完了だよ。

❷確認画面が表示されるよ。間違いなければ「はい」をタッチしてね。「いいえ」をタッチすると❶の入力画面へ戻るよ。

誕生日設定



◆をタッチして数字を切り替えて、誕生日を設定してね。
最後の画面で「けってい」をタッチすると、入力完了だよ。



コメコメにおむすびをあげよう!

最初にコメコメにおむすびをあげると、コメコメが化けてくれるよ。
おむすびをタッチすると、コメコメにおむすびをあげることができるよ。
*最初に初期設定を行ったときのみ表示される画面です。

別売りのお知らせ

発売中!

レシピッピおでかけごはんセット レシピッピおうちパーティセット



レシピッピちゅうがなランチセット レシピッピパーティセット



通常待機画面の見かた

現在の時刻 12:00 おなかメーター ごきげんメーター



コメコメを2回トントンとタッチすると、キツネに化けます。
また2回タッチすると、元に戻ります。
再度2回タッチしなかった場合は、約3分後に元に戻ります。



コメコメを長押しすると、いろんな反応をしてくれます。



アプリメニュー画面

アプリメニューページは全部で4ページあるよ。
◆をタッチしてページをめくろう。





おせわ

ざん おせわメニューは全部で5ページあるよ。



ごはん・おやつ



ごはんやおやつをあげることができるよ。
クッキングした料理も、ここに保存されるよ。
あかちゃん期にあげられるごはんは決まっているよ。
おやつは、ようじ期からあげられるようになるよ。

スーパーでかいものしたものも、
コメコメにあげができるよ！



あそぶ



タイミングを合わせて「ジャンプ」ボタンを押してなわとびをしよう！
たくさんとべると、ごきげんメーターが増えるよ！
ごきげんを良くしたいときは、あそんであげよう！



おにわ



お庭にいるとコメコメが反応してくれるよ。お手紙が届くことも！
毎月季節に合わせて変わるお庭の景色も楽しもう。

通常待機画面で左から右にスライドしても、
お庭に出ることができます！



おでかけ



あかちゃん期のコメコメ
でも食べられるメニュー
だよ。

- ・うめぼしのおかゆ
- ・ロールパン
- ・おこさまめん



ゆいちゃんとおはなしするか、おかいものができるよ。

- ・のりまき
- ・しゃけんとう
- ・いなりすし



らんちゃんとおはなしするか、おかいものができるよ。

- ・にくまん
- ・ぎょうざ
- ・ちまき



ここねちゃんとおはなしするか、おかいものができるよ。

- ・バニーニ
- ・ローストビーフ
- ・エクレア



ステータス



コメコメの状態がわかるよ。
もっているポイントはたべもの購入などに使えるよ。
つぎにばけレベルが上がるまでの状態がわかるよ。



コメコメをあげる



コメコメのおせわをしてあげられないとき、
マリちゃんに預けることができるよ。



通常待機画面で「おむかえ」ボタンを押すと迎えにいけるよ。



えにっさ



こども期に成長すると、コメコメがえにっさすることがあるよ。
えにっさをかいたら報告してくれるよ！
ごはんやおやつを食べたり、あそんだりすると
えにっさを残してくれることがあるよ。


- ・保存枚数: 20枚まで(保存枚数を超えると古いえにっさから消えます)
- ・えにっさをロックすると消えません。
- ・ロック上限: 10件



もようがえの二次元コードをスキャンすると出てくるアプリだよ。
おへやのもようがえができるよ。




以下の二次元コードをスキャンすると
「いちごルーム」が増えるよ！



※スキャンの仕方はP2へ。



さいしょからそだてる



コメコメを最初から育てることができるよ。

- ・あつ おつ
※集めたレシピやためたポイント、二次元コードで増えたデータなどは削除されません。
- ※この項目は、コメコメが「しょうじょ期」になると出現します。



レシピッピ

レシピッピメニューは全部で2ページあるよ。



お子さまランチのレシピッピスキャンで


- ・レシピッピスタンプカードに、おこさまランチのレシピッピ
- ・クッキングに、おこさまランチのレシピ
が追加されるよ！



レシピッピをたすける



レシピッピを
たすけにいけるよ。



カメラが起動するよ。
レシピッピが通ったら、
指でタッチしよう。



敵が現れたら一緒に
攻撃するブリ
キュアを選ぼう！



ブリキュアを選んだ
ら攻撃の形を
指でなぞってね。



下から上にスライド
して敵を攻撃しよう！



ゲートをタッチする
とレシピッピを保護
することができるよ。



シャッターボタンを
押して、レシピッピ
を登録しよう！



あたら
新しいレシピッピ
を保護できたとき
は、スタンプカード
に登録されるよ。

ふつか
2日に1回、新しいレシピッピが
登場するよ！



クッキング



登録したレシピッピのレシピでクッキングをすることができるよ！
指示にあわせて、クッキングをしよう！




できあがった料理は、おせわメニューの「ごはん」「おやつ」から、
コメコメに食べさせてあげることができるよ！



レシピッピスタンプカード

スタンプカードに登録されたレシピッピを一覧で見たり、レシピを確認したりできるよ。



登録済みの
レシピッピ



まだ保護していない
レシピッピ



保護したレシピッピが
敵に盗まれてしまうことも！
敵にうばわれたら、またレシピッ
ピをたすけにいこう！





プリキュア

プリキュアメニューは全部で3ページあるよ。



プリキュアプロフ



プリキュアとエナジー妖精のプロフィールが見れるよ。



チャット



プリキュアとチャットができるよ。
質問にタッチで答えてね。



おてがみボックス



お庭に届いたお手紙や二次元コードでスキャンして届いたお手紙が保存されるよ。
30枚まで保存可能だよ。古いものから消えていくので、大切なお手紙はロックして
消えないようにしよう。



ロックマーク
タッチするとロックできるよ。

・ロックの上限:20枚まで

お子さまランチのレシピッピスキャンで
パムパム・メンメンからのおてがみが
追加されるよ！



キュアプレシャスへんしん



キュアスパイシーへんしん



キュアヤムヤムへんしん



プリキュアの変身シーン
が見れちゃうよ！



こうげきわざ

攻撃技メニューは全部で2ページあるよ。



お子さまランチのレシピッピスキャンで
「プレシャスエターナルドリーミア！」が
追加されるよ！



通常待機画面で右から左にスライドしても、
攻撃技を選択することができるよ！



プリキュアたちの攻撃技を放つことができるよ。
あそびかたはP6「レシピッピをたすける」を確認してね。

※追加される攻撃技は「レシピッピをたすける」では表示されません。

★「おでかけ」でおかいものに使えるポイントをもらうことができるよ！



カメラ・ツール

カメラ・ツールメニューは全部で2ページあるよ。



カメラ撮影することができるよ。



アルバム



撮影した写真を見ることができるよ。

最大保存枚数: 30枚

※SDカードには対応していません。



にじげんコードスキャン



二次元コードをスキャンすることができます。

このマークがついている商品や配布物に掲載
されている二次元コードをスキャンすると
ハートキュアウォッチ内のあそびが増えます。

●「にじげんコードスキャン」のアプリを選んでスキャンします。
二次元コードから約10cm離した状態でスキャンしてください。

※スマートフォン、携帯電話には対応していません。

二次元コードを
画面に表示された枠の中
に合わせて本体に読み取ってください。

スキャンで増えたアイテムが入るアプリ

・手紙→「おてがみボックス」・レシピッピ→「レシピッピスタンプカード」
・お店、公園等→「おでかけ」・壁紙→「もうようがえ」
(「もうようがえ」は、はじめて壁紙を入手したとき、おせわメニューに追加されます。)

そのほかに増ええるあそびも！詳細は各二次元コードの案内を確認してね。



キッチンタイマー



タイマーを設定することができます。

おうちのひとの料理のお手伝いにつかってみよう！

※タイマーのカウントは電源を切っても継続します。



おべんきょう

おべんきょうメニューは全部で2ページあるよ。



★「おでかけ」で
おかいものに使えるポイントを
もらうことができるよ！



ひらがな



あてはまる
文字を選んで
タッチしよう！




さんすう



あてはまる
数字を選んで
タッチしよう！



えいご



あてはまる
文字を選んで
タッチしよう！



パーティアップ

パーティアップメニューは全部で2ページあるよ。



★「おでかけ」で
おかいものに使えるポイントを
もらうことができるよ！



パーティアップへんしん

「タッチしてね」の文字が出たら
タッチしてあそぼう！



プリキュアがパーティアップ
変身するよ！



パーティキャンドルタクト

「タッチしてね」の文字が出たら
タッチしてあそぼう！



なぞってすすむと
プリキュアライトマイデリシャス
をうてるようになるよ。



スライドして攻撃しよう！

いろいろな通知

ハートキュアウォッチであそんでいるといろいろなイベントが起こるよ！

♥コメコメからおねだりやおしゃべり



ごはんやあそびの要望があるよ！
応えてあげよう♪



断り続けていると
ご嫌が悪くなってしまうよ・・・！

♥お誕生日のお祝い



お誕生日に
プリキュアからお祝いの
メッセージがもらえるよ。

♥イベント日のメッセージ



特別な日にプリキュアから
メッセージがもらえるよ。

♥レシピッピのピンチ



レシピッピが敵に盗まれると、
敵とバトルして、たすけてあげよう！