



△ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△ 注意 (ちゅうい)

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、温湯の多いところでの使用・保管はさせてください。


「GROGU TAMAGOTCHI」は小さいので、ポケットに入れたまま洗濯したりしないよう、ご注意ください。

（専用の注意）

- データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
- プラスチック輸送袋は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品は樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強引に曲げたり、曲げたりしないでください。
- セッティングされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高湿・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
- 時計精度：日差±10秒以内

1 本体説明

表面



裏面



※画像はイメージです。
商品とは多少異なります
ので、ご了承ください。

2 グローグー登場

1 本体下部の絶縁シートを抜きます。

▶ ピーッと音が鳴って、
時計設定画面が現れます。

2 [リセット操作]

本体裏面のリセットスイッチを先の細い
棒などで押してください。

▶ ピーッと音が鳴ります。


※リセットスイッチはとがった棒、シャー
ブペンシルの芯などで強く押さないでく
ださい。破損する恐れがあります。
※電池交換後は必ずリセットスイッチを押
してください。

3 [時計設定]

現在の時刻を「時」▶「分」の順に
Aボタンで選択・Bボタンで決定して設
定します。1つ前の選択に戻りたい時は
Cボタンを押してください。
※「AM」は午前、「PM」は午後を意味し
ます。

4 [グローグー登場]

時計設定が終了すると
マンダロリアンがグローグーと
出会いシーンから始まります。
その後、グローグーがあなたのもとに
やってきます。



3 時計操作

時計を見たい時

グローグーの表示画面でBボタンを押すと、時計画面
になります。

もう一度Bボタンを押すと、グローグーの表示画面に
戻ります。

時計を修正したい時

Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながら
Aボタンを押すと、時計設定画面になります。
その後は【時計設定】(▶2「グローグー登場」参照)と
同様です。

4 サウンドのON/OFF

グローグーの表示画面の時に、

Cボタンを押しながらAボタンを押すと、
サウンドのON/OFF選択画面になります。
□ (ON) か □ (OFF) をAボタンで
選択・Bボタンで決定してください。

※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。
注意してください。

5 電池交換方法

電池が消耗すると画面が見えにくくなり、
その後、全ての操作ができなくなります。

電池交換画面が表示された場合は、
新しい電池に交換してください。

1 本体裏側の電池ぶたを取り外します。

①-1 電池ぶたのネジを+またはードライバーで
矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

2 消耗した電池を取り出し、

①-1 新しいボタン電池

(LR44×2個・別売り) を


⊕ ⊖ を間違えないように

セットしてください。

※必ず2個とも交換してください。

3 電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、 電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

から
かなら
必ず【リセット操作】
(▶2「グローグー登場」参照)を行ってください。



6 グローグーのお世話方法

呼び出し

グローグーが呼びかけてきた場合、その時のグローグーの状態に合った対応が必要です。万一、呼び出しに気が付かなかつた場合、Cボタンを押すことでグローグーの状態を確認することができます。



マカロン

グローグーが不機嫌な場合、Aボタンを押して選択画面から ➡ Aボタンで選択・Bボタンで決定し、マカロンをあげてください。
※睡眠時、ダークトルーパー／スパイダー出現時・占領時、誘拐直前時はマカロンをあたえることができません。




ダークトルーパーが出現

一一定時間ごとに、ダークトルーパーが出現します。
※蜘蛛の卵とグローグー（下図参照）
の際は、ダークトルーパーではなく、スパイダーが出現します。
※睡眠時、誘拐直前時は、逃げることができません。



スクイッドチャウダー

グローグーが空腹の場合、Aボタンを押して、選択画面から ➡ をAボタンで選択・Bボタンで決定し、スクイッドチャウダーをあげてください。
※満腹時、睡眠時、ダークトルーパー／スパイダー出現時・占領時、誘拐直前時は食事をあたえることができません。



プランケット

グローグーが寝たら、Aボタンを押して選択画面から ➡ をAボタンで選択・Bボタンで決定し、プランケットをかけてあげてください。
(グローグーが寝ると、プランケットをかける/かけない、時計表示・修正、サウンドのON/OFF以外の操作はできません)
※寝ていないときは、プランケットをかけてあげることはできません。




ミニゲーム

グローグーをテーマにしたミニゲームをプレイすることができます。
Aボタンを押して、選択画面から ➡ をAボタンで選択・Bボタンで決定すると3つの選択肢が出てきます。



グローグーの分岐一覧表



どのグローグーかによってプレイできるシークレットミニゲームが変わる！

カップを持つグローグー	シークレットミニゲーム①
シルバーボールを持つグローグー	シークレットミニゲーム②
バッグに入ったグローグー	シークレットミニゲーム③
学校にいるグローグー	シークレットミニゲーム④
ネックレスをつけたグローグー	シークレットミニゲーム⑤
エッグボッドに入ったグローグー	シークレットミニゲーム⑥
レイザー・クレストに乗るグローグー	シークレットミニゲーム⑦
ドラムグローグー	シークレットミニゲーム⑧
蜘蛛の卵とグローグー	シークレットミニゲーム⑨
???	シークレットミニゲーム⑩
???	シークレットミニゲーム⑪

▶「フロッグキャッチ」と「シルバーボールを手に入れろ」はどのグローグーをお世話していくてもプレイできる
「デフォルトミニゲーム」です。

▶「？」は、グローグーが異なる姿に変化した場合に追加でプレイできるようになります。

「シークレットミニゲーム」です。（右図参照）

3つの選択肢をAボタンで選択・Bボタンで決定し、

ミニゲームをプレイしてください。

※睡眠時、ダークトルーパー／スパイダー出現時・占領時、誘拐直前時はミニゲームを

プレイすることができません。



デフォルトミニゲーム① フロッグキャッチ

カエルが中央に来たタイミングでボタンを押しましょう。
カエルをキヤッチすることができます。
カエルが中央に来たタイミングでボタンを押さないor中央でないタイミングでボタンを押すと、キヤッチ失敗となります。


デフォルトミニゲーム② シルバーボール

約10秒間Aボタンを連打してください。
連打数が多いほどボールを手にすることができます。
連打数が足りないと、ボールは手に入りません。




シークレットミニゲーム① ドリンク！

約10秒間Aボタンを連打してください。
連打数が多いほどカップから飲み物を飲むことができます。
連打数が足りないと、飲み物は飲めません。




シークレットミニゲーム② 名前を呼ぼう！

グローグーの名前のアルファベットが落ちてきます。(G・R・O・G・U)
画面右上に表示されるアルファベットをカーソルを動かしてキャッチしてください。
(Aボタンを押すと左に移動、Bボタンを押すと右に移動)
画面右上に表示されたアルファベットを全てキャッチできたらパーフェクト。
1文字でもキャッチできなかったり、他の文字をキャッチしてしまったら失敗です。



シークレットミニゲーム⑤ バウンティハンターから逃げろ！

グローグーがバウンティハンターに捕まってしまいました！
約10秒間Aボタンを連打してください。
連打数が多ければバウンティハンターから逃げることができます。
連打数が足りないと、バウンティハンターから逃げることができません。



シークレットミニゲーム⑧ 壺どっち？

グローグーが壺に隠れてしまいました！
どちらの壺に入っているか当ててください。
(Aボタンを押すと左選択、Bボタンを押すと右選択)




シークレットミニゲーム⑨ 蜘蛛の卵を割ろう

グローグーが蜘蛛の卵を割りたがっています。
約10秒間Aボタンを連打してください。
連打数が多ければ蜘蛛の卵を割ることができます。連打数が足りないと、蜘蛛の卵を割ることができません。

シークレットミニゲーム③ 指をガブっ！

トルーパーの指が中央に来たタイミングでA or Bボタンを押しましょう。
指をガブっと噛むことができます。
指が中央に来たタイミングでボタンを押さないor中央でないタイミングでボタンを押すと、指を噛むのを失敗してしまいます。



シークレットミニゲーム④ マカロンちょうどい

マカロンを欲しそうに見えていましたが、NOと断られたため、フォースの力でマカロンを取ろうとします。
約10秒間Aボタンを連打してください。
連打数が多ければマカロンをゲットすることができます。
連打数が足りないと、マカロンは手に入りません。



シークレットミニゲーム⑥ ママコアからエッグポッドを救え！

ママコアが、グローグーの入ったエッグポッドを飲み込んでしまいました！
マンダロリアンが救いに行きましたが、上から武器が落ちてくるので、カーソルを動かして避けしてください。
(Aボタンを押すと左に移動、Bボタンを押すと右に移動)
1回でもあたってしまうと失敗です。



シークレットミニゲーム⑦ 赤いワイヤー！

グローグーがどのワイヤーを切ればよいのか悩んでいます。
グローグーの左上に出る指示通りのボタンを素早く押してください。
(「A」や「B」が2つ表示されている場合はそのボタンを2回押してください)
指示通りボタンを押せたら成功です。
5回の指示に対して全て正しく押せたらパーフェクト。
指示と違うボタンを押したり、ボタンを押さずにいると失敗となり煙が出てしまいます。



シークレットミニゲーム⑩ フォース

約10秒間Aボタンを連打してください。
連打数が多ければ、マッドホーンを浮かすことができます！
連打数が少なければ、マッドホーンは浮きません。
※フォースを使った後約10分程度グローグーは寝てしまいます。
この約10分間は、ボタンを押しても何も動作しません。
グローグーが起き上がるまで待ってください。



スペシャルゲスト登場!

ある一定の時間になると、
スペシャルゲストたちの様子を
見ることができます。
内容が確認できたら、A～C いずれかの
ボタンを押してください。



ダークトルーパーの占領

ダークトルーパー／スパイダーが出現しても
放置していたり、お世話を怠っていると、
ダークトルーパー／スパイダーが
画面を占領してしまいます。
ダークトルーパー／スパイダーが
画面を占領した場合は、完全にいなくなるまで
A ボタンを押してください。
(ダークトルーパー／スパイダーの占領時は、
時計表示・修正、サウンドの ON / OFF 以外の
操作はできません。)
さらに占領された状態で放置すると、
いよいよダークトルーパーに誘拐されてしまいます。
注意してください。
※「蜘蛛の卵とグローグー」の場合は、
ダークトルーパーではなく、
スパイダーが画面を占領してしまいます。
※誘拐直前になると、全ての操作ができなくなります。



バッドエンド(誘拐)

ダークトルーパー／スパイダーの占領を
放棄したり、何度も占領を繰り返していると、
グローグーがダークトルーパーに
誘拐されてしまいます。

あたら
▶新しくグローグーを登場させるには…
C ボタンを押しながら A ボタンを押すと、
再びマンダロリアンがグローグーに
会うところからスタートします。



ハッピーエンド

グローグーがチェンジして 72 時間以上、
きちんとお世話をしていると、
特別な演出が流れた後、お世話している
グローグーとお別れすることになります。



あたら
▶新しくグローグーを登場させるには…
C ボタンを押しながら A ボタンを押すと、
再びマンダロリアンがグローグーに
会うところからスタートします。