

セット内容

シールドレイズバックル…1 アローレイズバックル…1

各部名称

シールドレイズバックル

しょうめん
【正面】

シールド



はいめん
【背面】

レール

QRコード



アローレイズバックル

しょうめん
【正面】

アロー



はいめん
【背面】

レール

QRコード



警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

使用上の注意

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

レイズバックルの遊び方

※セット内容の状態から始めます。


シールドレイズバックル

シールドレイズバックルのシールドを押します。




アローレイズバックル

アローレイズバックルのアローを引きます。



べつ う デラックス へんしん
別売りのDXデザインドライバーでアームシールドに変身!

※DXデザインドライバーのWEB取説もご覧ください。 ※シールドレイズバックルを使用します。



**へんしんあそ
 変身遊び**

①シールドレイズバックルを
 デザインドライバーの
 スロットに装填します。
 →LEDが発光して、
 「装填音」と
 「変身待機音」が鳴ります。



②シールドレイズバックルのシールドを押します。
 →LEDが発光して「シールド音」と
 「変身音」が鳴ります。



**ひっさつわざあそ
 必殺技遊び**


※変身遊びの後に行います。

シールドレイズバックルのシールドを押します。
 →LEDが発光して
 「シールド音」と「必殺技音」が鳴ります。



べつ う デラックス へんしん
別売りのDXデザインドライバーでアームドアローに変身!


※DXデザインドライバーのWEB取説もご覧ください。 ※アローレイズバックルを使用します。



※デザインドライバーは、ライダーコアIDを
 と
 取り付け、ブーストレイズバックルを
 スロットに装填し、変身遊びをした
 状態から始めます。
 ※説明の図ではベルトを省略しています。

**へんしんあそ
 変身遊び**

①アローレイズバックルを
 デザインドライバーの
 スロットに装填します。
 →LEDが発光して、
 「装填音」と
 「変身待機音」が鳴ります。



②アローレイズバックルのアローをひきます。
 →LEDが発光して「アロー音」と
 「変身音」が鳴ります。



**ひっさつわざあそ
 必殺技遊び**

※変身遊びの後に行います。

アローレイズバックルのアローをひきます。
 →LEDが発光して
 「アロー音」と「必殺技音」が鳴ります。

