

ブーストマークIIレイズバックル

BOOST MARK II RAISE BUCKLE

あそ かの
遊び方


セット内容

ブーストマークIIレイズバックル…1


各部名称

ブーストマークIIレイズバックル

【正面】



【背面】



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

〈使用上の注意〉

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

レイズバックルの遊び方

ハンドルを回します。



→バックルカバーが開きます。

ブーストマークIIレイズバックル




レイズバックルのバックルカバーの開け方

手でバックルカバーを開きます。



別売りのDXデザイアドライバーで仮面ライダーギーツ ブーストフォームマークIIに変身!

※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。



※仮面ライダーギーツ

エントリーレイズフォームへの
変身遊びの後にいきます。

※説明の図ではベルトを省略しています。


変身遊び

① ブーストマークIIレイズバックルを

デザイアドライバーの
スロットに装填します。

→LEDが発光して

「装填音」と
「変身待機音」が鳴ります。



② ブーストマークIIレイズバックルのハンドルを回します。

→バックルカバー開き、LEDが発光して「ハンドル音①」と「変身音」が鳴ります。



ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

ブースマークIIレイズバックルのハンドルを^{まわ}回します。

→LEDが発光して「ハンドル音①」と「必殺技音」が鳴ります。



ひっ さつ わざ あそ
ブースタイム必殺技遊び

①ブースマークIIレイズバックルのハンドルを^{がいつづ まわ}2回続けて回します。

→LEDが発光して「ハンドル音①」と「ハンドル音②」、
「ブースタイム^{たい き あん な}待機音」が鳴ります。



②ブースマークIIレイズバックルのハンドルを^{まわ}回します。


→LEDが発光して「ハンドル音②」と「ブースタイム必殺技音」が鳴ります。



別売りのDXレーザーレイズライザーとDXデザイアドライバーで
仮面ライダーギーツ レーザーブーストフォームに変身!



デザイアドライバー



レーザーレイズライザー

※仮面ライダーギーツ エントリーレイズフォームへの変身遊びの後に行います。
※説明の図ではベルトを省略しています。

※レーザーレイズライザー(別売り)はカードホルダーを外した状態から行います。

変身遊び

①ブーストマークIIレイズバックルをデザイアドライバーのスロットに装填します。

→LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。

②レーザーレイズライザーをデザイアドライバーのスロットに装填します。

→LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。



③ブーストマークIIレイズバックルのハンドルを回します。


→バックルカバー開き、LEDが発光して「ハンドル音①」が鳴ります。

④「ハンドル音①」が鳴り終わる前に、

レーザーレイズライザーのトリガーを引きます。

→変身音」が鳴り、LEDが発光します。

※トリガーを引かない場合は、「ハンドル音①」の後に「ブースト」と鳴ります。




ちょうひつ さつ わざ あそ
超必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

- ①レバーを矢印の方向に動かします。
→「FINISH MODE」と「超必殺技待機音」が鳴り、
LEDが発光します。

FINISH MODE



- ②トリガーを引きます。
→「超必殺技音」が鳴り、LEDが発光します。
※レバーを動かさない場合もトリガーを
引くと「超必殺技音」が鳴ります。

LASER BOOST VICTORY

