


DXブーストマークIIレイズバッブル ＆レーザーレイズライザーセット

BOOST MARK II RAISE BUCKLE & LASER RAISE RISER

 あそ
かた
の遊び方

セット内容

各部名称



ジーンレイズライザーカード

【正面】



ベロバレイズライザーカード

【正面】



【背面】




【背面】



ブーストマークIIレイズバッブル

【正面】



バッブルカバー

ハンドル

バッブルカバー

【背面】


 レール
QRコード

警 告 (けいごく)

 はごしゃかた からなよよ
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間に手などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。




使用上の注意

- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源スイッチを入れ直してください。
- QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。
- レーザーレイズライザーにはレイズライザーカード以外は取り付けないでください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

はじ あそ まえ ぜつ はす かた 初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

レーザーレイズライザー本体背面の
グリップから出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。



【背面】

レーザーレイズライザー本体

グリップ

レーザーレイズライザーのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になって
いることを確認してください。
※音が小さくなったり聞こえなく
なったり、音が止まるなどの
誤動作をする場合や、
LEDの発光が弱くなった
場合は、すべて新しい電池に交換
してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 レーザーレイズライザー本体背面の電池ぶたの穴を
先の細い棒などで押す、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個
(LR44・別売り)を+に注意してセットします。


③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とレーザーレイズライザーのミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44)3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。



電源の入れ方

レーザーレイズライザー本体
背面の電源スイッチを
ON(ON)にします。
→「起動音」が鳴り、
LEDが発光します。



※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。

【背面】




レーザーレイズライザーの攻撃遊び!

レーザーレイズライザーのトリガーを引きます。
→「**攻撃音**」が鳴り、LEDが光ります。



レイズバックルの遊び方

ハンドルを回します。
→バックルカバーが開きます。



レイズバックルのバックルカバーの閉じ方


手でバックルカバーを閉じます。



仮面ライダージーンに変身!

1


ロック解除ボタンを押しながら、
レーザーレイズライザーの
カードホルダーを引き抜きます。



2

カードホルダーにジーンレイズライザーカードを
図の向きでセットします。

*レイズライザーカードをセットする向きに
注意してください。違う向きでセットすると
変身遊びが出来ません。



3

カードホルダーを
レーザーレイズライザー本体に取り付けます。
→「装填音」と「変身待機音」が鳴り、
LEDが発光します。

*レイズライザーカードを
カードホルダーにセットする向きが
間違っている場合、音声は鳴りません。


②のレイズライザーカードの
セットする向きを再度ご確認ください。

*レイズライザーカードが
セットされていない場合、
音声は鳴りません。



4

トリガーを引きます。
→「変身音」が鳴り、LEDが発光します。



必殺技!

1

レバーを矢印の方向に動かします。
→「FINISH MODE」と「必殺技待機音」が鳴り、LEDが発光します。



2

トリガーを引きます。
→「必殺技音」が鳴り、LEDが発光します。



サポート技!

1

レバーを矢印の方向に2回動かします。
→「SUPPORT MODE」と「待機音」が鳴り、LEDが発光します。



2

トリガーを引きます。
→「サポート効果音」が鳴り、LEDが発光します。




カードホルダーからのレイズライザーカードの取り外し方

1


ロック解除ボタンを押しながら、
レーザーレイズライザーの
カードホルダーを引き抜きます。
→「取り外し音」が鳴ります。

※レイズライザーカードが
セットされていない場合、
音声は鳴りません。



2


カードホルダーから
レイズライザーカードを取り外します。



かめん 仮面ライダーべロバに変身!

1


ロック解除ボタンを押しながら、
レーザーレイズライザーの
カードホルダーを引き抜きます。



2

カードホルダーにベロバレイズライザーカードを
図の向きでセットします。

*レイズライザーカードをセットする向きに
注意してください。違う向きでセットすると
変身遊びが出来ません。



3

カードホルダーを
レーザーレイズライザー本体に取り付けます。
→「装填音」と「変身待機音」が鳴り、
LEDが発光します。

*レイズライザーカードを
カードホルダーにセットする向きが
間違っている場合、音声は鳴りません。


②のレイズライザーカードの
セットする向きを再度ご確認ください。

*レイズライザーカードが
セットされていない場合、
音声は鳴りません。



4

トリガーを引きます。
→「変身音」が鳴り、LEDが発光します。



べつう デラックス 別売りのDXデザイアドライバーで仮面ライダーギーツ ブーストフォームマークIIに変身!

※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。



かめん
※仮面ライダーギーツ

エンタリーレイズフォームへの
へんしんあそ あとおこな
変身遊びの後に行います。

※説明の図ではベルトを省略しています。


へんしんあそ
変身遊び

①ブーストマークIIレイズバックルを

デザイアドライバーの
そとてん
スロットに装填します。


→LEDが発光して

はつこう
「装填音」と
へんしんたいきおん
「変身待機音」と
な



②ブーストマークIIレイズバックルのハンドルを回します。

→バックルカバー開き、LEDが発光して「ハンドル音①」と「変身音」が鳴ります。



ひつさつわざあそ
必殺技遊び

へんしんあそ あとおこな
※変身遊びの後に行います。

ブーストマークIIレイズバックルのハンドルを回します。

→LEDが発光して「ハンドル音①」と「必殺技音」が鳴ります。



ブーストタイム必殺技遊び

- ①ブーストマークIIレイズバッклの
ハンドルを2回続けて回します。
→LEDが発光して「ハンドル音①」と「ハンドル音②」、
「ブーストタイム待機音」が鳴ります。



- ②ブーストマークIIレイズバッклのハンドルを回します。
→LEDが発光して「ハンドル音②」と
「ブーストタイム必殺技音」が鳴ります。



別売りのDXデザイアドライバーで
仮面ライダーギーツ レザーブーストフォームに変身!



※仮面ライダーギーツ エントリーレイズフォームへの
変身遊びの後に行います。
※説明の図ではベルトを省略しています。

変身遊び

- ①ブーストマークIIレイズバッклをデザイアドライバーのスロットに装填します。
→LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。

- ②レーザーレイズライザーをデザイアドライバーのスロットに装填します。
→LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。



次のページに続きます。

- ③ブーストマークIIレイズバッカルのハンドルを回します。
 →バックルカバー開き、LEDが発光して「ハンドル音①」が鳴ります。
- ④「ハンドル音①」が鳴り終わる前に、
 レーザーレイズライザーのトリガーを引きます。
 →変身音が鳴り、LEDが発光します。

*トリガーを引かない場合は、
 「ハンドル音①」の後に
 「ブースト」と鳴ります。



超必殺技遊び

*変身遊びの後に行います。

- ①レバーを矢印の方向に動かします。
 →「FINISH MODE」と「超必殺技待機音」が鳴り、
 LEDが発光します。

FINISH MODE



- ②トリガーを引きます。
 →「超必殺技音」が鳴り、LEDが発光します。

*レバーを動かさない場合もトリガーを
 引くと「超必殺技音」が鳴ります。

LASER BOOST VICTORY

