





セット内容

タイフーンレイズバックル…1 ダブルタイフーンレイズバックル…1 キングストーンレイズバックル…1

各部名称



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



〈使用上の注意〉


●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


あそ かの
レイズバックルの遊び方

- ※セット内容の状態から始めます。
- ※タイフーンレイズバックルを例に説明します。
- ※ダブルタイフーンレイズバックル、キングストーンレイズバックルも同様です。

1 レイズバックルのボタンを押します。




2 レイズバックルのボタンを回転させます。



べっ う デラックス へんしん
別売りのDXデザインドライバーで変身!

※DXデザインドライバーのWEB取説もご覧ください。



※デザインドライバーは、ライダーコアIDをとりつけ、ブーストレイズバックルをスロットに装填し、変身遊びをした状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

へんしんあそ
変身遊び

- ①タイフーンレイズバックルをデザインドライバーのスロットに装填します。
→LEDが発光して、「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。



- ②タイフーンレイズバックルのボタンを押します。
→LEDが発光して「ボタン音」と「変身音」が鳴ります。



ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び


※変身遊びの後に行います。

- タイフーンレイズバックルのボタンを押します。
→LEDが発光して「ボタン音」と「必殺技音」が鳴ります。



べっ う デラックス へんしん
別売りのDXデザインドライバーで変身!

※DXデザインドライバーのWEB取説もご覧ください。



※デザインドライバーは、ライダーコアIDをとりつけ、ブーストレイズバックルをスロットに装填し、変身遊びをした状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

へんしんあそ
変身遊び

①ダブルタイフーンレイズバックルを

デザインドライバーの
スロットに装填します。

→LEDが発光して、「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。



②ダブルタイフーンレイズバックルのボタンを押します。

→LEDが発光して「ボタン音」と「変身音」が鳴ります。



ひっさつわざあそ
必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。


ダブルタイフーンレイズバックルのボタンを押します。

→LEDが発光して「ボタン音」と「必殺技音」が鳴ります。



べっ う デラックス へんしん
別売りのDXデザインドライバーで変身!

※DXデザインドライバーのWEB取説もご覧ください。




※デザインドライバーは、ライダーコアIDをとりつけ、ブーストレイズバックルをスロットに装填し、変身遊びをした状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

へんしんあそ 変身遊び

①キングストーンレイズバックルを

デザインドライバーの
スロットに装填します。

→LEDが発光して、「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。



②キングストーンレイズバックルのボタンを押します。

→LEDが発光して「ボタン音」と「変身音」が鳴ります。



ひっさつわざあそ 必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

キングストーンレイズバックルのボタンを押します。

→LEDが発光して「ボタン音」と「必殺技音」が鳴ります。

