


セット内容

取扱説明書…1 キルバスパイダー…1 キルバスパイダーフルボトル…1

各部名称

キルバスパイダー

【脚を閉じた図】




【脚を開いた図】



キルバスパイダーフルボトル

【正面から見た図】

【側面から見た図】



フタが回転
します。



フルボトルを
上下に振ります。
→内部パーツが
上下に可動します。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




くちにいれない


〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際にはほかのもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源スイッチを入れ直してください。●キルバスパイダーには、フルボトル以外は取り付けられないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●フルボトル側面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

はじ めて遊ぶ前に… 絶縁シートの取り外し方



電源の入れ方




ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。


※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
音声が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの
誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。
 - ①-1 本体裏側の電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
 - ①-2 電池ぶたを取り外します。
- ②電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。
※電池ぶたのネジがしっかり締まっていることを確認してください。

ボタン電池は上側が⊕に
下側が⊖になるようにセットします。



音声遊び1 ※セット内容の状態から始めます。



別売りのDXビルドドライバーで仮面ライダーキルバスに変身!!


※詳しくは別売りのDXビルドドライバーの取扱説明書もご参照ください。 ※脚を開いた状態から始めます。

※どのフルボルトを使用しても同じ音声が鳴ります。

1 キルバスパイダーにキルバスパイダーフルボルトをセットします。

キルバスパイダーフルボルトを逆さにしてキルバスパイダーのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。
→装着音が鳴ります。

※図を参考にセットする向きにご注意ください。



2 脚を変形します。

脚を開きます。




3 ビルドドライバーにキルバスパイダーをセットします。

図の向きでキルバスパイダーをビルドドライバーのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。

- **ビルドドライバー**
着脱音が鳴り、LEDが光り、待機音が鳴ります。
- **キルバスパイダー**
セリフが鳴ります。

※図を参考にセットする向きにご注意してください。



※待機音は約30秒で止まります。

4 レバーを回転させます。


待機音が鳴っている間にレバーを回転させます。

- **ビルドドライバー**
ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。
- **キルバスパイダー**
変身音が鳴ります。

スパイダースパイダー
キルバススパイダー!

ア ユー レディ
Are You Ready?

※キルバスパイダーをベルトにセット後、キルバスパイダーから変身音が鳴るまでに音声ボタンを押すとセリフ「変身」が鳴ります。



※以後、キルバスパイダーをビルドドライバーから取り外すまでは〈変身状態〉になります。

仮面ライダー
キルバスに変身!!

フルボトルの取り外し方

フルボトルを矢印の方向に引っ張って取り外します。
→着脱音が鳴ります。



おんせいあそ 音声遊び2 ※変身後に行きます。

おんせい 音声ボタンを押します。

おんせい 音声ボタンを押します。

→音声ボタンを押すたび下記表の

「キルバスパイダーセリフ一覧 音声遊び2」のセリフが順番に鳴ります。



ひっさつわざあそ 必殺技遊び ※変身後に行きます。

レバーを回転させます。

→ビルドドライバー

ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

→キルバスパイダー

待機音と必殺技音が鳴ります。



キルバスパイダーの取り外し方

キルバスパイダーを矢印の方向に引っ張って取り外します。

→ビルドドライバー
着脱音が鳴ります。



キルバスパイダー セリフ一覧 ※表の最後の音声の後は、①に戻ります。

音声遊び1 (キルバスパイダー単体の場合)

順番	音声
①	俺はキルバス!エポルトとは昵懇の仲でねえ。 アイツが俺から奪ったバンドラボックスを取り返しに来た。
②	この方がクールだ。さあ、エポルトを狩るかああ!
③	バンドラボックスの復活だあああ!
④	箱は完成したあ!後は中身だ! 貴様の命でバンドラボックスは力を取り戻すううう!
⑤	万丈龍我!この星を滅ぼされたくなかったら 俺とお前が最初にあった場所に来い。 お前のエネルギーが回復する明朝まで待とう。力を、蓄えて来いよお!
⑥	(笑い声) 面白い。お前の力で最高のバンドラボックスを、創ろう。

音声遊び2 (変身状態の場合)

順番	音声
①	これに、お前たちのエネルギーを吸収すれば、 最高のバンドラボックスが出来上がる!
②	はあ!俺はお前と違って、この世になんの未練もない。 この箱の力で、ビッグバンを引き起こし、全てを滅ぼす!
③	宇宙と心中して無に帰るなんて、最高じゃねえかあああ! この星も、そして宇宙も、すべて!破壊してやる!
④	俺の力を思い知るがいい!
⑤	生きてたか、エポルトオオ!
⑥	(笑い声) エポルト、忘れたか。
⑦	お前は一度としてこの兄に勝つことがないということをや!
⑧	こいつはいい!最高のエネルギーになりそうだ!
⑨	残念だったな。俺の方が上だ!