

DX 黒嵐剣漆黒エンブレム & 骸骨忍者伝ワンダーライドブック

KOKURANKEN SHIKKOKU EMBLEM & GAIKOTSUNINJADEN WONDER RIDE BOOK

あそ かの
 の遊び方

セット内容

取り扱い説明書…1



骸骨忍者伝ワンダーライドブック…1



黒嵐剣漆黒エンブレム…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



●(使用上の注意) ●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、音が止まる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみ注意!!

可動部に指などはさまないようご注意ください。



テラックス がいこつ にん じゃ でん
DX 骸骨忍者伝ワンダーライドブックの単品遊び


※セット内容の状態から始めます。

① 骸骨忍者伝ワンダーライドブック背面の
スライドボタンを矢印の方向に押し上げます。
→「音声」が順番に鳴ります。
※音声38の後にスライドボタンを押し上げると
音声1に戻ります。



順番	音声
音声1	骸骨忍者伝
音声2	黒風剣漆黒
音声3	変身!
音声4	ゼインってのはそんなに強えのか?
音声5	俺は誰の命令も聞く気はねえ!本にもそう書いてあったろ?
音声6	匂うな。世界が再び震えあがる。最低で最高に楽しそうな匂いが。
音声7	久しぶりじゃねえか!風の剣士。
音声8	へへ、思い出すな!あの時の戦いの感触を!
音声9	邪魔なのはお前だ!!
音声10	やっぱりお前はこっち側だな!!
音声11	俺の物語はもう終わったんだ。
音声12	俺の命は作られたまがい物だ。だが、こいつと斬り合う時間だけは、本物なんだよ!だから誰にも渡さねえ!蓮を倒すのは、俺だ!
音声13	面白くなってきたぜ…!
音声14	匂うな。世界の風向きが変わる。愛おしくて吐き気のする匂いが…。
音声15	蓮!俺はお前とまた戦いたい。だが、その前にゼインってやつをぶっ倒す!
音声16	生まれたぜ、俺の新たな物語が!
音声17	面白そうな風の匂いがする。
音声18	強さの果てを見たくないか?
音声19	フフフ返してもらどうぞ…これで俺は、完全に自由だ。
音声20	俺は自由なんだ!俺がもっと面白くしてやる。この世界を…俺好みに染めてなあ!
音声21	お前は強くなりたいんだろ?強くなりたいなら、俺と来い!
音声22	俺と戦え。本気でな。さもなきや前の風の剣士みてえに、お前も死ぬことになる。
音声23	おい!紅ショウガは?!うまくなるぞ!入れてみる!
音声24	紅ショウガに謝れ!!
音声25	ったく、だからお前はいつまでも強くなれねえんだよ。
音声26	仲間とか、意味がなけりゃ生きてちゃだめなのか?
音声27	白けちまったなあ…。
音声28	そろそろ限界だな…。
音声29	何も残せなかったな…つまんねえ最期だ…。
音声30	苦悩と決意に満ちた…甘くて苦々しい匂いがする。
音声31	俺は、デザストだ。
音声32	いいねえ蓮!楽しくなってきたぜ!!
音声33	フフフフフ…来いよおおお!!!!
音声34	これだよこれ…!生と死が交じり合い、刃と刃が交じり合う!フツツ…最低で最高の匂いだ!!!
音声35	たく、お前になんか声かけるんじゃないか…!
音声36	もう会わねえよ…!
音声37	あああ…つまんねえな…もう終わりか…。
音声38	お前はそのままいいんだよ。ああ、それとな、紅ショウガ、ちゃんと食べよ…へへへ。

② 骸骨忍者伝ワンダーライドブックの表紙ページを開き、
止まる位置まで押し込みます。
→「ストーリー音」が鳴ります。




こくらんけんしゅく べつ う せいけん
黒嵐剣漆黒エンブレムを別売りの聖剣ソードにセット!

※セット内容の状態から始めます。
 ※詳しくはDX聖剣ソードドライバーの取扱説明書をご参照ください。

せいけん おうぶ こくらんけんしゅく とつぶ
 聖剣ソードの凹部に、黒嵐剣漆黒エンブレムの凸部を
 図のようにカチッと鳴るまで取り付けます。

- ※黒嵐剣漆黒エンブレムを聖剣ソードにリードしても反応はしません。
- ※火炎剣烈火モードのままお遊びください。



こくらんけんしゅく かんせい
黒嵐剣漆黒の完成!!

べつ う デラックス せいけん へんしん
別売りのDX聖剣ソードドライバーで変身!

※詳しくはDX聖剣ソードドライバーの取扱説明書をご参照ください。
 ※DX骸骨忍者伝ワンダーライドブックは表紙ページを閉じた状態で行います。

へんしんあそ 変身遊び

- ①骸骨忍者伝ワンダーライドブックを聖剣ソードドライバーのスロットに図の向きで挿入します。
- 骸骨忍者伝ワンダーライドブック
 「装填音」が鳴った後、「変身待機音」が鳴ります。
- ※骸骨忍者伝ワンダーライドブックを正面から見て右のスロットには挿入できません。



- ②黒嵐剣漆黒を図の向きに引き抜きます。
- 黒嵐剣漆黒
 「抜刀音」が鳴ります。
- 骸骨忍者伝ワンダーライドブック
 表紙ページが開き、変身ページ①、②が横に飛び出し、「変身音」が鳴ります。



こくらんけんしゅく ばつとう ひっさつわざ
黒嵐剣漆黒を抜刀して必殺技① ※変身遊びの後に行います。 ※黒嵐剣漆黒をソードドライバーバックルに挿入した状態で行います。

- ①骸骨忍者伝ワンダーライドブックの表紙ページを奥まで押し込みます。
- 骸骨忍者伝ワンダーライドブック
 「必殺読黒!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。



- ②黒嵐剣漆黒を図の向きに引き抜きます。
- 黒嵐剣漆黒
 「抜刀音」が鳴ります。
- 骸骨忍者伝ワンダーライドブック
 「抜刀必殺技音」が鳴ります。



黒風剣漆黒を抜刀して必殺技②

※変身遊びの後にいきます。※黒風剣漆黒をソードライバーバックルに挿入した状態でいきます。


①トリガーを引きます。

→ 黒風剣漆黒
「必殺技待機音」が鳴ります。



②黒風剣漆黒を図の向きに引き抜きます。

→ 骸骨忍者伝ワンダーライドブック
「抜刀必殺技音」が鳴ります。



ライダーキック必殺技

※変身遊びの後にいきます。※黒風剣漆黒をソードライバーバックルに挿入した状態でいきます。

①トリガーを引きます。

→ 黒風剣漆黒
「必殺技待機音」が鳴ります。

②再度、トリガーを引きます。

→ 黒風剣漆黒
「キック必殺技音」が鳴ります。



セルフモードでの変身遊び

※詳しくはDX聖剣ソードライバーの取扱説明書をご参照ください。

※DX骸骨忍者伝ワンダーライドブックは表紙ページを閉じた状態でいきます。

変身遊び

①骸骨忍者伝ワンダーライドブック背面のスライドボタンを矢印方向に押し上げます。

→ 音声を順に鳴らしていき、以下2つのセリフのどちらかを鳴らします。

●音声10「俺の命は作られたまがい物だ、だが、こいつと斬りあう時間だけは、本物なんだよ!だから誰にも渡さねえ!運を倒すのは、俺だ!」

●音声11「面白くなってきたぜ...!」



②骸骨忍者伝ワンダーライドブックを聖剣ソードライバーのバックルに図の向きで挿入します。

→ 骸骨忍者伝ワンダーライドブック
「装填音」が鳴った後、「変身待機音」が鳴ります。

※骸骨忍者伝ワンダーライドブックを正面から見て右のバックルには挿入できません。



③黒風剣漆黒を図の向きに引き抜きます。

→ 黒風剣漆黒
「抜刀音」が鳴ります。

→ 骸骨忍者伝ワンダーライドブック
表紙ページが開き、変身ページ①、②が横に飛び出し、デザストのセリフ「変身!」と鳴ったあと、「変身音」が鳴ります。さらに変身音が鳴り終わった後、デザストのセリフが鳴ります。



セリフモードでの必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。※黒嵐剣漆黒をソードライバーバックルに挿入した状態で行います。

①骸骨忍者伝ワンダーライドブックの表紙ページを奥まで押し込みます。

→ 骸骨忍者伝ワンダーライドブック

「必殺読黒!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。



②黒嵐剣漆黒を刃の向きに引き抜きます。

→ 黒嵐剣漆黒

「抜刀音」が鳴ります。

→ 骸骨忍者伝ワンダーライドブック

デザストのセリフ

「カラミティ・ストライク!

はあああああああ!!!!」が鳴った後、

「抜刀必殺技音」が鳴ります。

