

デラックス
DXゴッドカブト の遊び方

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容



ゴッドカブト…1



脚部パーツ…4



脚部パーツ(金)…2

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。



〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。

矢印一覧

← とつ 取り付けます。 | ← とはず 取り外します。 | ← かどう 可動させます。


あそ かた ゴッドカブトの遊び方

ゴッドカブトの組み立て

1


きやくぶ 脚部パーツと脚部パーツ(金)を
ゴッドカブトに取り付けます。

[左側面]


**2**

つの角を
へんけい
変形させます。

の 角



[右側面]

**3**

きやくぶ
脚部パーツを
へんけい
変形させます。

じょうめん
[上面]

完成!!



矢印一覧

← と つ 取り付けます。 | ← と はず 取り外します。 | ← か どう 可動させます。

あそ かた ゴッドカブトの遊び方

か どう し かた ゴッドカブトの可動の仕方


1

ちい つの あ
小さい角を上げます。
→角が可動します。



2

はね へんけい
羽を変形させる
ことができます。



矢印一覧

← とつ 取り付けます。 | ← とはず 取り外します。 | ← かどう 可動させます。

カブトキングオージャーへの合体 がつたい

カブトキャノンの変形 へんけい

*ゴッドカブトが完成した状態から始めます。
かんせい じょうたい はじ

*別売りのキングオージャーを使用します。
べつう し よう

*キングオージャーは完成した状態で始めます。
かんせい じょうたい はじ

1

つの へんけい
角を変形させます。





2

きやくぶ へんけい
脚部を変形させます。

3

ほんたいひだりそくめん
本体左側面を
へんけい
変形させます。




矢印一覧

← 取り付けます。 | ← 取り外します。 | ← 可動させます。

カブトキングオージャーへの合体 がつたい

カブトキャノンの変形 へんけい

4 脚部を左にスライドさせます。






5 脚部を変形させます。



6 脚部パーツを図のように変形させます。



7 小さい角を上げながら、本体右側面を変形させ、小さい角から手を離します。



矢印一覧

← と つ 取り付けます。 | ← と はず 取り外します。 | ← か どう 可動させます。

カブトキングオージャーへの合体 がつたい

カブトキャノンの取り付け

8

ゴッドテントウを
キングオージャーから取り外します。



9

爪を変形させます。



10

ゴッドテントウを
カブトキャノンに取り付けます。



矢印一覧


← と つ 取り付けます。 | ← と はず 取り外します。 | ← か どう 可動させます。

カブトキングオージャーへの合体**カブトキャノンの取り付け****11**

カブトキャノンを
キングオージャーに
取り付けます。

**12**

カブトキャノンの
固定パーツを
変形させます。

**13**

爪を変形させます。



カブトキングオージャーへの合体 がつたい

カブトキャノンの取り付け



かんせい
完成!!