



プリキュアスカイトーン共通取扱説明

対象年齢 3才以上

©ABC-A・東映アニメーション

●画像はイメージです。●取扱説明(本サイト)を必ずお読みください。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。


●使用上の注意 ●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



くちにいれない

スカイトーンのお遊びかた

2通りの手順で中央のディスクが回転するよ!



別売りの「変身スカイミラージュ」や「カラフルアクション★ミックスパレット」にセットすると変身や浄化技、プリキュアの楽しいおしゃべりであそぶことができちゃう!

※詳しいお遊びかたは各商品のweb取扱説明をお読みください。



●画像はイメージです。