

デラックス
DXゴッドホッパー あそ かた
の遊び方

とりあつかいせつ めい しょ ない が そろ
※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

ない よう
セット内容



ゴッドホッパー…1



きゃくぶ ひだり
脚部パーツ(左)…1



きゃくぶ みぎ
脚部パーツ(右)…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどうさせます。

ゴッドホッパーの遊び方

ゴッドホッパーの組み立て

1

きゃくぶ 脚部パーツを図のように
へんげい 変形させます。

きゃくぶ 脚部パーツ(右)も同様です。

そくめん
【側面】



2

ゴッドホッパーの凹部に
きゃくぶ 脚部パーツの凸部を取り付けます。

はんたいがわ 反対側も同様です。



かんせい
完成!!


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

あそかた ゴッドホッパーの遊び方

あそかた ゴッドホッパーの遊び方

ほんたいこうぶ おこてはな
ゴッドホッパー本体後部を押し込み、手を離します。
→ゴッドホッパーが飛び跳ねます。


- ※ゴッドホッパーは必ず平らな面で遊んでください。
たたみじゅうたん うえ あそばあい
畳や絨毯の上では遊びにくい場合があります。
- ※強く押し込むと、ゴッドホッパー本体が
つよおこほんたい
開いてしまうことがあるためご注意ください。

かなら なか しっぽ しょ
※必ずお腹と尻尾の2か所が
と
閉じていることを
かくにん
確認してから遊んでください。

ていめん
【底面】



そくめん
【側面】



や じるしいち らん
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取 り 外 し ます。 |



か ど う 可 動 さ せ ます。

ホッパーキングオージャーへの合体

ホッパーアーマーの変形

※ゴッドホッパーは完成した状態から始めます。


※別売りのキングオージャーを使用します。

※キングオージャーは完成した状態で始めます。

1

きゃくぶ と は ず
脚部パーツを取り外します。

ていめん
【底面】



2

きゃくぶ す
脚部パーツを図のように
へんけい
変形させます。

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。

そくめん
【側面】



3

ゴッドホッパーを
す
図のように
へんけい
変形させます。





と っ け ます。 |



と は ず 取 り 外 し ます。 |



か ど う 可 動 さ せ ます。

ホッパーキングオージャーへの合体

ホッパーアーマーの取り付け


4

キングオージャーの凹部に
脚部パーツの凸部を取り付けます。



5

ゴッドクモ(銀)の凸部に
ゴッドホッパーの凹部を取り付けます。



ホッパーキングオージャーへの合体^{がつたい}

ホッパーアーマーの取り付け^{とっ}



かんせい
完成!!

もと もと さい ぎゃく てしゅん おこな
※元に戻す際は逆の手順で行います。