

Tamagotchi[®] MD

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●万一、コイン電池を飲み込んだとき、コイン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
●コイン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●コイン電池の交換は保護者の方が行ってください。●＋（プラス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

《使用上の注意》

●データ消失については補償しかねますのでご了承ください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えなくなったらコイン電池を新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。●時計精度：日差±10秒以内

《お問い合わせ先》バンダイお客様相談センター
<https://www.bandai.co.jp/support/top>
ナビダイヤル 0570-041-101
受付10時～16時(土日祝日、当社指定休業日を除く)

《商品送付先》バンダイ 栃木配送センター
〒321-0298
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20
電話番号はお客様相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

Original Tamagotchi には 2 種類のプログラムがあります。
 お買い上げいただいた商品によって参照いただくページが一部異なりますのでご注意ください。



GEN1	
 Purple-Pink Clock	 Sakura
 Ice Cream	 Mametchi Comic Book
 Neon	 Rainbow
 Mermaid	 Sprinkles
 Plaid	 Art
 Original Tamagotchi Celebration Neon & Pop	 Memphis Style
 Berry Delicious	 Denim Patches
 Kuchipatchi Comic Book	 Neon Lights
 Candy Swirl	 Lots of Love
 Pure Honey	 Ice Cream Float



GEN2	
 Pastel Bubbles	 Logo Repeat
 Retro flowers	 Lightning
 Chocolate	 Paradise
 Tie Dye	 Galaxy
 Tama Universe	 Garden Poppies
 Dreamy	 Pink Glitter
 Starry Shower	 Milk and Cookies
 Mimitchi Comic Book	 Pastel Marble
 Light Green Glitter	 Pochitchi Comic Book
 Festival Sky	 Tama Ocean

GEN1 → P3 ^!


GEN2 → P5 ^!

たまごっちを育てる前に

- 1** 本体側面の絶縁シートを抜きます。
※ピーツと音が鳴ってたまごが現れます。
- 2** [リセット操作] 本体裏側のリセットスイッチを細い棒で押します。
※リセットスイッチはとがった棒やエンピツ、シャープペンの芯などで強く押さないでね。
- 3** 時計合わせをします。
まず… Bボタンで時計SET画面にします。Aボタンで時間、Bボタンで分を合わせたら、Cボタンで決定します。
次に… Bボタンでたまごっち表示画面に戻します。
(他の時計操作についてはP4をみてね。)



※時計合わせをしないとたまごちは誕生しないよ!
※たまごっちが生まれるまで時計・リセット以外の操作はできません。



たまごっちが生まれたら

※「たまごっちを育てる前に」を行ってから始めます。

たまごっちがピーピー鳴いて呼びかけてきたらおせわマークを選んでおせわしてね。
おせわマークを選ぶときは、

- Aボタンで選択
 - Bボタンで決定
 - Cボタンでキャンセル
- ……で操作できるよ!

※たまごっちが何をしてほしいのかわからない時はおせわマークの「チェックメーター」を見てね!
(チェックメーターについては下記を見てね。)

おせわのしかた(おせわマーク説明)

※たまごっちがひん死の時は、全てのおせわ操作はできません。
※おせわマークの点灯を消したい時はCボタンを押してください。

- 食事** ①マークを選択・決定したら、「Meal(ごはん)」か「Snack(おかし)」をAボタンで選択してBボタンで決定して与えてね。
- でんき** ②マークを選択・決定したら、「ON」か「OFF」をAボタンで選択してBボタンで決定してね!
たまごっちが眠り始めてサインを出したら、でんきを「OFF」にしてあげよう。(たまごっちが眠ると、でんき、チェックメーター以外のおせわはできないよ。)
- トイレ** たまごっちがうんちをしたら③マークを選択・決定して流してね!(うんちをためると病気のもとだよ。)

- ごきげんアップゲーム**
④マークを選択・決定すると、たまごっちと遊べるよ!
AボタンかBボタンを押してね。
押したボタンとたまごっちの止まった向きが同じならOK!
5回プレイで3回以上たまごっちと矢印の向きが同じになれば、たまごっちのごきげんがアップするよ。
(Cボタンでキャンセルしない限りゲームは続くよ。)
- 注 射** ドクロマークが出たら病気のサイン。
⑤マークを選択・決定して、ドクロマークが消えるまで治療してね。
- しつけ** たまごっちがわがままサインを出したら、⑥マークを選択・決定してたまごっちをしがっかりさせてあげよう。
(わがままサインについてはP4を見てね。)
- よびだしサイン**
たまごっちがあなたに呼びかけると、⑦マークが点灯するよ。
⑦マークが点灯している間におせわしてあげてね。

チェックメーター
⑧マークを選択・決定したら、Aボタン(またはBボタン)を押すと、たまごっちのその時の「年齢・体重」「しつけ」「おなか」「ごきげん」のメーターが順番に出てきます。
Cボタンを押すとたまごっち表示画面に戻るよ。

- 年齢・体重チェック**
たまごっちの成長具合が数字でわかるよ。
年齢: 3UP / 10P
体重: 11P
- しつけメーター**
メーターが右に伸びるほどしつけが十分な証拠!
しつけ不十分 / しつけ十分
- ごきげん・おなかメーター**
ハートの数は4つ。
はじめは不満定の状態からスタートだよ。
黒いハートが増えるほど満足度が上がるよ。
ごきげんメーター: Happy (不満定) / Happy (満足)
おなかメーター: Hungry (不満定) / Hungry (満足)

育て方のポイント

たまごっちをよい子に育てるには、たまごっちのサインにまめにこたえておせわをしてあげましょう！たまごっちがわがままサインを出した時、きちんとしかって「しつけメーター」を上げることも大切です。

●こんな時はわがままサイン

- ★おなか・ごきげんが満足なのに呼びかけてくる時。
- ★おなかが不満足なのに食事しない時。
- ★ごきげんが不満足なのにごきげんアップゲームをしない時。
- ※わがままサインの時にしつけマークを選択・決定するとたまごっちが反省して音を出さずよ。
- (わがままサインの時以外にしつけマークを選択・決定しても音はしないよ。)

たまごっちがてんしちになっちゃったら



Cボタンを押すとたまごっちが何才まで生きたかが表示されます。もう一度Cボタンを押すと、たまごっち表示画面に戻ります。新しいたまごを育てたい時は、AボタンとCボタンを同時に押してね。新しいたまごが画面に現れ、約5分後に次のたまごっちが生まれるよ！

時計操作

※たまごっちがひん死の時は時計操作はできません。

●時計を見たい時…

おせわマークが点灯していない状態でBボタンを押すと、時計画面になります。もう一度Bボタンを押すと、たまごっち表示画面に戻ります。

●時計を直したい時…

Bボタンを押して時計画面にし、AボタンとCボタンを同時に押すと、時計SET画面になります。Aボタンで時間、Bボタンで分を合わせたら、Cボタンで決定します。

音のON/OFF

※たまごっちがひん死の時は音のON/OFF切り替えはできません。

たまごっち表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、ピッと鳴ってONとOFFが切り替わります。

●電池交換のしかた

電池が消耗して液晶画面が見えにくくなってきたら電池交換をしてください。

- ①図のように本体裏側のネジを取り、電池ボタンはずしてください。



- ②消耗した電池を取り出し、新しいコイン電池(CR2032)1個を＋－を間違えないようにセットします。



- ③電池ボタンを、ツメの位置を合わせながら閉じて、ネジをしめます。

- ④リセット操作をして時計合わせをすると、たまごが約5分後に割れてたまごっちが生まれます。

●こんな時にはリセット操作をしてください。

- ★初めて遊ぶ時や、電池交換をした時。
- ★本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時。
- ※リセットスイッチはとがった棒やエンピツ、シャープペンの芯などで強く押さないでね。

●ボールチェーンのつけ方・はずし方

つけ方

図のようにチェーンの端をパーツのみぞにひっかけて、左右にまっすぐ引っばるとチェーンがつながります。




はずし方

図のようにパーツの上下をチェーンごと指でつまんで、力を入れるとはずれます。




たまごっちを育てる前に

- 1** 本体側面の絶縁シートを抜きます。
※ピーツと音が鳴ってたまごが現れます。
- 2** [リセット操作] 本体裏側のリセットスイッチを細い棒で押します。
※リセットスイッチはとがった棒やエンピツ、シャープペンの芯などで強く押さないでね。
- 3** 時計合わせをします。
まず… Bボタンで時計SET画面にします。Aボタンで時間、Bボタンで分を合わせたら、Cボタンで操作決めます。
次に… Bボタンでたまごっち表示画面に戻します。
(他の時計操作についてはP6をみてね。)



※時計合わせをしないとたまごちは誕生しないよ!
※たまごっちが生まれるまで時計・リセット以外の操作はできません。



たまごっちが生まれたら

※「たまごっちを育てる前に」を行ってから始めます。

たまごっちがピーピー鳴いて呼びかけてきたらおせわマークを選んでおせわしてね。
おせわマークを選ぶときは、

- Aボタンで選択
 - Bボタンで決定
 - Cボタンでキャンセル
- ……で操作できるよ!

※たまごっちが何をしてほしいのかわからない時はおせわマークの「チェックメーター」を見てね!
(チェックメーターについては下記を見てね。)

おせわのしかた(おせわマーク説明)

※たまごっちがひん死の時は、全てのおせわ操作はできません。
※おせわマークの点灯を消したい時はCボタンを押してください。

- 食事** ①マークを選択・決定したら、②か③をAボタンで選択してBボタンで決定して与えてね。
- でんき** ④マークを選択・決定したら、「ON」か「OFF」をAボタンで選択してBボタンで決定してね!
たまごっちが眠り始めてサインを出したら、でんきを「OFF」にあげよう。(たまごっちが眠ると、でんき、チェックメーター以外のおせわはできないよ。)
- トイレ** たまごっちがうんちをしたら⑤マークを選択・決定して流してね!(うんちをためると病気のもとだよ。)

- ごきげんアップゲーム**
⑥マークを選択・決定すると、たまごっちと遊べるよ!
画面左上の数(1~9)に対し、右上に現れる数が大きいか小さいかを当てるゲームだよ! 大きいと思えばBボタン、小さいと思えばAボタンを押してね。5回勝負で3回以上当てるとたまごっちのごきげんがアップするよ。
(Cボタンでキャンセルしない限りゲームは続くよ。)
- 注 射** ⑦マークが出たら病気のサイン。
⑧マークを選択・決定して、⑨マークが消えるまで治療してね。
- しつけ** たまごっちがわがままサインを出したら、⑩マークを選択・決定してたまごっちをしがっかりあげよう。
(わがままサインについてはP6を見てね。)
- よびだしサイン**
たまごっちがあなたに呼びかけると、⑪マークが点灯するよ。
⑪マークが点灯している間におせわしてあげてね。

チェックメーター

⑫マークを選択・決定したら、Aボタン(またはBボタン)を押すと、たまごっちのその時の「年齢・体重」「しつけ」「おなか」「ごきげん」のメーターが順番に出てきます。
Cボタンを押すとたまごっち表示画面に戻るよ。

- 年齢・体重チェック**
たまごっちの成長具合が数字でわかるよ。
⑫ 3yr 1lb (年齢: 3年、体重: 1lb)
- しつけメーター**
メーターが右に伸びるほどしつけが十分な証拠!
⑬ Discipline (しつけ不十分) vs ⑭ Discipline (しつけ十分)
- ごきげん・おなかメーター**
ハートの数は4つ。
はじめは不満定の状態からスタートだよ。
⑮ 無いいハートが増えるほど満足度が上がるよ。
⑮ Happy (不満定) vs ⑯ Happy (満足) vs ⑰ Hungry (不満定) vs ⑱ Hungry (満足)

育て方のポイント

たまごっちをよい子に育てるには、たまごっちのサインにまめにこたえておせわをしてあげましょう！たまごっちがわがままサインを出した時、きちんとしかって「しつけメーター」を上げることも大切です。

●こんな時はわがままサイン

- ★おなか・ごきげんが満足なのに呼びかけてくる時。
- ★おなかの不満足なのに食事しない時。
- ★ごきげんが満足なのにごきげんアップゲームをしない時。
- ※わがままサインの時にしつけマークを選択・決定するとたまごっちが反省して音を出さずよ。
- (わがままサインの時以外にしつけマークを選択・決定しても音はしないよ。)

たまごっちがUFOでたまごっち星に帰ってしまったら



Cボタンを押すとたまごっちが何才まで生きてかが表示されます。もう一度Cボタンを押すと、たまごっち表示画面に戻ります。新しいたまごを育てたい時は、AボタンとCボタンを同時に押してね。新しいたまごが画面に現れ、約5分後に次のたまごっちが生まれるよ！

時計操作

※たまごっちがひん死の時は時計操作はできません。

●時計を見たい時…

おせわマークが点灯していない状態でBボタンを押すと、時計画面になります。もう一度Bボタンを押すと、たまごっち表示画面に戻ります。

●時計を直したい時…

Bボタンを押して時計画面にし、AボタンとCボタンを同時に押すと、時計SET画面になります。Aボタンで時間、Bボタンで分を合わせたら、Cボタンで決定します。

音のON/OFF

※たまごっちがひん死の時は音のON/OFF切り替えはできません。

たまごっち表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、ピッと鳴ってONとOFFが切り替わります。

●電池交換のしかた

電池が消耗して液晶画面が見えにくくなってきたら電池交換をしてください。

- ①図のように本体裏側のネジを取り、電池プタをはずしてください。



- ②消耗した電池を取り出し、新しいコイン電池(CR2032)1個を+-を間違えないようにセットします。



- ③電池プタを、ツメの位置を合わせながら閉じて、ネジをしめます。

- ④リセット操作をして時計合わせをすると、たまごが約5分後に割れてたまごっちが生まれます。

●こんな時にはリセット操作をしてください。

- ★初めて遊ぶ時や、電池交換をした時。
- ★本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時。
- ※リセットスイッチはとがった棒やエンピツ、シャープペンの芯などで強く押さないでね。

●ボールチェーンのつけ方・はずし方

つけ方

図のようにチェーンの端をパーツのみぞにひっかけて、左右にまっすぐ引っばるとチェーンがつながります。



はずし方

図のようにパーツの上下をチェーンごと指でつまんで、力を入れるとはずれます。

