

ULTRAREPLICAS

エクステンダー

の遊び方

セット内容

エクステンダー本体…1



エクステンダー専用台座…1



スパークドールズ(ウルトラマンエクス)…1



スパークドールズ用ライブサインシール…1

※2枚は予備です。



サイバーカード…6



注意


お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様は誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)・－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。


各部名称

※図はフィルムを外した状態です。


[正面]



[背面]




[ウイングが開いた状態]




遊ぶ前に… ※セット内容の状態から始めます。

①スイッチを押し、ウイングが開いた状態にします。



②スイッチを外します。

③カバーパーツを外します。




④エクスペイザー本体画面のフィルムを剥がします。




⑤カバーパーツを戻します。

⑥スイッチを戻します。



⑦手でウイングを閉じます。




スパークドールズ ウルトラマンエックスの完成

スパークドールズの左足裏にライブサインシールを貼ります。

【底面】

スパークドールズ(ウルトラマンエックス)



※図の向きで貼ります。





※2枚は予備です。

※シールがはがれた場合や読み取りづらくなった場合に貼り替えてください。

台座の組み立て方

- ①土台と支柱を組み立てます。
- ②エクステバイザーの背面をスライドさせるように取り付けます。



完成!!


エクステバイザーの電池の入れ方

- ※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ※ボタンを押した際に同じ音を繰り返すなどの誤動作をする場合、**LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。**

- ①電池ぶたを取り外します。
 - ①-1 本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、
 - ①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。
- ②電池を入れます。


単4乾電池3本(別売り)の \oplus \ominus をそれぞれ間違えないように入れます。
- ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、矢印の方向にスライドさせて、電池ぶたを閉じます。



電源の入れ方

- 本体背面の電源スイッチをONにします。
- 「起動音」が鳴ります。



スリープについて

- 電源を入れたあと、一定時間操作せずにいると、セリフ「スリープします。」と鳴り、本体がスリープ状態に入ります。再び遊ぶときは、いずれかのボタンを押すとセリフ「スリープを解除します。」と鳴り、元の状態に復帰します。

デバイス状態での遊び方①変身前 ノーマルモード

※電源を入れた起動直後は①変身前 ノーマルモードで起動します。

ボタン操作で音声がかかります。



Aボタンを押す

- 短押し → セリフ音声が順番に鳴ります。
- ※セリフ音声は「変身前 Aボタン短押し音声リスト」を参照してください。
- 長押し → デバイザー効果音が順番に鳴ります。
- ※デバイザー効果音は「変身前 Aボタン長押し音声リスト」を参照してください。

Bボタンを押す

- 短押し → BGM音声が順番に鳴ります。
- ※「BGMリスト」を参照してください。(P.5)
- 長押し → 次に変身遊びをしたとき、再生中のBGMが変身音に続けて鳴るように予約します。
- ※BGM再生中以外に長押しした場合は、「ウルトラマンXのテーマ(M-2)」が再生予約されます。

A/Bボタンを同時に押す

「音声認識モードに移行します。」と鳴り、②音声認識モードに遷移します。(P.5)

変身前 Aボタン短押し音声リスト

順番	セリフ	順番	セリフ
01	エックス「ユナイト…ユナイト…」 大地「え?なんだよこんな時に!」	34	サイバーゴモリアライズ音
02	第1話 ウルトラマンエックス変身音	35	大地「ゴモラ!サイバー超振動波だ!」
03	大地「なにこれ。どうなったの?」	36	エックス「やったな、ゴモラ!」 大地「何が起きてるんだ?」
04	エックス「説明はあとだ、行くぞ、大地!」 大地「だれ?ってか、なんで俺の名前?」	37	エックス「未知のエネルギーに侵され、身体が、分解されている!」 大地「なんだって!?」
05	大地「なんだかよく分からないけど、やれるだけやってみるか!」	38	エックス「もう時間が無い…!お別れだ…」 大地「止めるんだエックス!」
06	エックス「よし今だ、いくぞ、大地!」	39	ウルトラマンエックス消失音
07	大地&エックス「ザナディウム光線!」	40	大地「もう誰も消えさせない…絶対にエックスを救ってみせる!」
08	ザナディウム光線音	41	エックス「今度は、大地に助けられたな。」
09	大地「なんだ、いまの?」	42	大地「心配したんだぞ!この剣が導いてくれなかったら、今頃どうなってたか?」
10	エックス「君と私が、完全にユナイトした証だ!初めてにしては上出来だな。」	43	エックス「不思議だ…前よりもずっと、大地を近くに感じる!」
11	大地「どうして俺を選んだの?」	44	大地「俺もエックスを近くに感じる。」
12	エックス「君の命を救おうと咄嗟にね。ただ15年前からずっと、君自身が持つ周波数に惹き付けられていた気がする。」	45	エックス「今の私たちならもっと、さらなる強い力でユナイトできる!ついて来られるか?大地!」
13	大地「ますい!」 エックス「大地、ユナイトだ!」	46	大地「もちろん!俺たちはずっと一緒だ!お前を離さない!」
14	大地「でも俺、高いところが!」 エックス「そんなこと言ってる」 大地「場合じゃないよな!」	47	大地&エックス「いくぞ、エクシードエックス!」
15	サイバーカード転送から現出音	48	ウルトラマンエクシードエックス変身音
16	エックス「なんだ、これ?」 大地「すごいなエックス、サイバー怪獣のデータも受信できるのか。」	49	大地「何やってんだよエックス!もう時間が無い!」 エックス「でも不愛想な宇宙人と思われたくないし…」 大地「いいからいくぞ!」
17	大地「やってみろエックス!」エックス「おいおい、だから何を?」 大地「頼むぞ、ゴモラ!」	50	大地「ゴモラ!ゴモラ!俺だよ、分かるか?」
18	サイバーゴモラアーマー装着音	51	ゴモラの鳴き声
19	大地「大成功!」	52	大地「ゴモラ、手を上げてごらん!できる?」
20	エックス「ちょっと、なんだよこれ!」	53	ゴモラの鳴き声
21	大地「地球人のサイバー怪獣技術とエックスのコラボ!名付けてゴモラアーマー!」	54	エックス「私はウルトラマンエックス。神木隊長、今アメリカを襲ったのは、グリーザです!」
22	大地「頼むぞ、切り札になってくれ!」	55	エックス「次に狙われるのはXIO日本支部です。グリーザは、今までの怪獣たちとは格が違う…。私だけでは倒せないかもしれない。共に基地を守り抜き、奴を倒しましょう!」
23	サイバーエレキングアーマー装着音	56	大地「アスナ、今まで黙っててごめん。俺とエックスで、あいつを止めてみせる!」
24	大地「エレキングだから、電撃が使えるよ!」	57	大地「エックス、ユナイトだ!」
25	ウルティメイトゼロアーマー変身音	58	エックス「よし、行くぞ!」
26	エックス「2万年も待たられないんでね!」	59	大地「エックスー!」
27	エックス「大地!こいつは今までの怪獣とは格が違う!」	60	ウルトラマンエックス変身音(ショート)
28	大地「エックス、ユナイトだ!」	61	大地「エックス、帰って来てくれ!もう一度つながろう!もう一度、俺とユナイトしてくれ!」 +復活音
29	エックス「とっくにしている!いくぞ、大地!」	62	大地「エックス!」 エックス「大地!君たちの記憶が、思いの強さが、私を蘇らせてくれた!ありがとう。」
30	サイバーゼットンアーマー装着音	63	大地「よしいくぞエックス」 エックス「いこう、大地!ユナイトだ!」
31	大地「幼いころからゴモラとずっと一緒でした。ゴモラのことは誰よりも知っています!」	64	エクストラッカー攻撃音
32	大地「お願いだ、力を貸してくれ!」		
33	大地「いくぞゴモラ!」		

変身前 Aボタン短押し音声リスト(続き)

順番	セリフ	順番	セリフ
65	ゴモラの鳴き声+大地「ゴモラ…!?!」 エックス「答えているんだ!大地の声に!」	76	大地「これが、ティガとウルトラマンの力!」
66	大地「みんな…一緒にユナイトだ!」	77	エックス「そしてこの星の持つ、希望の力だ!」
67	ハイブリッドアーマー装着音	78	ベータスパークアーマー装着音
68	大地&エックス「ハイブリッドアーマー、アクティブ!」	79	エクステバイザーがジオバイザーに戻る音
69	大地「いくぞみんな!」	80	大地「エックス、これは?」
70	ウルティメイトザナディウム発動音	81	エックス「大地、しばらく皆とはさよならだ。」
71	大地「エックス、最高のユナイトだったね。」	82	大地「え、どうのこと?」
72	エックス「ああ。大地、空を見てみる。」	83	エックス「君たちの希望の光のお蔭で、私は本来の肉体を取り戻すことができた。 私は、自分の任務に戻らなければならない。」
73	エックス「操縦へたっぴだな、ルイルイ!」	84	エックス「そばに居なくても、姿は見えなくても、私たちはユナイトし続けている。 そのことだけは…」
74	エックス「1km先を左折。目的地周辺です。」	85	大地「忘れないよ、絶対に!」
75	エックス「人が人を想い、繋がりあおうとする心。その絆が天と地とをつなぐ 光なんだ。その光とユナイトするからこそ、 私たちは光の巨人と呼ばれるんだ!」	86	エックス「ふたたびこの地球に危機が訪れるとき、私は必ず帰ってくる。約束しよう。」
		87	大地「必ず、また会おう!エックス!」

※最後の音声の次は01の音声がかかります。

変身前 Aボタン長押し音声リスト

順番	セリフ	順番	セリフ
01	ジオバイザーを取り出す音	08	サイバーカードを転送する音
02	ガオディクション開始音	09	転送されたサイバーカードを受け取る音
03	ガオディクション結果音	10	セリフ「サイバーゴモラ、起動します。」
04	セリフ「怪獣出現!」	11	セリフ「リアライズ。」
05	セリフ「フェーズ4。都市防衛指令発令。」	12	サイバー超振動波攻撃音
06	セリフ「ジオマスケッティ オールグリーン。ローンチします。」	13	エックス「私は、ウルトラマンエックスだ!」
07	セリフ「ジオマスケッティ オンザウェイ」		※最後の音声の次は01の音声がかかります。

BGMリスト

順番	音声内容	順番	音声内容
01	オープニング「ウルトラマンX」	05	新しい目覚め(M-44)
02	ウルトラマンXのテーマ(M-2)	06	ウルトラマンX勝利(M-7)
03	Xの戦い(M-6)	07	エンディング「Unite~君とつながるために~」
04	熱い戦い(M-4)		※最後の音声の次は01の音声がかかります。

デバイス状態での遊び方②変身前 音声認識モード

※Aボタンの操作で鳴る音声は①変身前 ノーマルモードと同様です。 ※音声認識モードで遊ぶときは(P.6)の注意を読みください。

ボタン操作と音声入力で音声がかかります。



Bボタンを押す



短押し → マイク起動音が鳴り、音声認識の待機状態になります。
※長押しでは音声はかかりません。

特定のワードを音声入力する

音声認識の待機状態で
エクステバイザー本体の
マイク部分に向かって
キーワードを音声入力します。
→ エックスからの返答セリフがかかります。
※キーワードは「変身前 音声入力ワードリスト」を参照ください。



変身前 音声入力ワードリスト

入力キーワード内容	エックスの返答セリフ	入力キーワード内容	エックスの返答セリフ
エックス、ユナイトだ!	よし!いくぞ、大地!	このままじゃまずい!	大地、ユナイトだ!
ユナイトだ!	よし!いくぞ、大地!	怪獣だ!	大地!こいつは今までの怪獣とは格が違う!
最高のユナイトだったね。	ああ…。大地、空を見てみる。	認識を失敗したとき	よおしいくぞ!
どうして俺を選んだの?	君の命を救おうと咄嗟にね。ただ15年前からずっと、 君自身が持つ周波数に惹き付けられていた気がする。		

音声ギミックで遊ぶときのポイント

- 音声認識ギミックは、エクステバイザーにむかって特定の言葉を話しかけた場合に、エクステバイザー内部の音声認識マイクがその言葉を検知して対応する音声を返す遊びです。
- 音声認識マイクの仕様上、一定の条件が揃わない環境下では、反応の精度が下がり言葉を認識しなくなることがありますので以下の説明をよく確認した上で遊んでください。
- 電池の残量が少ない場合、音声認識の精度が落ちることがあります。誤動作が多い場合は、電池をすべて新しいものに替えてください。
- エクステバイザーから音声が鳴っている間は、音声認識マイクはオフになっています。動きが止まってから話しかけてください。

ポイント①：静かな環境で遊ぶ


周囲にテレビや音楽などのノイズがあると、音声認識の精度が下がります。

ポイント②：マイクの位置に向かって、一定の距離を開けて話す

音声認識マイクの位置と水平に約30cm離れた位置で音声入力して下さい。



良い例



※音声認識マイクに対して80cm以上離れた位置や違う角度から音声を入力すると反応精度が下がります。




離しすぎない!



※エクステバイザーを口元に持ってくるなどして、近い距離で音声を入力するとかえって反応精度が下がります。



近付けすぎない!



ポイント③：一定のスピードで、ゆっくり・ハッキリと話しかける

正確な音声認識を行うために、ゆっくり・ハッキリとした発音で一定の速度で音声入力をして下さい。




良い例



※ひそひそ声や大声など極端な抑揚をつけた場合や、言葉のイントネーションを変えたり間を空けたりといった場合、音声入力の精度が下がります。



話し方にクセを付けない!



ボタン操作で音声がかかります。



A/Bボタンを同時に押す

「音声認識モードを解除します。」と鳴り、
①変身前 ノーマルモードに戻ります。(P.4)

変身前状態でのサイバーカードとの連動遊び

サイバーカードをエクステンダー本体のスロットに
挿入しカード裏面のライブサインを読み込みます。
→対応する効果音が鳴り、
カードスキャン状態になります。



カードスキャン後状態での音声遊び

※Bボタンの操作で鳴る音声は①変身前 ノーマルモードと同様です。

ボタン操作で音声がかかります。



Aボタンを押す


短押し →読み込んだカードに対応した攻撃音が鳴ります。
長押し →読み込んだカードに対応した効果音が鳴ります。

A/Bボタンを同時に押す

解除音が鳴り、読み込んでいるカードをリセットされ、
①変身前 ノーマルモードに戻ります。(P.4)


ウルトラマンエックスへの変身

エクステバイザー本体の天面のスイッチを押します。
→ウイングが「X」型に開き、変身待機状態に入ります。
※このあとの操作(分岐①～③)で、
変身音が3パターンに変わります。



分岐① スパークドールズを使った基本の変身

スパークドールズ左足のライブサインを
エクステバイザー本体のカメラ部分に重ねます。
→ライブサインの読み取りに成功すると
「ウルトラマンエックスと、ユナイトします。」というセリフと
ウルトラマンエックス変身音が鳴り、
ウルトラマンエックス変身後状態になります。



(遊び方の補足)

ライブサインの読み取り後、
変身音が鳴っている間にAボタンを押すと
大地の変身セリフが鳴ります。



大地
「エックスー！」

分岐② 第1話変身再現

Aボタンを押します。

→第1話変身音が鳴り、
ウルトラマンエックス変身後状態になります。



分岐③ 短縮変身再現

Bボタンを押します。

→スパークドールズを使わない場合の短縮変身音が鳴り、
ウルトラマンエックス変身後状態になります。



ウルトラマンエックス変身後の遊び方①変身後 ノーマルモード

※変身遊びの直後は①変身後 ノーマルモードで起動します。

ボタン操作で音声が鳴ります。



Aボタン Bボタン

Aボタンを押す

短押し →セリフ音声が順番に鳴ります。

※セリフ音声は「変身後 Aボタン短押し音声リスト」を参照してください。

長押し →エックスの掛け声・必殺技音が順番に鳴ります。

※エックスの掛け声・必殺技音は
「変身後 Aボタン長押し音声リスト」を参照してください。(P.10)

Bボタンを押す

短押し →BGM音声が順番に鳴ります。

※「BGMリスト」を参照してください。(P.5)

長押し →カラータイマー音が鳴ります。

※再生中の場合は、停止します。

A/Bボタンを同時に押す

「音声認識モードを移行します。」と鳴り、

②変身後 音声認識モードに遷移します。(P.10)

変身後 Aボタン短押し音声リスト

順番	セリフ	順番	セリフ
01	大地「なにこれ。どうなったの?」	17	大地「心配したんだぞ!この剣が導いてくれなかったら、今頃どうなってたか?」
02	エックス「説明はあとだ、行くぞ、大地!」	18	エックス「不思議だ…前よりもずっと、大地を近くに感じる!」
	大地「だれ?ってか、なんで俺の名前?」	19	大地「俺もエックスを近くに感じる。」
03	大地「なんだかよく分からないけど、やれるだけやってみるか!」	20	エックス「今の私たちならもっと、さらなる強い力でユナイトできる!」
04	エックス「よし今だ、いくぞ、大地!」		ついて来られるか?大地!」
05	大地&エックス「ザナディウム光線!」	21	大地「もちろん!俺たちはずっと一緒だ!お前を離さない!」
06	大地「なんだ、いまの?」	22	大地&エックス「いくぞ、エクシードエックス!」
07	エックス「君と私が、完全にユナイトした証だ!初めてにしては上出来だな。」	23	大地「何やってんだよエックス!もう時間が無い!」
08	エックス「なんだこれ?」		エックス「でも不要な宇宙人と思われたくないし…」
	大地「すごいなエックス、サイバー怪獣のデータも受信できるのか。」	大地「いいからいくぞ!」	24
09	大地「やってみろエックス!」	25	ゴモラの鳴き声+大地「ゴモラ…!?!」
	エックス「おいおい、だから何を?」		エックス「答えているんだ!大地の声に!」
大地「頼むぞ、ゴモラ!」	26	大地「みんな…一緒にユナイトだ!」	
10	大地「頼むぞ、切り札になってくれ!」	27	ハイブリッドアーマー装着音
11	大地「エックス、ユナイトだ!」	28	大地&エックス「ハイブリッドアーマー、アクティブ!」
12	エックス「とっくにしている!いくぞ、大地!」	29	大地「いくぞみんな!」
13	大地「何が起きてるんだ?」	30	ウルティメイトザナディウム発動音
	エックス「未知のエネルギーに侵され、身体が、分解されている!」	31	エックス「人が人を想い、繋がらあおうとする心。その絆が天と地とをつなぐ光なんだ。その光とユナイトするからこそ、私たちは光の巨人と呼ばれるんだ!」
大地「なんだって!?!」	32		大地「これが、ティガとウルトラマンの力!」
14	エックス「もう時間が無い…!お別れだ…」	33	エックス「そしてこの星の持つ、希望の力だ!」
大地「止めるんだエックス!」	34	ベータスパークアーマー装着音	
15	ウルトラマンエックス消失音		
16	エックス「今度は、大地に助けられたな。」		

※最後の音声の次は01の音声が鳴ります。


変身後 Aボタン長押し音声リスト

順番	音声内容	順番	音声内容
01	エックスの掛け声1	06	ピュリファイウェーブ音
02	Xクロスチョップ音	07	エックスの掛け声4
03	エックスの掛け声2	08	大地&エックス「ザナディウム光線!」
04	アタッカーX音	09	ザナディウム光線発動音
05	エックスの掛け声3		※最後の音声の次は01の音声が鳴ります。

ウルトラマンエックス変身後の遊び方②変身後 音声認識モード

※Aボタンの操作で鳴る音声は①変身後 ノーマルモードと同様です。 ※音声認識モードで遊ぶときは(P.6)の注意を読みください。

ボタン操作と音声に入力で音声が鳴ります。



Bボタンを押す



短押し → マイク起動音が鳴り音声認識の待機状態となります。

特定のワードを音声入力する


音声認識の待機状態で
エクステンダー本体のマイク部分に
向かってキーワードを音声入力します。
→ エックスからの返答セリフが鳴ります。

※キーワードは「変身後 音声入力ワードリスト」を参照ください。



変身後 音声入力ワードリスト

入力キーワード内容	エックスの返答セリフ	入力キーワード内容	エックスの返答セリフ
俺たちも行くぞ!	よし今だ、いくぞ、大地!	新しい力だ!	おい、またお前、なんだそれ?
なんだいまの?	君と私が、完全にユナイトした証だ!初めてにしては上出来だな。	認識を失敗したとき	よし今だ、いくぞ、大地!
ユナイトだ!	とっくにしている!いくぞ、大地!		



A/Bボタンを同時に押す

「音声認識モードを解除します。」と鳴り、①変身後 ノーマルモードに戻ります。(P.9)

変身後状態でのサイバーカードとの連動遊び

※変身後にサイバーカードをスキャンするとエックスのサイバーアーマー装着遊びができます。


サイバーカードをエクスデバイザー本体のスロットに挿入しカード裏面のライブサインを読み込みます。

→対応する効果音が鳴り、
アーマー装着後状態になります。

【背面】



ライブサイン



アーマー装着状態での音声遊び

※Bボタンの操作で鳴る音声は①変身後 ノーマルモードと同様です。

ボタン操作で音声が鳴ります。

Aボタンを押す

短押し →読み込んだカードに対応した攻撃音が鳴ります。

長押し →読み込んだカードに対応した効果音(セリフ/掛け声)が鳴ります。

A/Bボタンを同時に押す

解除音が鳴り、①変身後 ノーマルモードに戻ります。(P.9)



変身後状態から変身前状態への戻し方

本体両側のウイングを手で閉じます。

→変身解除音が鳴り、
①変身前 ノーマルモードに
戻ります。

