

DXアースガロン

あそ かの
の遊び方

セット内容

DXアースガロン本体…1



尻尾…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本体を持ち上げるときは、胴体の部分を持ってください。

かくぶめいしよう
各部名称



※口を開くことができます。




しっぽとつかた
尻尾の取り付け方 ※セット内容の状態から始めます。

尻尾をアースガロン本体に取り付けます。

【側面】

デラックス DXアースガロン本体



あそまえ ぜつえん はずかた
遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

①DXアースガロン本体背面から
出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。

【背面】

絶縁シート



②リセットボタンを
先の細い棒などで軽く押します。
→セリフ「23式特殊戦術機甲獣
アースガロン、出撃準備!」と
起動音が鳴り、
起動音のタイミングで
頭部が発光します。

リセットボタン




23式特殊戦術機甲獣
アースガロン
出撃準備!

デラックス **DXアースガロンの電池の入れ方** ※必ず保護者の方が行ってください。

※ボタンを押した際に同じ音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。
 - ①-1 本体の電池ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
 - ①-2 電池ふたを取り外します。
- ②電池を入れます。古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ③電池ふたを戻します。電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。



LR44 × 3
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

おんせいあそ **音声遊び**

ボタンを押します。
→音声が鳴り、頭部が発光します。
※ボタンは短押し、長押しで音声が変わります。詳しくは右記表をご覧ください。



| ボタン短押し | |
|--------|---------------------------------|
| 順番 | 音声内容 |
| 1回目 | セリフ「アースガロン、出撃!」 |
| 2回目 | 発進音 |
| 3回目 | セリフ「アースガロン現着!」 |
| 4回目 | 歩行音A |
| 5回目 | セリフ「…よし、攻撃開始!」 |
| 6回目 | パンチ攻撃音 |
| 7回目 | セリフ「距離を取って、アースガンで牽制しろ!」 |
| 8回目 | 歩行音B |
| 9回目 | アースガン攻撃音 |
| 10回目 | セリフ「テイルVLSより、誘導弾発射!」 |
| 11回目 | テイルVLS攻撃音 |
| 12回目 | セリフ「アースファイア発射用意。」+アースファイアチャージ音 |
| 13回目 | セリフ「…発射!」+アースファイア発射音 |
| 14回目 | セリフ「23式特殊戦術機甲獣アースガロン、出撃準備!」+起動音 |

※15回目で1回目の音声に戻ります。

| ボタン長押し | |
|--------|------------|
| 順番 | 音声内容 |
| 1回目 | アースガロン鳴き声A |
| 2回目 | アースガロン鳴き声B |
| 3回目 | アースガロン鳴き声C |

※4回目で1回目の音声に戻ります。

その他の注意事項

- ・一定時間放置すると、頭部が1回点灯したあとにスリープ状態に入ります。
- ・スリープ状態に入ったあとにボタンを押すと、セリフ「23式特殊戦術機甲獣 アースガロン、出撃準備!」と起動音が鳴ります。
- ・ポーズングによっては首元の穴から光が漏れる場合があります。



【別売り商品との連動】Mod.2ユニットとの合体

※別売りの「ウルトラ怪獣アドバンス ニジカガチ&アースガロンMod.2ユニット」に付属する、アースガロンMod.2ユニットを合体させて遊ぶことができます。

ウルトラ怪獣アドバンス
ニジカガチ&アースガロン
Mod.2ユニット(別売り)
好評発売中!



アースガロンMod.2ユニットの各部名称

※アースガロンMod.2ユニットは別売りです。
「DXアースガロン」のセット内容には含まれませんのでご了承ください。



キャノンパーツA



キャノンパーツB



ジョイントパーツ

①Mod.2ユニットの組み立て方



①キャノンパーツAの凸部を、ジョイントパーツの凹部に取り付けます。



②キャノンパーツBの凸部を、ジョイントパーツの凹部に取り付けます。




【正面】



Mod.2ユニット完成!!

モッドツ- がつたい
② Mod.2ユニットをアースガロンに合体させよう!

モッドツ- Mod.2ユニットのジョイントの凸部を、
 アースガロンの背中のジョイントの凹部に取り付けます。
 →セリフ「Mod.2ユニット、システム起動!」が鳴ります。
 ※Mod.2ユニットを取り外すと、分離音が鳴ります。



アースガロン
 Mod.2完成!!



モッドツ- あそ かつ
③ アースガロンMod.2の遊び方

モッドツ- Mod.2ユニットを合体させると、
 ボタン操作で鳴る音声内容が右表の内容に変化します。



| ボタン短押し | |
|--------|--------------------|
| 順番 | 音声内容 |
| 1回目 | セリフ「アースガロン、出撃!」 |
| 2回目 | 発進音 |
| 3回目 | セリフ「アースガロン現着!」 |
| 4回目 | 歩行音A |
| 5回目 | セリフ「…よし、攻撃開始!」 |
| 6回目 | 尻尾攻撃音 |
| 7回目 | セリフ「レールキャノンで撃ち抜け!」 |
| 8回目 | レールキャノン攻撃音 |
| 9回目 | セリフ「多目的レーザー照準開始。」 |
| 10回目 | 多目的レーザー攻撃音A |
| 11回目 | セリフ「いいか、絶対に外すなよ!」 |
| 12回目 | 多目的レーザー攻撃音B |
| 13回目 | セリフ「オールウェポン、ファイア!」 |
| 14回目 | 全兵装一斉攻撃音 |

※15回目で1回目の音声に戻ります。

| ボタン長押し | |
|--------|------------|
| 順番 | 音声内容 |
| 1回目 | アースガロン鳴き声A |
| 2回目 | アースガロン鳴き声B |
| 3回目 | アースガロン鳴き声C |

※4回目で1回目の音声に戻ります。