



©2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

# ゴチャードローホルダー

GOTCHAR DRAW HOLDER

あそ ぶ 方  
の 遊 び 方

## セット内容

ゴチャードローホルダー…1

ゴチャードローホルダーのベルト・ベルト留め…1

ライドケミートレカ…4種各1枚

### 各部分名称


しょうめん  
【正面】

ゴチャードローホルダー



ボタン

ゴチャードローホルダーのベルト・ベルト留め



あひだき  
調節穴

ベルト留め

とこ  
突起

おもてめん  
【表面】

ライドケミートレカ…4種各1枚



## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない


### 〈使用上の注意〉

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●ゴチャードローホルダーにはライドケミートレカ以外には入れないでください。●折れたり、破れたりしたライドケミートレカは使用しないでください、破損の原因となります。●ライドケミートレカをゴチャードローホルダーなどの玩具にセットして遊ぶ際、カードが傷つく恐れがあります。ご了承ください。


# ガッチャードローホルダーの装着の仕方

※セット内容の状態から始めます。


**1** ベルトをガッチャードローホルダー本体背面のベルトループにストッパーを上にして通します。




**2** ベルトを図の位置まで移動させます。





**3** ガッチャードローホルダー本体背面に左腕を置き、ベルトを左腕に巻きつけます。



**4** ①腕に合わせて、調節穴に突起をはめ込みます。  
②ベルト留めにベルトを通します。



③ベルト留めを突起の位置まで移動させます。





**ガッチャードローホルダー**  
装着完了!




## ガッチャードローホルダーへのカードの装填方法

- 1** ガッチャードローホルダーのボタンを押します。  
→ホルダーが開きます。



- 2** ①左右のスロットにカードをセットします。  
②開いたホルダーを手で閉じます。

※それぞれのスロットにカードを5枚ずつ、最大10枚のカードを収納可能です。  
※カードを抜くときは手で引き抜いてください。



## 別売りのDXガッチャードライバーで仮面ライダーガッチャード オドリマンティスに変身!

※DXガッチャードライバーのWEB取説もご覧ください。


※ガッチャードライバーのレバーを奥まで押し込んで、カードがセットされていない状態で行います。

### 変身遊び

- 1** ①画像のカードを図の向きに合わせて、ガッチャードライバーのスロットにセットします。  
→LEDが発光して「カード名」と「変身待機音A」が鳴ります。




【裏面】



【表面】



※ガッチャードライバー本体が完成した状態から始めます。  
※説明の図ではベルトを省略しています。



2


がぞうのカードをすむの向きにあわせて、  
ガッチャードライバーのスロットにセットします。

→LEDが発光して「カード名」と  
「変身待機音B」が鳴ります。


おもてめん  
【表面】



うらめん  
【裏面】



ODORIPPA



3

さゆうのレバーをひきます。  
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

レバー

レバー

ガッチャンコ



オドリマンティス


ひっさつわざあそ  
必殺技遊び

へんしんあそ あと おこな  
※変身遊びの後にいきます。

1

レバーを1段階押し込みます。  
→LEDが発光して  
「必殺技待機音」が鳴ります。

※レバーを奥まで押し込むと  
カードがポップアップ  
するのでご注意ください。



2

さゆうのレバーをひきます。  
→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

オドリマンティス

フィーバー

