




セット内容

クロス Xギーツレイズバックル一式…1 ライダーコアID(仮面ライダーXギーツコアID)…1

各部名称



ライダーコアID(仮面ライダーXギーツコアID)



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池ははめたり、口に入れたりしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。




＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。

はじ めて遊ぶ前に…Xギーツレイズバックル(B)の絶縁シートの外し方 ※セット内容の状態から始めます。


- ①Xギーツレイズバックル(B)背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面】

Xギーツレイズバックル(B)



- ②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。



Xギーツレイズバックル(B)のボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。

①-1 Xギーツレイズバックル(B)背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、


①-2 電池ぶたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

- ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とXギーツレイズバックル(B)のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。



LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

Xギーツレイズバックル(A)の狐面が外れた場合

狐面のボールジョイントをカチッと音が鳴るまで押し込んでください。



クロス Xギーツレイズバックルの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

①Xギーツレイズバックル(A)の狐面を倒します。

→ロックがかかります。



②Xギーツレイズバックル(B)はセット内容の状態では、
パーツが折りたたまれています。パーツが展開している場合は
レバーを折り畳み、折りたたんだレバーを
手で抑えながら尻尾を折りたたみます。

→ロックがかかります。





※パーツが折りたたまれている状態。
※ロック解除レバーを下に引くと
パーツが展開します。



③Xギーツレイズバックル(A)と
Xギーツレイズバックル(B)の

ジョイント同士を
押し込んで合体させます。

→「合体音」が鳴ります。



クロス
Xギーツレイズバックル完成!
かん せい

別売りのDXデザイアドライバーで仮面ライダーXギーツに変身!

※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。

※Xギーツレイズバックル完成状態から始めます。




デザイアドライバー

※デザイアドライバーが完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

変身遊び①

1 ライダーコアIDを
デザイアドライバーの
ライダーコアIDスロットに
取り付けます。
→LEDが発光して
「ENTRY」と鳴ります。

ENTRY



ライダーコアIDスロット

ライダーコアID




2 クロス
Xギーツレイズバックル(B)を分離させます。
→「XGEATS」と待機音が鳴ります。

Xギーツレイズバックル(B)

XGEATS

Xギーツレイズバックル(A)




3 クロス
Xギーツレイズバックル(A)(B)を
デザイアドライバーの
左右のスロットに装填します。
→LEDが発光して「装填音」と
「変身待機音」が鳴ります。

BLACK OUT



スロット



スロット

4

デザイアドライバーの回転ロック解除ボタンを押してから、
本体を180度回転させます。

→LEDが発光して「リボルブオン音」が鳴り、
狐面と尻尾とレバーが展開します。

REVOLVE ON



5

クロス
Xギーツレイズバックル(B)の
レバーを引きます。

→LEDが発光して「レバー音①」と
「変身音」が鳴ります。

DARKNESS BOOST

※「変身音」が鳴り始める前に
レバーを2回以上引くと
「レバー音②」が鳴ります。

XGEATS

READY FIGHT



必殺技遊び

※変身遊び①の後に行います。

クロス
Xギーツレイズバックル(B)の
レバーを引きます。

→LEDが発光して「レバー音①」と
「必殺技音」が鳴ります。

XGEATS STRIKE



ブーストタイム必殺技遊び

※変身遊び①の後に行います。

①Xギーツレイズバックル(B)のレバーのハンドルを2回続けて引きます。

→LEDが発光して「レバー音①」と「レバー音②」、「ブーストタイム待機音」が鳴ります。

②Xギーツレイズバックル(B)のレバーを引きます。

→LEDが発光して「レバー音②」と「ブーストタイム必殺技音」が鳴ります。

XGEATS VICTORY

DARKNESS BOOST TIME




変身遊び②

※デザインドライバーに仮面ライダーXギーツコアIDを取り付けた状態から始めます。

1

クロス
Xギーツレイズバックルを
デザインドライバーのスロットに装填します。
→LEDが発光して「装填音」と
「変身待機音」が鳴ります。



2

クロス
Xギーツレイズバックルのハンドルを回します。
→LEDが発光して「ハンドル音①」と「変身音」が鳴ります。


※「変身音」が鳴り始める前に
ハンドルを2回以上回すと
「ハンドル音②」が鳴ります。
※ハンドルは逆方向にも回せます。



必殺技遊び

※変身遊び②の後に行います。

クロス
Xギーツレイズバックルのハンドルを回します。
→LEDが発光して「ハンドル音①」と
「必殺技音」が鳴ります。



ブーストタイム必殺技遊び

※変身遊び②の後に行います。

①クロス
Xギーツレイズバックルの
ハンドルを2回続けて回します。
→LEDが発光して「ハンドル音①」と「ハンドル音②」、
「ブーストタイム待機音」が鳴ります。
②クロス
Xギーツレイズバックルのハンドルを回します。
→LEDが発光して「ハンドル音②」と
「ブーストタイム必殺技音」が鳴ります。

