

DX 聖剣ソードライバー ハイスピークベルト帯 & ソードライバー必冊ホルダー

SEIKEN SWORDDRIVER HIGH SPEC BELT & SWORDDRIVER MIBATSUHOLDER

あそびかた
の遊び方

セット内容

聖剣ソードライバー ハイスピークベルト帯(右)…1
ソードライバー必冊ホルダー(L・R)…各1

聖剣ソードライバー ハイスピークベルト帯(左)…1

ハイスピークベルト専用ベルト留め…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




使用上の注意

- 袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品はDX聖剣ソードライバー専用商品です。


別売りのDX聖剣ソードライバーへの取り付け方

- ①ベルト帯(右)の着脱ボタンを押しながら、
- ②聖剣ソードライバー本体背面の凹凸ジョイント(R)に凸ジョイントを合わせます。



- ③着脱ボタンを離して、凹凸ジョイントをしっかりとめ込みます。


※ベルト帯(左)も同様に行います。着脱ボタン



ハイスpekベルt帯とプログラズホルダーの組み立て方


※ハイスpekベルt帯をDX聖剣ソードライバーに取り付けた状態から始めます。

- ①腰回りのサイズに合うように、ベルt帯(右)の
アタッチメントパーツの位置を調整します。




- ②ベルt帯(右)とベルt帯(左)の
アタッチメントパーツを
はめ合わせます。

※取り外すときは、
アタッチメントパーツを
はずします。



- ③アタッチメントパーツに
ベルt留めを
図のように巻き付けます。




- ④ベルt帯(右)にソードライバー必帯ホルダー(R)を
図のように巻き付けて止めます。


図のようになります。

※ソードライバー必帯ホルダー(L)は反対側に
同様の手順で取り付けます。

ソードライバー必帯ホルダー(R)



【別角度】



かんせい
完成!