

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったり、誤動作したりする場合は電池をご交換ください。



ちいかわの  
さすまたステッキ


ちいかわの  
さすまたステッキ本体...1



セット内容と各部名称


ハチワレの  
さすまたステッキ

ハチワレの  
さすまたステッキ本体...1



遊ぶ前に

絶縁シートの取り外しかた



電池の交換方法


必ず保護者の方が行ってください。

- 電池ボタンを取り外します。  
①本体裏面の電池ボタのねじを⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバーで矢印の方向に回し、電池ボタンを取り外します。
- ボタン電池を入れます。  
②古いボタン電池をすべて取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕に注意してセットします。
- ③電池ボタの突起と本体のミソをはめ合わせてからねじを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

●電池を交換した後は、必ずリセットボタンを押してください。



●セットされている電池はテスト用です。



モード切替の方法

操作ボタンを長押しすると各モードの切り替え音が鳴りモードが切り替わります。

※モードの切り替え方法はちいかわのさすまたステッキ・ハチワレのさすまたステッキ共通です。  
※リセットボタンを押した後は、変身モードからスタートします。



●本商品はしばらく操作をしないと、スリープモードに入ります。スリープモードの状態、操作ボタンを押すと、変身モードに切り替わります。

## 変身モード

操作ボタンを押すと、変身ミュージックが流れます。

※変身ミュージックはちいかわのさすまたステッキ・ハチワレのさすまたステッキ共通です。



## まほうモード

操作ボタンを押すたびに、右の図の順番でまほうの呪文が流れます。



ちいかわのさすまたステッキ  
ばあいの場合

じゅんばん 順番	キャラクター	おんせい 音声
1	ちいかわ	「ウ、ア、ヤダーツ」
2	ちいかわ	「へっくしゅ」
3	ちいかわ	「フンッ!…フン?」
4	ちいかわ	「フンッ!」
5	ちいかわ	「イヤッイヤッ イヤア〜ツ」


ハチワレのさすまたステッキ  
ばあいの場合

じゅんばん 順番	キャラクター	おんせい 音声
1	ハチワレ	「いいこと思いついた!」
2	ハチワレ	「うわああああ」
3	ハチワレ	「やっ」
4	ハチワレ	「えいっ…消えちゃった」
5	ハチワレ	「ヤーッ ヤーッ ヤーッ!」

※ 5の呪文が流れた後にボタンを押すと、1の呪文が再生されます。

## セリフモード

操作ボタンを押すたびに、右の図の順番でセリフが流れます。



じゅんばん 順番	キャラクター	おんせい 音声
1	ちいかわ	「ウ…」
2	ハチワレ	「ヤー!」
3	ちいかわ	「ヴ…ア…ヤダーツ!」
4	うさぎ	「ハ---イイ---ヤ---ハ---」
5	ハチワレ	「捕まっちゃった…」
6	うさぎ	「ヤハアア!」
7	ハチワレ	「魔法使わないの?」
	ハチワレ	「ありがとうツ」
8	ちいかわ	「うん」
	うさぎ	「フウン」
	ハチワレ	「なんとかなれ!」
9	ちいかわ	「ヤー」
	うさぎ	「イ---ヤ---ハ---」
10	ちいかわ	「フフツ」
11	ハチワレ	「サイコー!」

※ ☆~☆ はちいかわのさすまたステッキ・ハチワレのさすまたステッキ共通です。