

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、ボタン電池がありますので、小さなお子様で誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<使用上の注意>●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音が小さくなったり、LEDの発光が弱くなったり、誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●強く擦ると、塗装部分にキズや剥がれ等が発生する場合があります。取扱いに注意してください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

セット内容と各部名称



●ペペルトポロン本体… 1個 ●魔法玉… 12個 ※袋入り

♪ご使用の前に…

魔法玉のセットのしかた…

- ①袋から魔法玉12個を出してください。
- ②回転フタを時計回りに180度回転させてください。
- ③穴から魔法玉を一つずつ入れてください。
- ④回転フタを反時計回りに動かし、元の位置に戻します。



電源の入れかた…

電源スイッチを●の方にスライドさせて電源を入れてください。「ピピッ」と音が鳴ります。

- ON → ●に向かって上に動かす
- OFF → ●がないほうに向かって下に動かす



ボタン電池の入れ替え方

●電池ふたを取り外します。

- ①本体裏面の電池ふたのねじを ⊕（プラス）または ⊖（マイナス）ドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを取り外します。

●ボタン電池を入れます。

- ②古いボタン電池をすべて取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を ⊕ ⊖ に注意してセットします。
- ③電池ふたの突起と本体のミソをはめ合わせてからねじを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

※電池交換の際には、必ず電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。



ボタン電池は上側が ⊕ に下側が ⊖ になるようにセットします。

LR44 × 3
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)
●セットされている電池はテスト用です。

🎵 なりきりモード

本体を振ると、魔法のメロディが流れます!

1 本体を振ります。



2 魔法のメロディが流れます。



3 ピンク色のボタンを押すと魔法を放つメロディが流れます!



本体を振ると、マジカルステージが流れます!

1 本体を振ります。



2 魔法のメロディが流れます。



3 ピンク色のボタンを長く押すとマジカルステージが流れます!



※マジカルステージが終わる前にボタンを押すと、マジカルステージが止まります。

♪ 魔法玉であそぶモード

魔法玉を本体の穴に入ると劇中同様のメロディが流れます。

魔法玉がセットされている場合は
すべて取り出してから遊んでください。
※取り出し方は下記参照※

- 1 回転フタを時計回りに180度回転させて、
穴に魔法玉を一つずつ入れてください。



- 2 入れるたびに穴の中が光ってメロディが流れます。



※魔法玉の取り出し方※

- 1 回転フタを時計回りに
180度回転させてください。

- 2-A 画像のように本体に手を添えてから…

- 3 本体を手の方に傾けてゆっくりと
魔法玉を取り出してください。

- 2-B 側面にある排出レバー下に引きながら…



※魔法玉が一度にたくさん出る可能性があります。出し入れの際は注意してお取り扱いください。