


セット内容


メモリアルビートレイズバックル…1

各部名称

【正面】



【背面】



⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラス）と-（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなった場合は電池をご交換ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。



初めて遊ぶ前に…PREMIUMDX メモリアルビートレイズバックルの絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。

①本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

【背面】



ボタン電池の交換

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、**音が止まる**などの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ふたの穴を

先の細い棒などで押し、

①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、

新しいボタン電池2個


(LR44・別売り)を

⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体の

ミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。



モード一覧

※起動時は通常モードです。

1.通常モード

●変身時の追加効果音無し

鍵盤を押しながらディスク回転で
モードチェンジ

2.効果音モード

●ビートフォームへの変身用追加効果音が発動



単体での遊び方 ※セット内容の状態から始めます。

ディスクを回します。
→「スクラッチ音」が鳴ります。

※ディスクは逆方向にも回せます。

鍵盤を短押しします。
→「鍵盤音」と「ビート」が鳴ります。

- ※鍵盤から指を離した時に音声が鳴ります。
- ※「鍵盤音」と「ビート」は3種類あります。
- ※鍵盤を弾くごとに順番に「鍵盤音」と「ビート」が変わります。
- ※5本の鍵盤のどれを弾いても同じように音声が変化します。

鍵盤を長押しします。
→祢音のキャストボイスが順番に鳴ります。

※鳴る音声はP.3のキャストボイス一覧表と各モードページを参照してください。

鍵盤を押しながら、ディスクを回します。
→モードチェンジ音が鳴り、モードが切り替わります。

- ※P.2のモード一覧もご確認ください。
- ※モードを切り替えるとキャストボイスは1つ目に戻ります。



【ビートの止め方】
ディスクを回してください。
「スクラッチ音」が鳴り、音声が止まります。
または、何も動作が無ければ約30秒後に音声が止まります。

キャストボイス一覧表


鍵盤を長押しするたびに下記表の順番で音声が鳴ります。
※2モードで音声は共通です。
※58の後は1に戻ります。



順番	音声	順番	音声
1	私鞍馬祢音は今日こそ…家出します!	30	たとえ世界中が敵になろうとも私は君の味方だ。 キューン…。あなたが私のサポーター…?
2	ごきげんよう、祢音です。ピカリ。現在家出作戦、49戦49敗中。 50回目の今回こそ成功させるよ〜!	31	ふ〜ん。鬼に直してもらいたいですね?ミズミズみたいなねじ曲がったその性格。
3	へ〜んしんっ!	32	今日4月1日は私の誕生日!エイプリルフールだけドウソじゃないよ。 みんなのお祝いコメントで今日一日幸せに浸りたいと思います。 ああ〜ありがとう!以上祢音でした!バイバーイ!
4	フフン…私は運命の人に出会える世界!	33	バレバレ。あなた、私のサポーターのキューンでしょ。
5	そう!白馬に乗って私を連れて行ってくれる王子様!	34	あなたの本性はどっち?砂糖なの?塩なの?
6	恋はいつだって命がけでしょ?	35	待って…何のこと!?あかりって…誰のこと?
7	むしろすっごく生きてるって感じがする。いくらお金があっても買えない、 理想の世界を夢見て生きていられるんだもん。デザイングランプリ最高だよ。	36	『世界中が鞍馬祢音を忘れた世界』。 そうすればファンに心配かけさせなくて済むから…。
8	私は諦めない。	37	沙羅さん…。どうしてこんなことに…。
9	最後の最後まで戦う。私らしく生きるために!変身!ハッ!	38	女神によって生まれた責任が、私にはあるから。誰かを不幸にしてしまった分だけ、 誰かの幸せを守らないとって。
10	デートの邪魔とか世界一悪いことだよ!	39	でも私は、あかりさんじゃ…、あなたの娘じゃない!
11	英寿様の言うとおりの無謀なのかもしれない。でも諦めたくない。 ここまで戦ってきたんだから。元の生活に戻るだけじゃ意味ない。	40	愛…私が…?
12	そのまさかの鞍馬祢音です。ピカリ!	41	ありがとう。でも、私、幸せだよ。もう十分。
13	戦わなきゃ世界は変えられないよ!たった一步の勇気で私たちは変わる!	42	この世界を守る責任がある。私は…鞍馬家の人間だから。
14	さあ必殺のメロディーいっくよ〜!	43	私はもう手に入れたから。本当の愛と、幸せを。
15	私、何のために…誰のために戦ってるんだろう。	44	叶うよ。願い続ける限り。
16	勝てば本当の愛が手に入る…。	45	私は鞍馬祢音…。仮面ライダーナーゴよ!(プレミアムベロバの攻撃を防ぐ音)
17	今まで私たちが生きてこられたのは命がけで世界を守ってくれる人がいたから…。 英寿っていうデザンがいたから…!	46	変身!
18	決めたよ。私は私のやり方で戦う。使えるものは何だって使うって決めたの。	47	もう誰も…不幸にはさせない!
19	ゲームプロデューサーに告発させてもらいました。 このゲームは全部あなたが英寿を落とすために仕組んだことだって。	48	あなたのためにこの世界があるんじゃない。私たちみんなが幸せになるためにあるの。
20	結局は全部あなたの仕業。こんな不公平なゲーム、私は認められない!	49	ということで、お父様に代わって、私がエントリーするから、よろしくね。
21	退場するのはあなただよ!	50	え〜ないよ〜。だって、欲しいものはもう、手に入れたから。
22	なんか不思議な気分。一緒に住んでるのに、裏切り者が1人交ざってるなんて…。 ちょっと怖いね。	51	また一つ幸せが叶ったよ、英寿。
23	友達と遊ぶことも恋愛することも禁止されて私の自由を何もかも奪って…。	52	お父様。私に、いえ、私たちにしか出来ないことがあります。
24	自分の幸せは、自分で叶えるって、私、決めたから。	53	VIPならもういないよ。ゲームの観戦よりも、身の安全を選んだから。 もはや、あなたのやり方に需要はありません。
25	この世界で一番大切なのは本当の愛だと思うから…。例えば私のじゃなくても…。	54	願いがあるから、人は強くなれるんだよ!
26	次のゲームでプレイヤーを妨害しろ。手段は問わない。もしデザスターが君だと 見抜かれたら、ペナルティとして、君の理想の世界は永遠に叶うことはない。	55	そうだよ、英寿。
27	感じ悪っ…。	56	お前をぶっ潰して、幸せな世界を創る!それが俺たちの願いだ!
28	ファンじゃないならほっといてください。	57	忘れるわけじゃないじゃん!
29	でもデザスターって見破られた。私たちはだまされないよ。ねっ景和。	58	『白馬の王子様をつかまえる。鞍馬祢音』

別売りのDXデザイアドライバーで変身!

※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。※セット内容以外は別売りです。



※仮面ライダーナールゴ
エントリーレイズフォームへの
変身遊びの後にいきます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

通常/効果音モード


変身遊び

1 ①本体の鍵盤を短押しします。
→「鍵盤音」と「ビート」が鳴ります。

※鍵盤から指を離れた時に
音声が鳴ります。

②本体をデザイアドライバーの
スロットに装填します。
→LEDが発光して
「装填音」と
「変身待機音」が鳴ります。

※ICの特性上、「変身待機音」は
5回ループすると途切れが発生します。



③「変身待機音」中に鍵盤を長押しします。
→2種類の称音の「変身ボイス」が、長押しするたびに交互に鳴ります。

※デザイアドライバーから本体を外し、再度装填して長押しすると、
前回装填時に鳴らさなかった方が鳴ります。
例:「へ〜んしんっ!」→デザイアドライバーから外す→再び装填→鍵盤長押し→「変身!」



2

本体のディスクを回します。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

※ディスクは逆方向にも回せます。
※効果音モードの場合「追加効果音」が鳴ります。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- ①本体の鍵盤を短押しします。
→「鍵盤音」と「ビート」が鳴ります。

※鍵盤から指を離した時に音声が鳴ります。

- ②本体のディスクを回します。
→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

※ディスクは逆方向にも回せます。

BEAT STRIKE

