



©2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

アクションケミーホッパー1

ACTION CHEM Y HOPPER 1

あそ
かた
の遊び方

セット内容



アクションケミーホッパー1本体…1

ライドケミートレカ…1

各部名称

アクションケミーホッパー1本体

正面



表面

ライドケミートレカ(カード)



△警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意 (ちゅうい)

●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



〈使用上の注意〉

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本体にプラスチック製のライドケミートレカ以外は入れないでください。●折れたり、破れたりしたプラスチック製のライドケミートレカは使用しないでください、破損の原因となります。




アクションケミーホッパー1の遊び方

※セット内容の状態から始めます。

1

アクションケミーホッパー1の頭と体を持って
腹部を地面に押し込みます。




※押し込む際に羽をつかまないでください。
羽が可動しなくなる場合があります。



2

付属のライドケミートレカを挿入口に差し込みます。
→背中の羽が上下に動きます。

※カードがパーツに当たるまで差し込んでください。



別売りのDXガッチャードライバーで仮面ライダーガッチャード スチームホッパーに変身!

※DXガッチャードライバーのWEB取説もご覧ください。※セット内容以外のカードは別売りです。

※ガッチャードライバーのレバーを奥まで押し込んで、カードがセットされていない状態で行います。



※ガッチャードライバー一本体が
完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

変身遊び

1

HOPPER1

画像のカードを図の向きに合わせて、ガッチャードライバーのカードスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名」と「変身待機音A」が鳴ります。

【裏面】



【表面】





カードスロット



2

画像のカードを図の向きに合わせて、
ガッチャードライバーのもう片方のカードスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名」と「変身待機音B」が鳴ります。

STEAMLINER



3

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

ガッチャンコ

スチームホッパー

レバー

レバー



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1

レバーを1段階押し込みます。
→LEDが発光して
「必殺技待機音」が鳴ります。

※レバーを奥まで押し込むと
カードがポップアップするのでご注意ください。



2

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

スチームホッパー

コイーバー

