

セット内容



交換用顎パーツ
(アースファイア発射口開)…1

交換用手首パーツ
開き手 / 握り手…左右一式

交換用瞳パーツ…5種

交換用顎パーツ (アースファイア発射口開)…1

チルソナイトスピア…1

尻尾…1

Mod.2ユニット…1

Mod.3ユニット…1

アースガロン本体…1

笑顔
ダメージ
怒り
凶暴(第10話)
洗脳状態(第6話)


⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は樹脂製のソファやシート、タオルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。

各部名称



【正面】

【背面】

額

電池ふた

Aボタン


Bボタン

リセットボタン


※口を開くことができます。

遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

- ①アースガロン本体背面から
出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。



- ②リセットボタンを
先の細い棒などで軽く押します。
→セリフ「23式特殊戦術機甲獣
アースガロン、出撃準備!」と
起動音が鳴り、
起動音のタイミングで
頭部が発光します。(※1)




23式特殊戦術機甲獣
アースガロン
出撃準備!

- (※1)
一定時間放置して、
本体がスリープ状態になった後、
次にボタンを操作した時も
同じ音が鳴ります。

電池の入れ方

※ボタンを押した際に同じ音を繰り返すなどの誤動作をする場合、
LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。
①-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。
②電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を
⊕⊖に注意してセットします。
③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを
①-1と逆方向に回して閉じます。



LR44 × 3

ボタン電池 (LR44)3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です。

尻尾の取り付け方

尻尾をアースガロン本体に取り付けます。

【側面】



手首パーツの付け替え ※セット内容の状態から始めます。


①手首パーツを矢印の方向に取り外します。

※反対側も同様です。



②交換用手首パーツを選んで矢印の方向に取り付けます。

※反対側も同様です。



チルソナイトスピアの持たせ方 ※アースガロンは交換用手首パーツ(握り手)の状態です。

握り手にチルソナイトスピアを持たせることができます。

チルソナイトスピア



瞳パーツの交換 ※セット内容の状態から始めます。

①額を上を開きます。



②瞳パーツを取り外します。



③交換する瞳パーツをセットします。

※他の瞳パーツでも同様です。

交換用瞳パーツ洗脳状態(第6話)



④額を戻します。



下顎パーツの交換 ※セット内容の状態から始めます。

①上顎パーツを矢印の方向に取り外します。



②下顎パーツを取り外します。



③交換用顎パーツ(アースファイア発射口開)を、矢印の向きではめ込みます。



④交換用パーツ(アースファイア発射口開)を図のように倒します。



⑤上顎パーツを取りつけます。



音声遊び

●アースガロンの胸のAボタン・Bボタンを操作して、音声を鳴らすことができます。

基本のボタン操作

Aボタン・Bボタンを短押し・長押しします。
→対応する音声が鳴ります。



●基本的な対応音声の内容

	Aボタン	Bボタン
短押し	シークエンス再現音が順番に鳴ります。	アースガロンの鳴き声が順番に鳴ります。
長押し	攻撃音が順番に鳴ります。	BGMが順番に鳴ります。

※各モードにおける音声の詳細は以下をご参照ください。

アースガロン(基本形態)の音声遊び

モードの切り替え

Aボタン・Bボタンを同時押しします。
→モードが表の順番で切り替わります。



Aボタン・Bボタン同時押し

操作	モード
起動時	モードA 発進シークエンス再現モード
1回目	モードB 作戦指令モード
2回目	モードC エミ出撃モード
3回目	モードD カナン星人洗脳モード

※3回目の後に
Aボタン・Bボタン同時押しをすると
モードAに戻ります。

音声遊び

①Aボタンを長押しします。
→表の音声が順番に鳴ります。



Aボタン長押し

操作	音声内容
1回目	アースガン発射音
2回目	テイルVLS発射音
3回目	アースファイアチャージ音
4回目	アースファイア発射音

※4回目の後は1回目に戻ります。

②Bボタンを短押しします。
→表の音声が順番に鳴ります。
※モードD カナン星人洗脳モードのみ、
音声が「暴走状態」に変化します。



Bボタン短押し

操作	音声内容
1回目	アースガロンの鳴き声1
2回目	アースガロンの鳴き声2
3回目	アースガロンの鳴き声3

※3回目の後は1回目に戻ります。

③Bボタンを長押しします。
→表のBGMが順番に鳴ります。



Bボタン長押し

操作	BGM
1回目	BGM「アースガロン-発進(UB M 25)」
2回目	BGM「SKaRD-ワンダバ(UB M 24)」

※2回目の後は1回目に戻ります。

●モードA 発進シークエンス再現モードの固有音声

・モードAに入ると、切り替え音声 ゲント「23式特殊戦術機甲獣アースガロン、出撃準備!」が鳴ります。

Aボタンを短押しします。

→表の音声が順番に鳴ります。



Aボタン短押し

操作	音声内容
1回目	テルアキ・アンリ・ヤスノブ・エミ「ウィルコォ!」
2回目	テルアキ「こちらSKaRD CP。アースガロン出撃準備、各セクション、GO NO GO判断。」
3回目	テルアキ「メインエンジン」整備士「メインエンジン、GO SKaRD!」
4回目	テルアキ「アースガン」整備士「アースガン、GO!」
5回目	テルアキ「テイルVLS」整備士「テイルVLS、GO SKaRD!」
6回目	テルアキ「アースファイア」整備士「GO SKaRD!」
7回目	コクピット収納音
8回目	テルアキ「ローンチリフト」整備士「GO SKaRD!発射レンジまでの障害物なし!」
9回目	管制塔アナウンスA
10回目	テルアキ「コピー。アースガロン、発射台へ移動開始。」
11回目	管制塔アナウンスB
12回目	リフトアップ音
13回目	管制塔アナウンスC
14回目	テルアキ「SKaRD CP、GO。」
15回目	管制塔アナウンス + ゲント「アースガロン、GO!」
16回目	管制塔アナウンスD
17回目	アースガロン発進音 + 管制塔アナウンス
18回目	ゲント「SKaRD CP!アースガロン、ロールプログラム」
19回目	アースガロン飛行音
20回目	ゲント「23式特殊戦術機甲獣アースガロン、出撃準備!」

※20回目の後は1回目に戻ります。

●モードB 作戦指令モードの固有音声

・モードBに入ると、切り替え音声(アースガロン飛行音)が鳴ります。

Aボタンを短押しします。

→表の音声順番に鳴ります。



Aボタン短押し

操作	音声内容	パイロット	操作	音声内容	パイロット
1回目	アースガロン飛来～着地音	ゲント × アンリ	33回目	ヤスノブ「ウィルコォ!」	ゲント × ヤスノブ
2回目	アースガロン起動音		34回目	アースファイアチャージ音	
3回目	アースガロンの足音		35回目	ゲント「…発射!」	
4回目	ゲント「近接戦闘CQCモード、交戦開始。」		36回目	ヤスノブ「アースファイア、発射!」	
5回目	アンリ「ウィルコォ。CQCモード、エンゲージ。」		37回目	アースファイア発射音	
6回目	アースガロン打撃音		38回目	テルアキ「相対距離200でランディング」	テルアキ × ヤスノブ
7回目	ダメージ音		39回目	ヤスノブ「相対距離200でランディング!」	
8回目	アースガロン打撃音		40回目	アースガロン飛来～着地音	
9回目	ゲント「アースファイア発射用意。」		41回目	アースガロン起動音	
10回目	アンリ「ウィルコォ、アースファイア発射用意。」		42回目	アースガロンの足音	
11回目	アースファイアチャージ音		43回目	アースガロン打撃音	
12回目	アンリ「アースファイア、発射!」		44回目	アースガロン打撃音	
13回目	アースファイア発射音		45回目	テルアキ「誘導弾、発射!」	
14回目	アンリ「やった!」		46回目	テイルVLS発射音	
15回目	ゲント「このまま押し出せ!」		47回目	アースガン発射音	
16回目	アースガロン打撃音		48回目	テルアキ「撃てえええ!」	テルアキ × アンリ
17回目	アースガロン打撃音		49回目	ヤスノブ「うおおおお!」	
18回目	テイルVLS発射音		50回目	アースガン発射音	
19回目	アースガロン飛来～着地音	51回目	アースガロン飛行音		
20回目	アースガロン起動音	52回目	アースガロン飛来～着地音		
21回目	アークン「作戦ポイントに到着、索敵を開始」	53回目	テルアキ「目標、急速に接近! 任意で発砲!」		
22回目	ゲント「…よし、攻撃開始!」	54回目	アンリ「ウィルコォ」		
23回目	ヤスノブ「アースガン、発射!」	55回目	アースガン発射音		
24回目	アースガン発射音	56回目	アースガロンの足音		
25回目	ダメージ音	57回目	アースガロン打撃音		
26回目	アースガロン打撃音	58回目	アースガロン打撃音		
27回目	アースガロン走行音	59回目	ダメージ音		
28回目	アースガロン打撃音	60回目	ダメージ音		
29回目	ゲント「テイルVLSより、誘導弾発射!」	61回目	テルアキ「アースファイア、スタンバイ!」		
30回目	ヤスノブ「発射!」	62回目	アンリ「ウィルコォ」		
31回目	テイルVLS発射音	63回目	アースファイア発射音		
32回目	ゲント「アースファイア発射用意。」	64回目	アンリ「やった!」		
		65回目	アースガロン飛行音		

※65回目の後は1回目に戻ります。

●モードC エミ出撃モードの固有音声

・モードCに入ると、切り替え音声 アークン「落ち着いてください、エミさん」が鳴ります。

Aボタンを短押しします。

→表の音声順番に鳴ります。



Aボタン短押し

操作	音声内容
1回目	エミ「ウソ、今のが……………」
2回目	アークン「いつもお世話になってます。23式特殊戦術機甲獣アースガロンです。」
3回目	アークン「お話しするのは初めてですが、皆さんのことはよく知ってます。よかったら「アークン」って呼んでください」
4回目	エミ「……アークン？」
5回目	アークン「はい。ヤスノブさんは、2人きりの時いつもそう呼んでくれます」
6回目	エミ「ふふっ…そうなんだ!」
7回目	エミ「ねえアークン、私、アンリさんやヤスノブくと違って操縦ダメダメなんだけど、大丈夫かな？」
8回目	アークン「ご心配なく、僕がついてます」
9回目	エミ「よし……! じゃ、さっさと出撃しちゃおう! あ、任務内容は伝達済みだよな？」
10回目	アークン「もちろんです。では、発進準備に入ります」
11回目	エミ「了解!」
12回目	アークン「こちらアースガロン発進準備。各セクション、GO、NO GO判断……」
13回目	アースガロン飛行音
14回目	アースガロン飛行音
15回目	アークン「ビル高層階に、逃げ遅れた民間人が多数いる模様」
16回目	エミ「マズい、はやく止めなきゃ!」
17回目	アークン「飛行状態での砲撃は照準が安定せず、民間人を巻き込む恐れがあります。いちど着陸し、適切な距離をおいて…」 エミ「それじゃ間に合わない!」
18回目	アークン「このままだと、モーションにぶつかります」 エミ「ぶつuckerの!」
19回目	体当たり攻撃
20回目	アースガン発射音
21回目	エミ「…… ありがとね、アークン」
22回目	アークン「こちらこそ。急降下は的確な判断でした」
23回目	アークン「落ち着いてください、エミさん」

※23回目の後は1回目に戻ります。

●モードD カナン星人洗脳モードの固有音声

・モードDに入ると、切り替え音声(暴走アースガロン起動音)が鳴ります。

※図はアースガロン本体の瞳パーツ洗脳状態(第6話)をセットした状態です。

Aボタンを短押しします。

→表の音声が順番に鳴ります。



Aボタン短押し

操作	音声内容
1回目	暴走アースガロン鳴き声
2回目	暴走アースガロン鳴き声
3回目	リフトアップ音
4回目	暴走アースガロン鳴き声
5回目	アースガロン飛行音
6回目	アースガロン飛来～着地音
7回目	アースガロンの足音
8回目	アースファイアチャージ音
9回目	アースガロン打撃音
10回目	アースガロンの足音
11回目	アースファイア発射音
12回目	ダメージ音
13回目	アースガロン打撃音
14回目	アースガン発射音
15回目	アースガン発射音
16回目	アースファイア発射音
17回目	アースガン発射音
18回目	アースガン発射音
19回目	アースガロン走行音
20回目	暴走状態からの復帰音
21回目	暴走アースガロン起動音

※21回目の後は1回目に戻ります。

アースガロン Mod.2の遊び方

アースガロン Mod.2への合体

アースガロン本体背面の凹ジョイントに、Mod.2ユニットの凸ジョイントを取り付けます。

→Mod.2ユニット起動音が鳴り、

音声内容が「アースガロンMod.2状態」に変化します。



**アースガロンMod.2
完成!**

アースガロン Mod.2の音声遊び

モードの切り替え

Aボタン・Bボタンを同時押しします。
→モードが表の順番で切り替わります。



Aボタン・Bボタン同時押し

操作	モード
起動時	モードA 発進シークエンス再現モード
1回目	モードB 作戦指令モード

※2回目に操作するとモードAに戻ります。

音声遊び

①Aボタンを長押しします。
→表の音声順番に鳴ります。



Aボタン長押し

操作	音声内容
1回目	Mod.2 多目的レーザー連続射撃音
2回目	Mod.2 多目的レーザー収束モード発射音
3回目	Mod.2 レールキャノン発射音
4回目	アースファイアチャージ音
5回目	アースファイア発射音
6回目	Mod.2 全兵装一斉射撃

※6回目の後は1回目に戻ります。

②Bボタンを短押しします。
→表の音声順番に鳴ります。



Bボタン短押し

操作	音声内容
1回目	アースガロンの鳴き声1
2回目	アースガロンの鳴き声2
3回目	アースガロンの鳴き声3

※3回目の後は1回目に戻ります。

③Bボタンを長押しします。
→表のBGMが順番に鳴ります。



Bボタン長押し

操作	BGM
1回目	BGM「アースガロン-発進(UB M 25)」
2回目	BGM「SKaRD-ワンダバ(UB M 24)」

※2回目の後は1回目に戻ります。

●モードA 発進シーケンス再現モードの固有音声

・モードAに入ると、切り替え音声(ユニット合体音声)が鳴ります。

Aボタンを短押しします。

→表の音声順番に鳴ります。



Aボタン短押し

操作	音声内容
1回目	管制塔アナウンスA
2回目	管制塔アナウンスB
3回目	リフトアップ音
4回目	管制塔アナウンスC
5回目	アースガロン発進音

※5回目の後は1回目に戻ります。

●モードB 作戦指令モードの固有音声

・モードBに入ると、切り替え音声(アースガロン飛行音)が鳴ります。

Aボタンを短押しします。

→表の音声順番に鳴ります。



Aボタン短押し

操作	音声内容	パイロット	操作	音声内容	パイロット
1回目	アースガロン起動音	ゲント × ヤスノブ	40回目	ゲント「射撃のタイミングは一任する。 プレッシャー掛けるわけじゃないけど…外すなよ。」	ゲント × アンリ
2回目	ゲント「アースガロン現着!」		41回目	アンリ「ふう…。しっかりプレッシャーかけていただいて、 ありがとうございます。」	
3回目	ゲント「Mod.2ユニット、システム起動!」		42回目	スコープ照準～ロックオン音	
4回目	ヤスノブ「ウィルコォ!」		43回目	Mod.2 多目的レーザー収束モード発射音	
5回目	ゲント「出し惜しみはなしだ。存分にやれ!」		44回目	ゲント「近接戦闘CQCモード、交戦開始。」	
6回目	ヤスノブ「多目的レーザー、発射!」		45回目	アンリ「ウィルコォ」	
7回目	Mod.2 多目的レーザー連続射撃音		46回目	ゲント「…よし、攻撃開始!」	
8回目	Mod.2 多目的レーザー連続射撃音		47回目	アースガロン走行音	
9回目	ヤスノブ「待ちました!」		48回目	アースガロン打撃音	
10回目	ヤスノブ「レールキャノン、照準よし。いつでもいけます」		49回目	アースガロン走行音	
11回目	ゲント「撃て!」		50回目	アースガロン打撃音	
12回目	Mod.2 レールキャノン発射音		51回目	アンリ「うろうろ…おりゃあ!」	
13回目	ヤスノブ「次弾装填!出力再調整!」		52回目	アースガロン打撃音	
14回目	ゲント「撃て!」		53回目	ダメージ音	
15回目	Mod.2 レールキャノン発射音		54回目	ダメージ音	
16回目	アースガロン走行音		55回目	アースガロン飛行音	
17回目	ダメージ音		56回目	テルアキ「Mod.2ユニット、照準開始!レールキャノン、 多目的レーザー収束モード!」	
18回目	ダメージ音		57回目	テルアキ「発射!」	
19回目	ヤスノブ「伏せ撃ちなら反動が軽減されるはずや!」		58回目	アンリ「発射!」	
20回目	スコープ照準～ロックオン音	59回目	Mod.2 多目的レーザー収束モード発射音		
21回目	ヤスノブ「発射!」	60回目	テルアキ「目標、急速に接近!任意で発砲!」		
22回目	Mod.2 レールキャノン発射音	61回目	アンリ「ウィルコォ」		
23回目	テルアキ「アースガロン現着!」	62回目	アースガン発射音		
24回目	アースガロン起動音	63回目	ダメージ音		
25回目	テルアキ「全兵装攻撃開始!」	64回目	ゲント「アンリ!ノーコンでいいから撃って煽りまくれ!」		
26回目	ヤスノブ「ウィルコォ!」	65回目	アンリ「なんか私がノーコンみたいなんです!」		
27回目	ヤスノブ「オールウェポン、ファイア!」	66回目	ゲント「あ、悪い。うーん、射撃センサーがね」		
28回目	アースガロン起動音	67回目	アースガン発射音		
29回目	Mod.2 全兵装一斉射撃音	68回目	アースガロン飛行音		
30回目	Mod.2 多目的レーザー連続射撃音	69回目	アンリ「極超音速誘導弾、ファイア!」		
31回目	アースガン発射音	70回目	極超音速誘導弾発射音		
32回目	アースファイア発射音	71回目	テルアキ「目標を捉え続けられれば、 ノーコンでも当てられる!」		
33回目	ヤスノブ「よっしゃあ!」	72回目	アンリ「やっぱみんな ノーコンだと思ってたんだああああ!」		
34回目	ダメージ音	73回目	極超音速誘導弾発射音		
35回目	ダメージ音	74回目	テルアキ「プレーザー、これを使い!」		
36回目	ダメージ音	75回目	アースガロン飛行音		
37回目	アースガロン起動音	ゲント × アンリ			
38回目	ゲント「多目的レーザーを収束モードに切り替える。」				
39回目	Mod.2 多目的レーザー収束モードチャージ音				

※75回目の後は1回目に戻ります。

アースガロン Mod.3の遊び方

アースガロン Mod.3への合体

アースガロン本体背面の凹ジョイントに、Mod.3ユニットの凸ジョイントを取り付けます。

→Mod.3ユニット起動音が鳴り、

音声内容が「アースガロンMod.3状態」に変化します。



**アースガロンMod.3
完成!**

アースガロン Mod.3の音声遊び

モードの切り替え

Aボタン・Bボタンを同時押しします。
→モードが表の順番に切り替わります。



Aボタン・Bボタン同時押し

操作	モード
起動時	モードA 発進シーケンス再現モード
1回目	モードB 作戦指令モード

※2回目に操作するとモードAに戻ります。

音声遊び

①Aボタンを長押しします。
→表の音声が順番に鳴ります。



Aボタン長押し

操作	音声内容
1回目	ウラヌドライブ飛行音
2回目	アースガン発射音
3回目	飛行中体制変更音
4回目	テイルVLS発射音
5回目	ウラヌドライブ飛行音
6回目	アースファイアチャージ音
7回目	スコープ照準～ロックオン音
8回目	アースファイア発射音

※8回目の後は1回目に戻ります。

②Bボタンを短押しします。
→表の音声が順番に鳴ります。



Bボタン短押し

操作	音声内容
1回目	アースガロンの鳴き声1
2回目	アースガロンの鳴き声2
3回目	アースガロンの鳴き声3

※3回目の後は1回目に戻ります。

③Bボタンを長押しします。
→表のBGMが順番に鳴ります。



Bボタン長押し

操作	BGM
1回目	BGM「アースガロン-発進(UB M 25)」
2回目	BGM「SKaRD-ワンダバ(UB M 24)」

※2回目の後は1回目に戻ります。

●モードA 発進シーケンス再現モードの固有音声

・モードAに入ると、切り替え音声(ユニット合体音声)が鳴ります。

Aボタンを短押しします。

→表の音声が順番に鳴ります。



Aボタン短押し

操作	音声内容
1回目	管制塔アナウンスA
2回目	管制塔アナウンスB
3回目	リフトアップ音
4回目	ヤスノブ「ウラヌスドライブ、起動!」
5回目	ウラヌスドライブ起動音
6回目	ヤスノブ「アースガロンMod.3、発進!」
7回目	アースガロンMod.3 発進音

※7回目の後は1回目に戻ります。

●モードB 作戦指令モードの固有音声

・モードBに入ると、切り替え音声(ウラヌスドライブ飛行音)が鳴ります。

Aボタンを短押しします。

→表の音声が順番に鳴ります。



Aボタン短押し


操作	音声内容
1回目	アースガロン「高度5万フィート…6万フィート…マッハ4…マッハ5…マッハ6…マッハ7…マッハ8…」
2回目	ウラヌスドライブ飛行音
3回目	アースガロン「アースガロンMod.3、マッハ9に到達しました。」
4回目	飛行中体制変更音
5回目	アースガン発射音
6回目	テイルVLS発射音
7回目	アンリ「しっかり踏ん張って!」
8回目	スコープ照準～ロックオン音
9回目	ヤスノブ「アースファイア、発射!」
10回目	アースファイア発射音
11回目	ヤスノブ「よっしゃあ!」
12回目	アンリ「任務完了、アースガロンMod.3、帰投します。」
13回目	ウラヌスドライブ飛行音

※13回目の後は1回目に戻ります。

アースガロン Mod.4の遊び方

アースガロン Mod.4への合体

①Mod.2ユニットの背面に、Mod.3ユニットの凸ジョイントを取り付けます。



Mod.4ユニット完成!

②アースガロン本体背面の凹ジョイントに、Mod.4ユニットの凸ジョイントを取り付けます。

→Mod.4ユニット起動音が鳴り、
音声内容が「アースガロンMod.4状態」に変化します。



**アースガロンMod.4
完成!**

アースガロン Mod.4の音声遊び

モードの切り替え

Aボタン・Bボタンを同時押しします。
→モードが表の順番で切り替わります。



Aボタン・Bボタン同時押し

操作	モード
起動時	モードA 発進シーケンス再現モード
1回目	モードB 作戦指令モード
2回目	モードC 最終回再現モード

※2回目の後に
Aボタン・Bボタン同時押しをすると
モードAに戻ります。

音声遊び

①Aボタンを長押しします。
→表の音声が順番に鳴ります。



Aボタン長押し

操作	音声内容
1回目	宇宙飛行音
2回目	多目的レーザー連続射撃音
3回目	多目的レーザー収束モード発射音
4回目	レールキャノン発射音
5回目	アースガン発射音
6回目	アースファイアチャージ音
7回目	アースファイア発射音

※7回目の後は1回目に戻ります。

②Bボタンを短押しします。
→表の音声が順番に鳴ります。



Bボタン短押し

操作	音声内容
1回目	アースガロンの鳴き声1
2回目	アースガロンの鳴き声2
3回目	アースガロンの鳴き声3

※3回目の後は1回目に戻ります。

③Bボタンを長押しします。
→表のBGMが順番に鳴ります。



Bボタン長押し

操作	BGM
1回目	BGM「アースガロン-発進(UB M 25)」
2回目	BGM「SKaRD-ワンダバ(UB M 24)」

※2回目の後は1回目に戻ります。

●モードA 発進シーケンス再現モードの固有音声

・モードAに入ると、切り替え音声(ユニット合体音声)が鳴ります。

Aボタンを短押しします。

→表の音声が順番に鳴ります。



Aボタン短押し

操作	音声内容
1回目	гент「こちらгент。アースガロン出撃準備!各セクション、GO NO GO判断!」
2回目	гент「メインエンジン」 整備員「GO!」
3回目	гент「Mod. 2ユニット」 整備員「GO!」
4回目	гент「Mod. 3ユニット」 整備員「Mod. 3、GO!ウラヌスドライブ、正常作動中。」
5回目	гент「コピー。…バンドウ ヤスノブ」
6回目	ヤスノブ「バンドウ ヤスノブ、GO!」
7回目	гент「ミナミ アンリ」
8回目	アンリ「GOです! гент隊長。」
9回目	гент「ナグラ テルアキ」
10回目	テルアキ「……GO!」
11回目	гент「アオベ エミ」
12回目	エミ「GO!」
13回目	гент「それで最後は…、アーくん!」
14回目	アーくん「GO。アースガロンMod. 4、オールシステムズ、GOです!」
15回目	гент「CCP、こちらSKaRD、アースガロン、GO!」
16回目	オペレーター「CCP了解。アースガロン、出撃を許可する」 管制塔「Copy all. We are GO for auto sequence start.」
17回目	管制塔「3、2、1——アースガロンMod. 4、リフトオフ」
18回目	アースガロンMod.4 発進音

※18回目の後は1回目に戻ります。

●モードB 作戦指令モードの固有音声

・モードBに入ると、切り替え音声(アースガロンMod.4宇宙飛行音)が鳴ります。

Aボタンを短押しします。

→表の音声が順番に鳴ります。



Aボタン短押し

操作	音声内容
1回目	гент「多目的レーザー収束モード!」
2回目	多目的レーザー収束モード発射音
3回目	ウラヌスドライブ飛来～着地音
4回目	ダメージ音
5回目	アースガロンの足音
6回目	アースガロン打撃音
7回目	アースガロン走行音
8回目	гент「レールキャノンで撃ち抜け!」
9回目	レールキャノン発射音
10回目	アースガロン打撃音
11回目	гент「距離を取って、アースガンでけん制しろ。」
12回目	アースガロンMod.4飛行音
13回目	アースガン発射音
14回目	гент「撃て!」
15回目	多目的レーザー連続射撃音
16回目	ウラヌスドライブ飛来～着地音
17回目	гент「このまま押し出せ!」
18回目	アースガロン走行音
19回目	アースガロン打撃音
20回目	гент「テイルVLSより、誘導弾発射!」
21回目	テイルVLS発射音
22回目	гент「アースファイア発射用意。」
23回目	アースファイアチャージ音
24回目	гент「…発射!」
25回目	アースファイア発射音
26回目	アースガロンMod.4 宇宙飛行音

※26回目の後は1回目に戻ります。

●モードC 最終回再現モードの固有音声

・モードCに入ると、切り替え音声

テルアキ「であれば、アースガロンに聞いてもらいましょう。V99が、地球を侵略に来ているのかどうかを」が鳴ります。

Aボタンを短押しします。

→表の音声順番に鳴ります。

※●モードC 最終回再現モードだけの特殊な遊び方があります。



Aボタン短押し

操作	音声内容
1回目	テルアキ「アーくん!」 アーくん「了解。やってみます」
2回目	アーくん「断片的ですね。仲間、武器、光の星、新天地、旅、青い星、危険、恐怖…恐怖…」
3回目	アーくん「恐怖…恐怖…恐怖…青い星…危険」
4回目	エミ「彼らは私達人類を怖がっているだけなんじゃないでしょうか?全世界の部隊に伝えてください。直ちに、船団への攻撃を中止せよと」
5回目	テルアキ「こちらが武器を向けていれば、向こうも下ろす事はありません!」
6回目	エミ「今攻撃をしたら、もうこの戦いは止められません!アーくん! 私達は戦いを望んでいないって伝えて!」
7回目	アースガロンの足音
8回目	テルアキ「であれば、アースガロンに聞いてもらいましょう。V99が、地球を侵略に来ているのかどうかを」

※8回目の後は1回目に戻ります。

<●モードC 最終回再現モードだけの特殊操作>

※7回目の音声を鳴らした後に、アースガロン本体に取り付けたMod.4ユニットを取り外すことで、

●アースガロン(基本形態)の最終回再現モードに特殊遷移します。特殊遷移後の音声操作は、下記表を参照ください。

●アースガロン(基本形態)の最終回再現モードに特殊遷移したあとの音声

Aボタン短押し

操作	音声内容
1回目	アーくん「私達は、戦いを望んでいない!」
2回目	エミ「ドバシさん。あなたは、やるべき事をやったんだと思います。だから、今度は私達にやるべき事をやらせてください!」
3回目	エミ「アーくん、彼らにこう伝えて。「未来」って」
4回目	アーくん「未来」……「未来」……「未来」。
5回目	アーくん「船団から返信です。……「未来」。」
6回目	テルアキ「アンリ、ヤスノブ! よく耐えてくれた……後は思う存分やってくれ!」
7回目	ヤスノブ「待ってました!」
8回目	アンリ「アースファイア、MAX! パワー! 発射!」
9回目	アースファイア発射音(最終話)
10回目	アースガロン打撃音
11回目	アースガン発射音(最終話)
12回目	ダメージ音

※12回目の音声の流れると、アースガロン(基本形態)のモードは「モードA 発進シークエンス再現モード」に戻ります。