

SPライセンス MEMORIAL EDITION の遊び方

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

SPライセンス
MEMORIAL EDITION本体…1



ホルダー…1



ライセンスシート…5種各1枚



⚠ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●ボタン電池、電池ふたなどの誤飲事故に注意してください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管は避けてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●ホルダーには、付属のSPライセンス以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。

各部名称

SPライセンス

【正面】

ボタン

LED

LED



スライドスイッチ

【背面】

電源スイッチ

電池ぶた



ホルダー

【正面】



【背面】

ベルト通し



矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

ボタン電池の交換の仕方

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

- ①-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

【背面】

ミゾ



LR44 × 3

ボタン電池 (LR44)3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は
上側が⊕に下側が⊖に
なるようにセットします。

電源の入れ方

本体背面の電源スイッチを通常モード、またはキャストモードに動かします。

通常モードの場合


→LEDが光り、起動音が鳴ります。

キャストモードの場合

→LEDが光り、「特捜戦隊デカレンジャー!」が鳴ります。

【背面】

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。



矢印一覧



取り付けます。



取り外します。




可動させます。

ライセンスシートの取り付け

※ライセンスシートは、デカレッドを例に説明します。

- ①ライセンスシートの保護シートを剥がします。
- ②本体のスライドスイッチをCHANGEに合わせて、ボタンを押します。
→カバーが開きます。
- ③本体の凹部にライセンスシートの凸部を取り付けます。



- ④本体下部にライセンスシートの下部を取り付けます。



- ⑤カバーを手で戻します。



矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

ライセンスシートの取り外し

※ライセンスシートは、
デカレッドを例に説明します。

- ①本体のスライドスイッチをCHANGEに
合わせて、ボタンを押します。
→カバーが開きます。



- ②ライセンスシートの
下部→凸部の順で
取り外します。



矢印一覧



取り付けます。



取り外します。




可動させます。

ホルダーへの取り付け方

本体を図の向きにして、
ホルダーに取り付けます。



ホルダー



●図のようになります。



矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

変身遊び(通常モード)

変身前状態

- ※電源スイッチを通常モードにした状態で行います。
- ※ライセンスシートは、デカレッドを例に説明します。

変身遊び

スライドスイッチをCHANGEに切り替えた状態でボタンを短押しします。

→カバーが開き、LEDが発光して

★「変身音」が鳴り、(変身後状態)になります。

変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

ボタンを素早く2回押します。

→LEDが発光し、「変身解除音」が鳴り、

(変身前状態)に戻ります。

★変身遊びと変身解除遊びを繰り返すたびに、「変身音」と「短縮変身音」が交互に鳴ります。



矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

変身遊び(通常モード)

変身後状態

※変身遊び後に行います。

サイレン遊び

ボタンを短押しします。

➔ボタンを短押しするたびにLEDが発光し、サイレン音が再生されます。

S.W.A.Tモード変身遊び

ボタンを長押しします。

➔LEDが発光し、★「S.W.A.Tモード変身音」が鳴ります。

➔再度S.W.A.Tモード変身遊びを行う場合は、変身解除遊びの後に行ってください。

※★S.W.A.Tモード変身遊びを繰り返すたびに、

「S.W.A.Tモード変身音」と

「S.W.A.Tモード短縮変身音」が交互に鳴ります。

※S.W.A.Tモード変身遊びは変身前状態でも行えます。



矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

変身遊び(キャストモード)

変身前状態

※電源スイッチをキャストモードにした状態で行います。

※スライドスイッチをCHANGE以外に切り替えた状態から始めます。

変身遊び

①スライドスイッチをCHANGEに切り替えます。

➡セリフ「チェンジスタンバイ!」「ロジャー!」

「エマーゼンシーデカレンジャー!」

★「BGM」が鳴ります。

★スライドスイッチをCHANGEに

切り替えるたびに、BGMが表の順に変化します。

※4の後は1に戻ります。

BGM一覧表	
順番	BGM
1	緊急変身!デカレンジャー
2	特捜戦隊デカレンジャー(TVサイズ)
3	特捜戦隊デカレンジャー
4	セリフのみ(BGM無し)

②ボタンを短押しします。

➡カバーが開き、LEDが発光して

「変身音」とナレーションと「名乗り音声」が鳴り、

(変身後状態)になります。


変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

ボタンを素早く2回押します。

➡LEDが発光し、「変身解除音」が鳴り、

(変身前状態)に戻ります。



矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

変身遊び(キャストモード)

変身後状態

※変身遊び後に行います。

BGM遊び

ボタンを短押しします。

→ボタンを短押しするたびに、
LEDが発光し、BGMが表の順に
再生と停止を繰り返します。

※4の後は1に戻ります。

BGM一覧表	
順番	BGM
1	特捜戦隊デカレンジャー(TVサイズナレーション入り)
2	特捜戦隊デカレンジャー(TVサイズ)
3	特捜戦隊デカレンジャー
4	緊急変身!デカレンジャー

S.W.A.Tモード変身遊び

ボタンを長押しします。

→LEDが発光し、セリフ「S.W.A.TモードON!」が
鳴った後、「S.W.A.Tモード変身音」が鳴ります。

※S.W.A.Tモード変身遊びは変身前状態でも行えます。

※再度S.W.A.Tモード変身遊びを行う場合は、
変身解除遊びの後に行ってください。



矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

フォン遊び(通常モード)

- ※通常モードで行います。
- ※スライドスイッチをPHONEに切り替えた状態から始めます。

ボタン短押し

ボタンを短押しします。

- カバーが開き、ボタンを短押しするたびにLEDが発光し「セリフ音声」が下記音声一覧表の順に鳴ります。

※14の後は1に戻ります。

音声一覧表	
順番	セリフ音声
1	着信音
2	着信音+ドギー「俺だ。」
3	ドギー「ポイント112に怪重機出現。デカマシンを発進させる!」
4	着信音+ドギー「バン!ホージー!セン!ジャスミン!ウメコ!」
5	ドギー「デカレンジャー、出動!!」
6	発信音+バン「相棒っ!」
7	発信音+ホージー「相棒って言うな。」
8	発信音+セン「な〜んか気になるんだよねえ。」
9	発信音+ジャスミン「一気に行くべし!」
10	発信音+ウメコ「危険と分かっているけど、人々を守るためなら飛び込んでいく。それが、私たちデカレンジャーの使命じゃないの?そんでしょ?」
11	着信音+ドギー「誰が天国だって?」
12	ドギー「俺は…お前たちを誇りに思う!」
13	着信音+ドギー「ジャスミン、ウメコ」
14	ドギー「ツインカムエンジェル、出動!」

ボタン長押し

ボタンを長押しします。

- ボタンを長押しするたびに「カメラのシャッター音」と「分析音×2」が交互に鳴ります。



矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

セリフ遊び(キャストモード)

- ※キャストモードで行います。
- ※スライドスイッチをPHONEに切り替えた状態から始めます。

モード切り替え

- ※起動直後はデカレッドモードです。

ボタンを長押しします。

→カバーが開き、ボタンを長押しするたびにLEDが発光し「モード切り替え音」が鳴ります。

- ※下記表の順にモードが切り替わります。

- ※7の後は1に戻ります。

モード一覧表		
順番	モード名	モード切り替え音
1	デカレッドモード	デカレッド!
2	デカブルーモード	デカブルー!
3	デカグリーンモード	デカグリーン!
4	デカイエローモード	デカイエロー!
5	デカピンクモード	デカピンク!
6	デカレンジャーモード	エマージェンシー デカレンジャー!
7	ナレーションモード	君のハートにターゲットロック!

セリフ遊び

ボタンを短押しします。

→カバーが開き、ボタンを短押しするたびにLEDが発光し現在のモードに対応した「セリフ音声」が音声一覧表(P.13~14)の順に鳴ります。

- ※最後の音声の後は1に戻ります。

- ※起動直後のみボタンを短押しすると、「デカレッド!」が鳴ります。



音声一覧表

デカレッドモード

順番	音声
1	俺の怒りは空前絶後!疾風怒濤だあーっ!
2	相棒っ!
3	真実一路・一発必中!
4	一気に行くぜ!
5	正義は絶対、勝つ!
6	相棒って言うな!
7	レイン星人アブレラ!銀河消滅および惑星間戦争における大量殺人の罪で、ジャッジメント!
8	これにて一件コンプリート!メガロポリスは日本晴れ!
9	デカレッド!

デカグリーン

順番	音声
1	な〜んか気になるんだよねえ。
2	よっこらせっと。これは、センのシンキングポーズである。これをすると何かが閃くのだ。
3	1足す1は…2!
4	地球第一の…(咳払い)穩健派で通ってるんだけど。
5	その気持ちを土足で踏みにじるなんて許さない! 俺は絶対に…許さない!!
6	これにて一件コンプリート!この世に解けない謎は無い!
7	デカグリーン!

デカピンク

順番	音声
1	ウメコちゃん!良い子、強い子、めげない子!
2	マーフィー!
3	ちゅっちゅっちゅ〜あ〜わあわ〜♪
4	マーフィー♪
5	危険と分かっているけど、人々を守るためなら飛び込んでいく。それが、私たちデカレンジャーの使命じゃないの?そうでしょ?
6	マーフィー…
7	一つ!非道な悪事を憎み!二つ、不思議な事件を追って! 三つ、未来の科学で捜査!四つ、よからぬ宇宙の悪を! 五つ!一体全体、ライセンスはどこ〜!?
8	これにて一件コンプリート!あとはお風呂でのんびり〜っと!
9	デカピンク!

デカブルーモード

順番	音声
1	Unbelievable.
2	相棒って言うな。
3	お前が仕切るな!
4	今のお前には分からないだろう。 この腕を支えているものが…何なのか。刑事(デカ)の、誇りだ!
5	お前は俺にとって、最高の…、最高の相棒だったんだぞ!
6	俺の代わりはいくらでもいる。努力さえすれば俺程度には誰だってなれる…。だがバン!お前の代わりは、簡単には見つからないんだぞ!!
7	これにて一件コンプリート!スーパークールにPerfect!
8	デカブルー!

デカイエロー

順番	音声
1	一気に行くべし!
2	ジャスミンのどーんとやってみよう!!どーん!どーん!…ダメか。
3	ジャスミンはエスパーである。物体を通じて、それに触れていた人の想いを読み取ることができるのだ。
4	ごめん…限界。
5	あっと驚くタメゴロー。
6	バイナラ♪
7	さて、ナンジャラホイ?
8	大きいことは、良い事だ。
9	おまっとさんでした。
10	スーパーなのは、良い事だ。
11	よござんすか?よござんすね?
12	これにて一件コンプリート! この世に止まない雨はない!
13	デカイエロー!

デカレンジャーモード

順番	音声
1	S.W.A.Tモード、オン!
2	デカマシン、発進!
3	SPライセンスセット!
4	特捜合体!
5	ジャッジメント!
6	デリート許可!
7	ゴツチャー!
8	ロジャー!
9	特捜戦隊!デカレンジャー!!
10	エマーゼンシー デカレンジャー!

音声一覧表

ナレーションモード	
順番	音声
1	S.P.D スペシャルポリス・デカレンジャー。燃えるハートでクールに戦う5人の刑事たち。彼らの任務は、地球に侵入した宇宙の犯罪者たちと戦い、人々の平和と安全を守ることである。
2	これは、センのシンキングポーズである。これをすると何かが閃くのだ。
3	ジャスミンはエスパーである。物体を通じて、それに触れていた人の想いを読み取ることができるのだ。
4	ジャスミンはエスパーである。その手を通して、人の心が読み取れるのだ。
5	ウメコはエスパーではない。だから、触れても何もわからないのだ。
6	コールを受けたデカベースから、形状記憶宇宙金属デカメタルが微粒子状に分解され送信される。そして、彼らの身体で定着し、デカスーツとなるのだ。
7	コールを受けたデカベースから放射されたS.W.A.Tアーマーとディーリボルバーを装着し、デカレンジャーはS.W.A.Tモードになるのだ。
8	アリエナイザーに対しては、スペシャルポリスの要請により、遥か銀河の彼方にある宇宙最高裁判所から判決が下される。
9	S.P.D スペシャルポリス・デカレンジャー。燃えるハートでクールに戦う6人の刑事たち。彼らの任務は、地球に侵入した宇宙の犯罪者たちと戦い、人々の平和と安全を守ることである。
10	S・P・D、スペシャルポリスデカレンジャー。燃えるハートでクールに戦い続けて20年の刑事たち。彼らの任務は地球に侵入した宇宙の犯罪者たちと戦い、人々の平和と安全を守ることである!
11	捜査せよ、デカレンジャー。戦え!特捜戦隊デカレンジャー!!
12	君のハートにターゲットロック!

矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

ジャッジメント遊び(通常モード)

ジャッジメント遊び

- ※通常モードで行います。
- ※スライドスイッチをJUDGEに切り替えた状態から始めます。

- ①ボタンを押します。
 →カバーが開き、セリフ「ジャッジメントタイム!」の後にクロック音が鳴り、クロック音に合わせてLEDが発光します。



- ②ボタンを押します。
 →ボタンの短押し、長押しで音声とLEDの発光が変化します。②

短押し

- LEDが発光し、「デリート許可音」が鳴ります。



長押し

- LEDが発光し、「無罪の効果音」が鳴ります。



- ※再度ジャッジメント遊びを行いたい場合は、ボタンを短押しまたは長押ししてください。

矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

ジャッジメント遊び(キャストモード)

ジャッジメント遊び①

- ※キャストモードで行います。
- ※スライドスイッチをJUDGE以外に切り替えた状態から始めます。

- ①スライドスイッチをJUDGEに切り替えます。
→BGMが鳴り、セリフが鳴ります。



- ②セリフの後、ボタンを押します。
→カバーが開き、セリフ「ジャッジメント!」、
「ジャッジメントタイム!」の後にクロック音と
ナレーションが鳴り、クロック音に合わせて
LEDが発光します。
- ③ボタンを押します。
→LEDが発光し、「デリート許可音」、
セリフ「デリート!」「ロジャー!」が鳴ります。
※BGMが鳴り止んだ後、約3秒後に
セリフ「誰が天国だって?」が鳴ります。



矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

ジャッジメント遊び(キャストモード)

ジャッジメント遊び②

※ジャッジメント遊び①の後に行います。

①ボタンを押します。

➡セリフ「ジャッジメント!」、「ジャッジメントタイム!」の後に
クロック音とナレーションが鳴り、クロック音に合わせて
LEDが発光します。

②ボタンを押します。

➡LEDが発光し、「デリート許可音」、
セリフ「デリート許可!」が鳴ります。

③ボタンを押します。

➡LEDが発光し、「サイレン音」がなった後、
「爆発音」とセリフ「ゴッチュー!」が鳴ります。

④ボタンを押します。

➡「これにて1件コンプリートセリフ」が鳴ります。

★ジャッジメント遊び②を繰り返すたびに、
下記表の順にセリフが鳴ります。

※5のあとは1に戻ります。

※スライドスイッチをJUDGEに切り替えると、
ジャッジメント遊び①に戻ります。

①②③④



これにて1件コンプリートセリフ一覧表

順番	セリフ音声
1	これにて一件コンプリート!メガロポリスは日本晴れ!
2	これにて一件コンプリート!スーパークールにPerfect!
3	これにて一件コンプリート!この世に解けない謎は無い!
4	これにて一件コンプリート!この世に止まない雨はない!
5	これにて一件コンプリート!あとはお風呂でのんびり〜っと!