



LR44 × 3

ボタン電池 (LR44)3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です。

WEB取扱説明書

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対と与えないでください。●ボタン電池の誤飲事故に注意してください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをすることがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<使用上の注意>●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●セットされているボタン電池はテスト用です。音が小さくなったり、LEDの発光が弱くなったり、誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくかったりするものがありますが、ご了承ください。

セット内容と各部名称

キュアモ本体…1個

開いた時

※保護シートを剥がしてからご使用ください。




閉じた時




遊ぶ前に

本体裏面の絶縁シートを抜きます。




電池交換の仕方

① 先の細い棒などで本体裏面のストッパーボタンを押しながら、電池蓋をスライドさせて開いてください。



② 消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池(LR44・別売り)3個を⊕ ⊖を間違えないようにセットします。

※ボタン電池は、上側がプラス、下側がマイナスになるようにセットします。




③ 電池蓋でストッパーボタンを押し込みながらスライドして閉めます。

モード選択

右ボタンを押すたびに下記図のようにモードが切り替わります。

<なりきりモード>を選択したい場合は、画面を合わせた後、左ボタンを押してキャラクター選択をします。<楽曲モード><通話モード>を選択したい場合は、画面を合わせた後、中央ボタンを押します。


※モードは3種類あります。



なりきりモード

変身と浄化が楽しめるモードです

① 左ボタンを押すたびにLEDの色が変わりキャラクターが切り替わります。遊びたいキャラクターを選択し、中央ボタンを押します。



LEDの色がピンク、赤、黄、緑、青の順に光ります。

②-1 変身

左ボタン→右ボタン→中央ボタンを押すと変身メロディ&台詞が流れます。

※終了後は①のキャラクター選択に戻ります。

②-2 浄化

中央ボタンを押すと浄化技メロディ&台詞が流れます。

※終了後は①のキャラクター選択に戻ります。

順番	キャラクター	変身メロディ	台詞
①	キュアドリーム	『プリキュア変身』 ※キュアドリーム用	「プリキュア・メタモルフォーゼ！」 「大いなる希望の力、キュアドリーム！」
②	キュアルージュ	『プリキュア変身』 ※キュアルージュ用	「プリキュア・メタモルフォーゼ！」 「情熱の赤い炎、キュアルージュ！」
③	キュアレモネード	『プリキュア変身』 ※キュアレモネード用	「プリキュア・メタモルフォーゼ！」 「弾けるレモンの香り、キュアレモネード！」
④	キュアミント	『プリキュア変身』 ※キュアミント用	「プリキュア・メタモルフォーゼ！」 「安らぎの緑の大地、キュアミント！」
⑤	キュアアクア	『プリキュア変身』 ※キュアアクア用	「プリキュア・メタモルフォーゼ！」 「知性の青き泉、キュアアクア！」
⑥	5人全員	『プリキュア 全員変身』	「プリキュア・メタモルフォーゼ！」 「希望の力と！」 「未来の光！」 「華麗にはばたく5つの心！」 「イエス！プリキュア5！」

順番	キャラクター	台詞	浄化技メロディ
①	キュアドリーム	「プリキュア・シューティングスター！」	浄化音 1
②	キュアルージュ	「プリキュア・ファイヤーストライク！」	浄化音 2
③	キュアレモネード	「プリキュア・プリズムチェーン！」	浄化音 3
④	キュアミント	「プリキュア・エメラルドソーサー！」	浄化音 4
⑤	キュアアクア	「プリキュア・サファイアアロー」	浄化音 5
⑥	5人全員	①～⑤のいずれか1つが流れます。	

※右ボタンを長押しすると「モード選択」に戻ります。

通話モード

プリキュアに電話ができるモードです

<通話モード>を選択したい場合はLEDが白の画面で中央ボタンを押してください。 ※右ボタンを長押しすると「モード選択」に戻ります。
 ①～⑥の順番で下記表の台詞が聞けます。 ※キャラクターの台詞中に再度中央ボタンを押すと違うキャラクターの台詞が聞けます。

順番	キャラクター	台詞
①	夢原のぞみ	「もしもーし！」 「やっほー!元気ー?わたしはとっても元気だよ!」
②	夏木りん	「もしもーし！」 「なにしてる?あたしはアクセサリーのデザインを考えてるんだ!」
③	春日野うらら	「もしもーし！」 「今日は舞台のお仕事です!がんばります!」
④	秋元こまち	「もしもし?」 「今日はナッツさんにわたしの小説を読んでもらうの。緊張するわ。」
⑤	水無月かれん	「もしもし。」 「今度みんなでうちの別荘に遊びに行くの。とっても楽しみ。」
⑥	夢原のぞみ	「もしもーし！」 「今日もナッツハウスに集合だよ!けって〜い!」
	春日野うらら	「のぞみさん!ココたちとの待ち合わせに遅刻しちゃいますよ〜!」
	夏木りん	「も〜!のぞみ!はやくはやくー!」
	水無月かれん	「のぞみったら、相変わらずね。」
	秋元こまち	「ふふふ、でも、のぞみさんのああいう明るいところがわたしはとっても好きよ。」
	夢原のぞみ	「みんな〜!待って〜!だいじょ〜ぶ!なんとかなるなる〜!」

楽曲モード

<楽曲モード>を選択したい場合はLEDが紫の画面で中央ボタンを押してください。 ※右ボタンを長押しすると「モード選択」に戻ります。
 『プリキュア 5、フル・スロットルGO GO!』が流れます。 ※終了後は「モード選択」に戻ります。

着信応答モード

どのモードでも無操作で約30秒間経過するとこのモードに入ります。
 プリキュアから着信があります。着信音が5回鳴っている間に中央ボタンを押すとランダムで下記表の台詞が聞けます。

キャラクター	台詞
夢原のぞみ	「もしもーし！」 「また会えて嬉しいね!ずーっと一緒だよ!」
夏木りん	「もしもーし！」 「ずーっと応援ありがとう!これからもよろしくね!」
春日野うらら	「もしもーし！」 「また会えて嬉しいです!これからも応援してくれますか?」
秋元こまち	「もしもし?」 「また会えましたね。これからも、どうぞよろしくおねがいます。」
水無月かれん	「もしもし。」 「いつも応援してくれてありがとう。これからもよろしくね。」

※着信音が5回鳴っている間に左、右ボタンを押すと応答をキャンセルします。着信音が5回鳴っている間に操作がない場合、そのままスリープモードに入ります。

※終了後は「モード選択」に戻ります。