

セット内容




エボルトラスター本体…1



鞘…1



専用台座パーツA…1



専用台座パーツB…1



専用台座パーツC…1

※「ウルトラレプリカ エボルトラスター&ブラストショット」の金型を流用しております。

注意


お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。

各部名称

【正面】




発光部①

発光部①

発光部②

【背面】



発光部②

サウンドボタン

切り替えボタン

カバーパーツ

スピーカー

【背面(カバーパーツを外した図)】




電源スイッチ

電池ふた

## 遊ぶ前に… ※セット内容の状態から始めます。

- ①エボルトラスター本体背面のカバーパーツを外し、
- ②絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ③カバーパーツを戻します。



## エボルトラスターの電池の入れ方


※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

※ボタンを押した際に同じ音を繰り返すなどの誤動作をする場合、**LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。**

- ①カバーパーツを取り外します。
- ②電池ふたを取り外します。
  - ②-1 本体の電池ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
  - ②-2 電池ふたを取り外します。
- ③電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ④電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。
- ⑤カバーパーツを戻します。




## エボルトラスター本体の鞘への入れ方 / 鞘からの抜き方

### 鞘への入れ方

エボルトラスター本体を鞘に真っすぐ差し込みます。


※必ず真っすぐ差し込むようにしてください。故障やスレの原因となります。



### 鞘からの抜き方

鞘をしっかりと持ち、エボルトラスター本体を真っすぐに引き抜きます。

※必ず真っすぐ引き抜くようにしてください。故障やスレの原因となります。





## 台座の組み立て方 / ディスプレイの仕方

### 台座の組み立て方

①専用台座パーツAと専用台座パーツBを組み合せてみます。

② ①と専用台座パーツCを組み合せてみます。



**完成!!**

### ディスプレイの仕方

エボルトラスター本体を台座に真っすぐ上から差し込みます。






**完成!!**



# エボルトラスターの電源の入れ方とモード選択

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。 ※カバーパーツを外した状態で行います。

- 電源を入れると起動音が鳴ります。
- 電源を入れる時の操作によって、モードが切り替わります。モードは3つあります。


操作	起動状態	音声
電源スイッチをONにします。 	<b>起動状態 A</b> 「TVモード(本編シリーズを再現したモード)」	鼓動音
切り替えボタンを押しながら電源スイッチをONにします。 	<b>起動状態 B</b> 「ボーナスモード (TV本編シリーズ以降の客演作品などを再現したモード)」	エボルトラスター 出現音
サウンドボタンを押しながら電源スイッチをONにします。 	<b>起動状態 C</b> 「シンプルモード(変身音だけを鳴らせるモード)」	光る音

## 変身遊び

※本項では変身遊びの基本操作を説明しています。エボルトラスターには起動状態ごとに異なる変身パターンを内蔵しているため、各起動状態、変身パターンの詳細はP.9以降を参照してください。

### 基本の遊び方①


- ①切り替えボタンを長押しします。  
 →TVモード :デュナミスト(変身者)が切り替わります。  
 ボーナスモード:作品が切り替わります。  
 ※TVモードで起動時は姫矢准選択状態で起動します。



- ②切り替えボタンを短押しします。  
 →変身パターンを切り替えます。



- ③鞘からエボルトラスター本体を引き抜きます。  
 →変身音が鳴ります。



## 基本の遊び方②(変身時ボイスの有無を切り替える)

※起動状態Aのみ特定のパターンで変身時ボイスがあり、有無を切り替えることができます。※起動直後は変身時ボイスOFF状態です。

変身遊びをする際、サウンドボタンと切り替えボタンを同時に長押しすることで、


変身時ボイスの有無をあらかじめ選択することができます。

※変身時ボイスをONにセットした状態で変身遊びをした際は変身音に重ねて変身時ボイス(例:「うおー!」)などが鳴ります。

### 発光部②が1回点滅

→変身時ボイスON状態になります。


(変身音に重ねて「うおー!」などのキャストボイスが鳴ります。)



### 発光部②が2回点滅

→変身ボイスOFF状態になります。

(ボイスなしで変身音だけが鳴ります。)



## 基本の遊び方③(BGM遊び)

サウンドボタンを長押しすることで、内蔵BGMを順番に再生・停止します。

音声の内容は下記表を参照してください。

※変身前と変身後で一部再生される音声が異なります。

※BGMリストの再生位置は変身状態に引き継がれます。

(例: 1曲目再生後、変身状態に移行すると2曲目から再生されます。)

※BGM遊びは起動状態A「TVモード」、起動状態B「ボーナスモード」で遊ぶことができます。

〈BGM予約遊び〉

サウンドボタンと切り替えボタンを同時に短押しすることで発光部①と発光部②が1回点滅し、

BGM再生予約機状態となります。


もう一度同時に短押しすると発光部①と発光部②が2回点滅し、BGM再生予約機能をキャンセルすることができます。

→その状態で変身遊びをすると変身音が鳴る際や、

パターン固有のタイミングで対応するBGMが再生されます。

※BGM予約遊びは起動状態Aのみで行えます。

※一部例外としてBGM予約遊びができないパターンもあります。



### 変身前状態BGMリスト

曲順	タイトル
1曲目	ネクサス-Disappear-
2曲目	ネクサス-Appearrance-
3曲目	ネクサス-Encounter-
4曲目	ネクサス-Final Fight-
5曲目	ネクサス-Heroic-
6曲目	ネクサス-New Beginning-
7曲目	ストーンフリューゲル飛行音

※7曲目の次に操作すると1曲目に戻ります。

### 変身状態BGMリスト

曲順	タイトル
1曲目	ネクサス-Disappear-
2曲目	ネクサス-Appearrance-
3曲目	ネクサス-Encounter-
4曲目	ネクサス-Final Fight-
5曲目	ネクサス-Heroic-
6曲目	ネクサス-New Beginning-
7曲目	エナジーコア点滅音

※7曲目の次に操作すると1曲目に戻ります。



## 基本の遊び方④(セリフ遊び)

サウンドボタンを短押しします。

→セリフを順番に再生します。

※音声の内容は表を参照してください。

※デュナミストを切り替えた際に、セリフリストの開始位置が変わります。



### TVモード セリフリスト

曲順	音声内容	デュナミスト切り替え時開始位置
1	目覚めの時は…近い。	姫矢准
2	僕たちは生きている。平和な日々をごく当たり前のものとして。	
3	例えば、その日常の裏に得体のしれぬ何かが存在したとしても、多くの人が自分とは無縁のものと思うだろう。	
4	でも、目の前にある現実が、すべて偽りだったとしたら…	
5	この俺に、何を望む。(鼓動音)	
6	一つだけ忠告しておくけど、	
7	次から自分の命は自分で守りなさい。	
8	これが僕と彼女の、そしてあの銀色の巨人との初めての出会いだった。	
9	でも僕はこれから待ち受ける驚くべき現実について、まだ何一つ知らずにいた。	
10	もう、だめだ!	
11	諦めるな!	
12	君は…君は誰なんだ。	
13	君が俺を呼んだのか。	
14	俺は夢を見ているのか、それとも…現実なのか。	
15	確かに俺の心には拭い去れない影がある。	
16	だがそれは責めなんかじゃない!	
17	だめだ、孤門…怒りに支配されてしまっは…だめだ!	
18	目を覚ませ!孤門!	
19	闇の波動に取り込まれれば、二度と戻ってこれないぞ!	
20	なら俺は、その闇を打ち払う!	
21	闇に捕られるな…!	
22	誰かにわかってもらおうなんて思っていない。	
23	俺はただ、俺が得た光の意味を探し続けているだけだ!	
24	僕とあなたは違う。	
25	僕はあなたのように強い人間じゃないから。	
26	そんなことはないさ。誰にだって忘れてしまいたい過去はある。	
27	戦場の恐怖や孤独を忘れ、俺は本当に笑い、生きた。	
28	俺はなぜあの時…	
29	夢を見るんだ。何度も同じ夢を。	
30	君は…君が俺を呼んだのか…?	
31	俺はセラを救えなかった。	
32	そのセラに導かれ、俺はこの光を得た。	
33	この光の意味が何なのか、お前を助けた時、俺は感じたんだ。	
34	過去は変えられないが、未来なら変えることができるかもしれない。	
35	無意味だ。未来を変えたって、リコは二度と戻らない。そんなの無意味です。	
36	孤門、憎しみを捨てろ。憎しみじゃ何も変えられない。	
37	孤門、過去と向き合い、未来を生きてんだ。	
38	ありがとう。でも、俺のことは忘れてください。	
39	だめだ、孤門!闇に捕られるな!	
40	俺の回復が遅い…!俺の身体に…何が…!	
41	俺がもっと早く駆けつけていれば、もう一人も助けられたはずなのに…すまない。	
42	俺の力の秘密を、調べるつもりか…	
43	俺も知りたいのかもしれない。俺の力の意味を。	
44	覚悟はできている…だが、まだ死ぬわけにはいかない。	
45	俺が探し求めている答えを見つけるまでは…	
46	俺は命を捨てるつもりはない。	
47	だが、それでもやらなければならない時もあるんだ。	
48	俺はたくさんの人を守り切れなかった。	
49	その中には俺と関わったせいで命を落とした人もいる。	
50	もうだれ一人、傷つけたくないんです。あなたも。	
51	俺は誰も救えなかった。誰一人…	
52	俺にはまだ、やらなければならないことが…	
53	理由は俺にもわからない…	
54	だが光は俺にこの力を与えた…だから、俺は…	
55	ここは危険だ。地上に戻ってください。	
56	戻るんだ。この先には死しかない。	
57	もう誰の死も見たくないんだ。	
58	俺が戦っているもの…それは…	
59	宿命です。	
60	俺は君に導かれ、光の力を得た。	
61	そして誰かを救うために戦い続けた。	
62	力を与えられたこと、それが俺に対する罰だと思ったから。	
63	ポロポロに傷つき、一人孤独に死んでいくことがせめてもの罪滅ぼしに違いないと…でもそれも終わった。	
64	その光が、俺に…!	
65	でも、俺にそんな資格があるのか…	
66	セラが生きていた証…!	
67	(鼓動音)俺は今度こそ守って見せる…この光で!それが俺に与えられた使命だ…!	
68	立て!ウルトラマン!	
69	孤門、光は絆だ。誰かへ受け継がれ、再び輝く。	
70	その言葉だけを残し、姫矢准は、消えた。	

曲順	音声内容	デュナミスト切り替え時開始位置
71	誰一人俺のことを知らない場所へ行ってしまうば…	千樹憐
72	俺は自分の未来を忘れていられる。	
73	それでも俺は時々考える。	
74	俺の命はどこから来たんだろう。	
75	そして俺の命はどこへ行くんだろう。	
76	光が、去ってしまうはずがない…	
77	しゃあっ!	
78	あんたか!俺のこと呼んだの。	
79	俺のこと全部わかって呼んだわけね。上等じゃん。	
80	そんじゃあ、行きましょうか!	
81	新しい…ウルトラマン…!	
82	優ならいっか。俺のデータとるの。	
83	その代わりさ、一個も漏らさずとっていてくれな。俺の記録。	
84	それっていくつもある未来の一つなんだろう?	
85	俺にはもう、いくつもの未来はない。	
86	俺にあるのは変わりようのない一つの未来だ。	
87	それでも俺はその時が来るまで戦える。	
88	孤門…俺、いかにくちや…	
89	孤門の仕事って…人を…この世界を守ることだろ…	
90	俺も…そのために使いたいんだ…ウルトラマンの力を…!(鼓動音)	
91	俺は耐えられなかったんだ。	
92	だから俺、どうせ短い時間なら、誰も俺が死ぬってこと知らないところへ行こうと思った。	
93	したらなんでかわかんねえけど、俺みたいな失敗作のところに光が降ってきて、迷わなかった。	
94	自分にもまだできることがあるんだと思っただらうすげえ嬉しかった。	
95	遊園地でずっと見てた子供たちや親やたくさんの人たち、ああいう人たちを自分が守れるって、そう思ったらほんと嬉しかったんだ。	
96	孤門、俺はまだ戦える。	
97	戦っていれば、死ぬことなんて忘れていられる。	
98	俺はまだ戦える。	
99	憐。これまでの戦い方では、あなたはビーストは倒せない。	
100	あなたはこれまで、死んでもいいと思って戦ってきた。	
101	だからダメージを一切省みようとしなかった。	
102	死ぬ気で戦うことと、死んでもいいと思って戦うことは全く違うことよ。	
103	生きるために戦いなさい。たとえ明日がなくても。	
104	生きるために…	
105	考えてたんだ。光はなぜ俺のところに来たんだろうって。	
106	同じことを考えていた人がいるよ。	
107	姫矢准、君の前のデュナミストだ。	
108	俺はこの光を得た。この光の意味が何なのか。お前を助けた時、俺は感じたんだ。	
109	過去は変えられないが、未来なら変えることができるかもしれない。	
110	憐。光はもしかしたら、人に託された希望なのかもしれない。	
111	だから光は人から人へ受け継がれていく。	
112	光は受け継がれていく希望…	
113	優、孤門、俺は俺の光を走りきる。	
114	必ず戻る。	
115	光…	
116	光は人に受け継がれる希望…	
117	俺は戦う…俺は生きる…	
118	生きて、この光を繋ぐ…!	
119	ありがとう…さようなら…	
120	憐は生きる。僕たちはそう信じた。	
121	でもあの時、僕たちは憐を離れた光が誰を訪れるのか、まだ考えてもいなかった。	
122	そして、それに続く、恐ろしい出来事も…	
123	(鼓動音)私に光が…!	西条凧
124	あなただったの。裏切者は。	
125	今までずっと、だましてきたわけ…!	
126	貴様—!	
127	副隊長…副隊長!!	孤門一輝
128	副隊長!だめだ!	
129	闇に飲み込まれたら、だめだ!	
130	あなたの厳しさが、僕を今まで支えてくれた!	
131	あなたの強さが僕を勇気づけてくれた!	
132	憎しみは乗り越えられる…!	
133	副隊長…	
134	諦めるな…!!	
135	孤門…	
136	絆…ネクサス!!	
137	立て孤門。	
138	お前は絶望の淵から何度も立ち上がった。だから俺も戦えた。	
139	負けるな孤門!	
140	俺も孤門のおかげで最後まで戦えた。ウルトラマンとして。	
141	大丈夫、ウルトラマンは負けません。	
142	僕たちは生きている。	
143	例え昨日までの平和を失い、恐ろしい現実と直面しても。	
144	大切なものをなくし、心引き裂かれても。	
145	思いもよらぬ悪意に、立ちすくんだとしても。	
146	僕たちは生きる。	
147	何度も傷つき、何度も立ち上がり。	
148	僕たちは生きる。	
149	僕らは一人じゃないから。	
150	君は一人じゃないから。	
151	諦めるな!	

※151の次に操作すると1に戻ります。

ボーナスモード パターン1 セリフリスト

曲順	音声内容
1	犠牲者を出さない、判断の基準はその一点。
2	はっ!
3	私が未熟だから。
4	処分して下さい。
5	副隊長の立場にありながら、私は命ぜられた現場を離れ、自分の娘の元に向かいました。
6	この巨人は、私です。
7	彼らの世界では彼らがウルトラマンに変身してた。
8	だとしたら同じように私たちの世界にもエックスに変身して戦ってくれている誰かがいるはず、それはわかっていました。
9	けれど...私自身がそうなるだなんて思いもしなかった...
10	理由はわかりません。
11	気付いたら、私は...
12	任務遂行中に独断で現場を離れるなど、許されない命令違反です。
13	今は副隊長の職務を全うできません。
14	やるべきことがある、できることがある、そんな確信だけ抱えてた気がする。
15	ウルトラマンになるってその使命を背負うことなのかもしれない。
16	でもそれは人として生きることと同じね。
17	やはり私は謹慎です。また任務を離れます!
18	諦めるな...
19	あのウルトラマンがそういったの
20	なぜかな、あなたに伝えるとそういわれた気がする。
21	私はウルトラマンとつながりを持った。
22	一瞬だったけど、その絆は確かに存在したし、遠い国にいる子供たちとも確かにつながってる。
23	今は力は消えたみたいだけど、私はたった1日だけ、ウルトラマンだったのよ。
24	絆、ネクサス。

※24の次に操作すると1に戻ります。

※パターン2ではかけ声(1種)が繰り返し再生されます。



## 起動状態A:TVモードの変身遊び

TVモードでは切り替えボタンを長押しすることで、計4人のデュナミスト(変身者)を選択して遊ぶことができます。

各デュナミストで下記表の種類の変身パターンを選択して遊べます。

エポルトラスター本体を鞘から抜くことで、各パターンごとの変身音が鳴ります。

※各変身パターンの内容と、ボタンの操作手順は表を参照してください。

※変身遊びをした後は、各デュナミストごとの「ウルトラマンネクサス アンファンス変身状態」に移行します。

デュナミストごとの変身パターン数		
選択デュナミスト	切り替え時音声内容	変身パターン内容
姫矢准	「過去は変えられないが、未来なら変えることができるかもしれない。」	6パターン
千樹憐	「俺は戦う…俺は生きる…!生きて、この光を繋ぐ…!」	4パターン
西条凧	「生きるために戦いなさい。たとえ明日がなくても。」	1パターン
孤門一輝	回想での姫矢准変身音～千樹憐変身音～「絆、ネクサス!」	1パターン

### 姫矢准選択状態

切り替えボタン短押し操作	音声内容	変身時ボイス、BGM再生予約機能について
切り替え直後or6回目	パターン1(第2話/「異生獣 —スペースビースト—」)	変身時ボイスON時は変身音に重ねて叫び声が再生されます。 変身時ボイスON時は変身音に重ねて叫び声が再生されます。
1回目	パターン2(第4話/「亜空間 —メタフィールド—」)	
2回目	パターン3(第9話/「警告 —ワーニング—」)	
3回目	パターン4(第20話/「追撃 —クロムチェスターδ—」)	
4回目	パターン5(第23話/「宿命 —サティスファクション—」)	
5回目	パターン6第(24話/「英雄 —ヒーロー—」) ※このパターンのみ、パターン切り替え時にセリフが再生されます。 「俺は今度こそ守って見せる、この光で…それが俺に与えられた使命だ!」	

### 千樹憐選択状態

切り替えボタン短押し操作	音声内容	変身時ボイス、BGM再生予約機能について
切り替え直後or4回目	パターン1(第28話/「再会 —リユニオン—」)	変身時ボイスON時は変身音に重ねて叫び声が再生されます。 ※このパターンではBGM予約再生機能は使用できません。 変身時ボイスON時は変身音に重ねて叫び声が再生されます。 変身時ボイスON時は変身音に重ねて 「そんじゃあ…行きましょうか!」のセリフが再生されます。
1回目	パターン2(第34話/「封鎖 —A.D.2009—」)	
2回目	パターン3(第36話/「決戦 —フェアウェル—」)	
3回目	パターン4(第26話/「憐 —ザ・サード—」) ※このパターンのみ、パターン切り替え時にセリフが再生されます。 「あんたか、俺のこと呼んだの。」	

### 西条凧選択状態

切り替えボタン短押し操作	音声内容	変身時ボイス、BGM再生予約機能について
	パターン1(第37話/「絆 —ネクサス—」)	変身時ボイスON時は変身音に重ねて叫び声が再生されます。 ※このパターンではBGM予約再生機能は使用できません。

### 孤門一輝選択状態

切り替えボタン短押し操作	音声内容	変身時ボイス、BGM再生予約機能について
	パターン1(第37話/「絆 —ネクサス—」)	※このパターンではBGM予約再生機能のON / OFFに関わらず、 「孤門一輝」選択と同時にBGMが再生されます。 ※サウンドボタンを長押しすることでBGMを 停止することもできます。 変身時ボイスON時は変身音に重ねて叫び声が再生されます。

## 姫矢准選択 変身状態の遊び方

※姫矢准を選択した状態で変身遊びをした際の操作説明です。

A エポルトラスター本体を鞘に戻します。

→変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

※再度変身状態にするには鞘から引き抜いてください。

B サウンドボタンを短押しします。

→ウルトラマンネクサス(姫矢准変身時)の掛け声音が順番に再生されます。

C サウンドボタンを長押しします。

→変身状態BGMリストの楽曲が順番に再生されます。

(BGMリストの再生位置は変身前状態から引き継がれます。)

D 切り替えボタンを短押しします。


→ウルトラマンネクサス アンファンス(姫矢准変身時)の必殺技音が順番に再生されます。

E 切り替えボタンを長押しします。

→ウルトラマンネクサス ジュネッスの変身音が再生され、「ウルトラマンネクサス ジュネッス変身状態」に移行します。

→「ウルトラマンネクサス ジュネッス変身状態」に移行後はEの操作で特殊音声が再生できるようになります。

※各音声の内容や順番は表を参照してください。



### ウルトラマンネクサス アンファンス(姫矢准変身時) 変身状態

鞘にエポルトラスター本体を戻す

回数	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

サウンドボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス(姫矢准変身時) 掛け声1	ネクサス-Disappear-
2回目	ウルトラマンネクサス(姫矢准変身時) 掛け声2	ネクサス-Appearence-
3回目	ウルトラマンネクサス(姫矢准変身時) 掛け声3	ネクサス-Encounter-
4回目	ウルトラマンネクサス(姫矢准変身時) 掛け声4	ネクサス-Final Fight-
5回目	ウルトラマンネクサス(姫矢准変身時) 掛け声5	ネクサス-Heroic-
6回目		ネクサス-New Beginning-
7回目		エナジーコア点滅音

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

切り替えボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス アンファンス必殺技音1(クロスレイ・シュトローム)	ウルトラマンネクサス ジュネッスの変身音が再生され、ウルトラマンネクサス ジュネッス変身状態に移行します。
2回目	ウルトラマンネクサス アンファンス必殺技音2(セービングビュート)	
3回目	ウルトラマンネクサス アンファンス必殺技音3(マッハムーブ)	
4回目	ウルティメイトバニッシャーを受ける音	

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

### ウルトラマンネクサス ジュネッス(姫矢准変身時) 変身状態

鞘にエポルトラスター本体を戻す

回数	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

サウンドボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス(姫矢准変身時) 掛け声1	ネクサス-Disappear-
2回目	ウルトラマンネクサス(姫矢准変身時) 掛け声2	ネクサス-Appearence-
3回目	ウルトラマンネクサス(姫矢准変身時) 掛け声3	ネクサス-Encounter-
4回目	ウルトラマンネクサス(姫矢准変身時) 掛け声4	ネクサス-Final Fight-
5回目	ウルトラマンネクサス(姫矢准変身時) 掛け声5	ネクサス-Heroic-
6回目		ネクサス-New Beginning-
7回目		エナジーコア点滅音

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

切り替えボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス ジュネッス必殺技音1(オーバーレイ・シュトローム)	フェーズシフトウェーブ(メタフィールド展開音)
2回目	ウルトラマンネクサス ジュネッス必殺技音2(コアインパルス)	メタフィールド収束音
3回目	ウルトラマンネクサス ジュネッス必殺技音3(パーティクル・フェザー)	第24話セリフ「この力は、けて希望を捨てない人々のためにある。それに気付くお前が、勝てるはずがない。」
4回目		第24話セリフ「孤門、光は絆だ。誰かへ受け継がれ、再び輝く。」

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。



## 千樹憐選択 変身状態の遊び方

※千樹憐を選択した状態で変身遊びをした際の操作説明です。

A エポルトラスター本体を鞘に戻します。

→変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

※再度変身状態にするには鞘から引き抜いてください。

B サウンドボタンを短押しします。

→ウルトラマンネクサス(千樹憐変身時)の掛け声音が順番に再生されます。

C サウンドボタンを長押しします。

→変身状態BGMリストの楽曲が順番に再生されます。

(BGMリストの再生位置は変身前状態から引き継がれます。)

D 切り替えボタンを短押しします。


→ウルトラマンネクサス アンファンス(千樹憐変身時)の必殺技音が順番に再生されます。

E 切り替えボタンを長押しします。

→ウルトラマンネクサス ジュネッスブルーの変身音が再生され、「ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー変身状態」に移行します。

→「ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー変身状態」に移行後はEの操作で特殊音声が再生できるようになります。

※各音声の内容や順番は表を参照してください。



### ウルトラマンネクサス アンファンス(千樹憐変身時) 変身状態

鞘にエポルトラスター本体を戻す

回数	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

#### サウンドボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス(千樹憐変身時) 掛け声1	ネクサス-Disappear-
2回目	ウルトラマンネクサス(千樹憐変身時) 掛け声2	ネクサス-Appearrance-
3回目	ウルトラマンネクサス(千樹憐変身時) 掛け声3	ネクサス-Encounter-
4回目	ウルトラマンネクサス(千樹憐変身時) 掛け声4	ネクサス-Final Fight-
5回目	ウルトラマンネクサス(千樹憐変身時) 掛け声5	ネクサス-Heroic-
6回目		ネクサス-New Beginning-
7回目		エネルギーコア点滅音

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

#### 切り替えボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス アンファンス必殺技音1(スピニングクラッシュキック)	ウルトラマンネクサス ジュネッスブルーの変身音が再生され、ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー変身状態に移行します。
2回目	ウルトラマンネクサス アンファンス必殺技音2(セービングビュート)	
3回目	ウルトラマンネクサス アンファンス必殺技音3(マッハムーブ)	

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

### ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー(千樹憐変身時) 変身状態

鞘にエポルトラスター本体を戻す

回数	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

#### サウンドボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス(千樹憐変身時) 掛け声1	ネクサス-Disappear-
2回目	ウルトラマンネクサス(千樹憐変身時) 掛け声2	ネクサス-Appearrance-
3回目	ウルトラマンネクサス(千樹憐変身時) 掛け声3	ネクサス-Encounter-
4回目	ウルトラマンネクサス(千樹憐変身時) 掛け声4	ネクサス-Final Fight-
5回目	ウルトラマンネクサス(千樹憐変身時) 掛け声5	ネクサス-Heroic-
6回目		ネクサス-New Beginning-
7回目		エネルギーコア点滅音

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

#### 切り替えボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー必殺技音1(アローレイ・シュトローム)	フェーズシフトウェーブ(メタフィールド展開音)
2回目	ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー必殺技音2(シュトロームソード)	メタフィールド収束音
3回目	ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー必殺技音3(オーバーアローレイ・シュトローム)	フェーズシフトウェーブ(メタフィールド展開音、ダークフィールドG発生音)
4回目		第36話セリフ「光は人に受け継がれる希望…俺は戦う。俺は生きる。生きてこの光を繋ぐ!」
5回目		第36話セリフ「ありがとう。さようなら。」

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。



## 西条凧選択 変身状態の遊び方

※西条凧を選択した状態で変身遊びをした際の操作説明です。

A エポルトラスター本体を鞘に戻します。

→変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

※再度変身状態にするには鞘から引き抜いてください。

B サウンドボタンを短押しします。

→ウルトラマンネクサス「西条凧変身時」の掛け声音が順番に再生されます。

C サウンドボタンを長押しします。

→変身状態BGMリストの楽曲が順番に再生されます。


(BGMリストの再生位置は変身前状態から引き継がれます。)

D 切り替えボタンを短押しします。

→ウルトラマンネクサス アンファンスの特殊音声が順番に再生されます。

※西条凧選択時は切り替えボタンの長押しで変身音声は再生されません。

※各音声の内容や順番は表を参照してください。



### ウルトラマンネクサス アンファンス(西条凧変身時) 変身状態

鞘にエポルトラスター本体を戻す

回数	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

#### サウンドボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス(西条凧変身時) 掛け声1	ネクサス-Disappear-
2回目	ウルトラマンネクサス(西条凧変身時) 掛け声2	ネクサス-Appearrance-
3回目		ネクサス-Encounter-
4回目		ネクサス-Final Fight-
5回目		ネクサス-Heroic-
6回目		ネクサス-New Beginning-
7回目		エナジーコア点滅音

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

#### 切り替えボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	殴りかかる音	
2回目	レーテに捕らわれる音	
3回目	光る音	

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

## 孤門一輝選択 変身状態の遊び方

※孤門一輝を選択した状態で変身遊びをした際の操作説明です。

A エボルトラスター本体を鞘に戻します。

→変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

※再度変身状態にするには鞘から引き抜いてください。

B サウンドボタンを短押しします。

→ウルトラマンネクサス「孤門一輝変身時」の掛け声音が順番に再生されます。

C サウンドボタンを長押しします。

→変身状態BGMリストの楽曲が順番に再生されます。

(BGMリストの再生位置は変身前状態から引き継がれます。)

D 切り替えボタンを短押しします。

→「孤門一輝変身時」の必殺技音声が順番に再生されます。

※変身状態によっては一部必殺技音声が再生されない状態もあります。

E 切り替えボタンを長押しします。

→1回目は姫矢准のセリフが再生されます。

2回目はウルトラマンネクサス ジュネッスの変身音声が再生され、「ウルトラマンネクサス ジュネッス変身状態」に移行します。

→「ウルトラマンネクサス ジュネッス変身状態」に移行後再度操作すると、

1回目は千樹嶺のセリフが再生されます。

2回目はウルトラマンネクサス ジュネッスブルーの変身音声が再生され、


「ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー変身状態」に移行します。

→「ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー変身状態」に移行後再度操作すると、

ウルトラマンノアの変身音声が再生され、

「ウルトラマンノア変身状態」に移行します。

※各音声の内容や順番は表を参照してください。



### ウルトラマンネクサス アンファンス(孤門一輝変身時) 変身状態

鞘にエボルトラスター本体を戻す

回数	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

サウンドボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス(孤門一輝変身時) 掛け声1	ネクサス-Disappear-
2回目	ウルトラマンネクサス(孤門一輝変身時) 掛け声2	ネクサス-Appearence-
3回目	ウルトラマンネクサス(孤門一輝変身時) 掛け声3	ネクサス-Encounter-
4回目	ウルトラマンネクサス(孤門一輝変身時) 掛け声4	ネクサス-Final Fight-
5回目		ネクサス-Heroic-
6回目		ネクサス-New Beginning-
7回目		エナジーコア点滅音

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

切り替えボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目		第37話セリフ「立て、孤門!お前は絶望の淵から何度も立ち上がった。だから俺も戦えた。」
2回目		ウルトラマンネクサス ジュネッスの変身音声が再生され、ウルトラマンネクサス ジュネッス変身状態に移行します。

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

### ウルトラマンネクサス ジュネッス(孤門一輝変身時) 変身状態

鞘にエボルトラスター本体を戻す

回数	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

サウンドボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス(孤門一輝変身時) 掛け声1	ネクサス-Disappear-
2回目	ウルトラマンネクサス(孤門一輝変身時) 掛け声2	ネクサス-Appearence-
3回目	ウルトラマンネクサス(孤門一輝変身時) 掛け声3	ネクサス-Encounter-
4回目	ウルトラマンネクサス(孤門一輝変身時) 掛け声4	ネクサス-Final Fight-
5回目		ネクサス-Heroic-
6回目		ネクサス-New Beginning-
7回目		エナジーコア点滅音

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

切り替えボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス ジュネッス必殺技音1(オーバーレイ・シュトローム)	第37話セリフ「負けるな、孤門!俺も孤門のおかげで最後まで戦えた。ウルトラマンとして。」
2回目		ウルトラマンネクサス ジュネッスブルーの変身音声が再生され、ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー変身状態に移行します。

※1回目以降に操作した場合は1回目の内容が繰り返し鳴ります。

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

## ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー(孤門一輝変身時) 変身状態

鞘にエポルトラスター本体を戻す

回数	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

### サウンドボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス(孤門一輝変身時) 掛け声1	ネクサス-Disappear-
2回目	ウルトラマンネクサス(孤門一輝変身時) 掛け声2	ネクサス-Appearence-
3回目	ウルトラマンネクサス(孤門一輝変身時) 掛け声3	ネクサス-Encounter-
4回目	ウルトラマンネクサス(孤門一輝変身時) 掛け声4	ネクサス-Final Fight-
5回目		ネクサス-Heroic-
6回目		ネクサス-New Beginning-
7回目		エナジーコア点減音

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

### 切り替えボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー必殺技音1 (オーバーアローレイ・シュトローム)	ウルトラマンノアの変身音声か再生され、 ウルトラマンノア変身状態に移行します。
2回目	ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー必殺技音2(サークルシールド)	

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

## ウルトラマンノア(孤門一輝変身時) 変身状態

鞘にエポルトラスター本体を戻す

回数	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

### サウンドボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンノア(孤門一輝変身時) 掛け声1	ネクサス-Disappear-
2回目	ウルトラマンノア(孤門一輝変身時) 掛け声2	ネクサス-Appearence-
3回目	ウルトラマンノア(孤門一輝変身時) 掛け声3	ネクサス-Encounter-
4回目	ウルトラマンノア(孤門一輝変身時) 掛け声4	ネクサス-Final Fight-
5回目		ネクサス-Heroic-
6回目		ネクサス-New Beginning-
7回目		エナジーコア点減音

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

### 切り替えボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンノア必殺技音1(ノアインフェルノ)	
2回目	ウルトラマンノア必殺技音2(ライトニングノア)	

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。



## 起動状態B:ボーナスモードの変身遊び(変身前状態)

ボーナスモードでは切り替えボタンの長押しで作品を切り替えることができます。  
各作品変身パターンは1パターンです。

※ボーナスモードではBGM予約再生機能は使用できません。

※ボーナスモードでは変身時ボイス機能は使用できません。

※鞘からエポルトラスターを引き抜くことで各変身状態に移行します。

切り替えボタン長押し操作	音声内容	サウンドボタン短押し操作
起動直後or2回目	『ウルトラマンX』(第20話 / 『絆-Unite-』より、 ウルトラマンネクサス アンファンス変身直後、 ウルトラマンネクサス ジュネッスへの変身音)	ボーナスモードセリフリスト(P.8)のセリフが再生されます。
1回目	『ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突』	※このパターンでは、掛け声1種類が繰り返し再生されます。

## 起動状態B:ボーナスモード(『ウルトラマンX』客演時)変身状態の遊び方

※『ウルトラマンX』客演時を選択した状態で変身遊びをした際の操作説明です。

A エポルトラスター本体を鞘に戻します。

→変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

※再度変身状態にするには鞘から引き抜いてください。

B サウンドボタンを短押しします。

→ウルトラマンネクサス ジュネッス(『ウルトラマンX』客演時)の掛け声音声順に再生されます。

C サウンドボタンを長押しします。

→変身状態BGMリストの楽曲が順番に再生されます。

(BGMリストの再生位置は変身前状態から引き継がれます。)


D 切り替えボタンを短押しします。

→ウルトラマンネクサス ジュネッス(『ウルトラマンX』客演時)の必殺技音声順に再生されます。

E 切り替えボタンを長押しします。

→メタフィールド展開音が再生されます。

※各音声の内容や順番は表を参照してください。



### ウルトラマンネクサス ジュネッス(『ウルトラマンX』客演時) 変身状態

鞘にエポルトラスター本体を戻す

回数	音声内容	
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。	
サウンドボタン		
回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス ジュネッス(『ウルトラマンX』客演時) 掛け声1	ネクサス-Disappear-
2回目	ウルトラマンネクサス ジュネッス(『ウルトラマンX』客演時) 掛け声2	ネクサス-Appearence-
3回目	ウルトラマンネクサス ジュネッス(『ウルトラマンX』客演時) 掛け声3	ネクサス-Encounter-
4回目	ウルトラマンネクサス ジュネッス(『ウルトラマンX』客演時) 掛け声4	ネクサス-Final Fight-
5回目	ウルトラマンネクサス ジュネッス(『ウルトラマンX』客演時) 掛け声5	ネクサス-Heroic-
6回目		ネクサス-New Beginning-
7回目		エナジーコア点滅音

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

切り替えボタン		
回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス ジュネッス必殺技音1(オーバーレイ・シュトローム)	フェーズシフトウェーブ(メタフィールド展開音)

※1回目以降に操作した場合は1回目の内容が繰り返し鳴ります。

※1回目以降に操作した場合は1回目の内容が繰り返し鳴ります。

## 起動状態B:ボーナスモード(『ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突』客演時)変身状態の遊び方

※『ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突』客演時を選択した状態で変身遊びをした際の操作説明です。

A エボルトラスター本体を鞘に戻します。

→変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

※再度変身状態にするには鞘から引き抜いてください。

B サウンドボタンを短押しします。

→掛け音声声が再生されます。

C サウンドボタンを長押しします。

→変身状態BGMリストの楽曲が順番に再生されます。

(BGMリストの再生位置は変身前状態から引き継がれます。)

D 切り替えボタンを短押しします。

→必殺技音声順番に再生されます。

E 切り替えボタンを長押しします。

→ウルトラマンネクサス ジュネッスの変身音声が再生され、「ウルトラマンネクサス ジュネッス変身状態」に移行します。

※以降『ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突』客演時の各変身状態に移行します。

→「ウルトラマンネクサス ジュネッス変身状態」に移行後再度操作すると、


ウルトラマンネクサス ジュネッスブルーの変身音声が再生され、

「ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー変身状態」に移行します。

→「ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー変身状態」に移行後再度操作すると、

ウルトラマンノアの変身音声が再生され、「ウルトラマンノア変身状態」に移行します。

※各音声の内容や順番は表を参照してください。



### ウルトラマンネクサス アンファンス(『ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突』客演時) 変身状態

鞘にエボルトラスター本体を戻す

回数	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

サウンドボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	掛け声1	ネクサス-Disappear-
2回目	/	ネクサス-Apperance-
3回目		ネクサス-Encounter-
4回目		ネクサス-Final Fight-
5回目		ネクサス-Heroic-
6回目		ネクサス-New Beginning-
7回目		エナジーコア点滅音

※1回目以降に操作した場合は1回目の内容が繰り返し鳴ります。

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

切り替えボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス アンファンス必殺技音1(パーティクルフェザー)	ウルトラマンネクサス ジュネッスの変身音声が再生され、ウルトラマンネクサス ジュネッス変身状態に移行します。
2回目	ウルトラマンネクサス アンファンス必殺技音2(クロスレイ・シュトローム)	

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

## ウルトラマンネクサス ジュネッス(『ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突』客演時) 変身状態

鞘にエボルトラスター本体を戻す

回数	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

サウンドボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	掛け声1	ネクサス-Disappear-
2回目	/	ネクサス-Apperance-
3回目		ネクサス-Encounter-
4回目		ネクサス-Final Fight-
5回目		ネクサス-Heroic-
6回目		ネクサス-New Beginning-
7回目		エナジーコア点滅音

※1回目以降に操作した場合は1回目の内容が繰り返し鳴ります。

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

切り替えボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス ジュネッス必殺技音1(クロスレイ・シュトローム)	ウルトラマンネクサス ジュネッスブルーの変身音声再生され、ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー変身状態に移行します。
2回目	ウルトラマンネクサス ジュネッス必殺技音2(オーバーレイ・シュトローム)	

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

## ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー(『ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突』客演時) 変身状態

鞘にエボルトラスター本体を戻す

回数	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

サウンドボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	掛け声1	ネクサス-Disappear-
2回目	/	ネクサス-Apperance-
3回目		ネクサス-Encounter-
4回目		ネクサス-Final Fight-
5回目		ネクサス-Heroic-
6回目		ネクサス-New Beginning-
7回目		エナジーコア点滅音

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

切り替えボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー必殺技音1(オーバーアローレイ・シュトローム)	ウルトラマンノアの変身音声再生され、ウルトラマンノア変身状態に移行します。

※1回目以降に操作した場合は1回目の内容が繰り返し鳴ります。

## ウルトラマンノア(『ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突』客演時) 変身状態

鞘にエボルトラスター本体を戻す

回数	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

サウンドボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	掛け声1	ネクサス-Disappear-
2回目	/	ネクサス-Apperance-
3回目		ネクサス-Encounter-
4回目		ネクサス-Final Fight-
5回目		ネクサス-Heroic-
6回目		ネクサス-New Beginning-
7回目		エナジーコア点滅音

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

※最後の音声の次に操作すると最初に戻ります。

切り替えボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ウルトラマンノア必殺技音1(ライトニングノア)	

※1回目以降に操作した場合は1回目の内容が繰り返し鳴ります。



## 起動状態C:シンプルモードの遊び方

A エボルトラスター本体を鞘から引き抜きます。

→変身が再生されます。

※変身状態には移行しません。

B エボルトラスター本体を鞘に戻します。

→変身解除音が再生されます。

