

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。



<使用上の注意> ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●「プリキュアミラーパッド わんだふるぷりきゅあ!ソフト」は「めざせ!あこがれのわたし♡プリキュアミラーパッド!オールスター」専用です。それ以外の商品に使用しないでください。



アップデート手順

※ソフト1個でアップデートできる「ミラーパッド」は3個までです。

- 1 「ミラーパッド」の電源を切った状態で、本体裏面のボタンを押しながらカバーパーツを矢印の方向に移動させて外します。
- 2 「わんだふるぷりきゅあ!ソフト」を矢印の方向に取り付けます。



- 3 「ミラーパッド」の電源を入れます。下記画面になるので、「はい」を選んでください。本体のアップデートが始まります。
- 4 下記の画面が表示されたら「つぎへ」を押し、次の画面で「OK」を押すとアップデートが完了となります。
- 5 アップデートが完了すると、電源が切れます。再度電源を入ると、アップデートされた箇所が画面で紹介されます。



※アップデートした状態で、本体の初期化を行うとデータはすべて消去されます。
※アップデート中は電源を切ったり、ソフトを抜いたりしないでください。

オールスターズレッスンにミニゲームが3つ追加されるよ。いっぱいあそんでプリキュアパワーをためよう!

ワンダフルキャッチ

こむぎを左右に動かして、上から落ちてくるアイテムを集めよう!

シャッフルアニマル

3つのキラリンハウスのどこかにかくれたキラリンアニマルをさがそう!

フリホリすくい

画面にてでてるコスメをうまくすくって画面下のケースまで運ぼう!

いっぱいあそぶと、「プリキュアプロフ」「かべがみせってい」「ミラーつうしん(オールスター)」などに『わんだふるぷりきゅあ!』が登場するよ!

