



デラックス
DXブンブンクラシックの遊び方

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

ブンブンクラシック…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●転がし走行は平らな面で行ってください。畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。●ブンブンクラシックは、対応している商品以外には取り付けられないでください。故障や破損の原因となります。

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

ブンブンカーの遊び方


ころあそ 転がし遊び

※セット内容の状態から始めます。

ころそうころ
転がし走行をすることができます。

※転がし走行は平らな面で行ってください。

たたみじゅうたんうえ
畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。



たいめん
平らな面

へんけいあそ アタックモードへの変形遊び

※セット内容の状態から始めます。

こうぶていめん
ブンブンクラシック後部底面のスイッチを
ほそぼう
細い棒などで軽く押します。

⇒アタックモードへんけい
アタックモードに変形します。



ブンブンクラシック
アタックモード



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう
可動させます。


ブンブントレーラー(別売り)との連動

ブンブンクラシックの変形

- ※別売りのDXブンブンジャーロボに付属するブンブントレーラーを使用します。
- ※ブンブントレーラーはゲートモード状態から始めます。
- ※ブンブンクラシックはセット内容の状態から始めます。

1

ブンブントレーラーのレールに
ブンブンクラシックを取り付けます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

べつうれんどう ブンブントレーラー(別売り)との連動

へんけい ブンブンクラシックの変形

2

ブンブントレーラーのレールパーツをかどう可動させます。
→ブンブンクラシックがアタックモードにへんけい変形します。

※ブンブントレーラーは、かぞういちもあそ
画像の位置を持って遊んでください。
かどうぶふきんもてゆびはさおそ
可動部付近を持つと、手や指が挟まれる恐れがあり危険です。



3

ブンブントレーラーから
ブンブンクラシックをとはずり取り外します。

※再度遊ぶ時は、1に戻ります。

※ブンブンクラシックの戻し方は
かきさんしょう
下記をご参照ください。



もどかた ブンブンクラシックの戻し方

ゆびお
指で押さえながらそくめん
側面パーツを戻します。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。




かどうさせます。

パーツの取り付け方法(パーツが外れてしまった場合…)

けん 剣パーツの取り付け方

※ブンブンクラシックはアタックモード状態です。

やじるし ほうこう とっつけます。



そくめん 側面パーツの取り付け方

※ブンブンクラシックはアタックモード状態です。

やじるし ほうこう とっつけます。



うえみす
【上から見た図】



※図のように先に片側の突起をはめてから取り付けます。


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

ブンブンジャーロボ(別売り)との連動

ブンブンクラシック合体準備

※ブンブンクラシックはアタックモード状態から始めます。

こうぶ へんけい
後部パーツを変形させます。




やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

べつう れんどう ブンブンジャーロボ(別売り)との連動



がったいじゅんぴ ブンブンジャーロボ合体準備

- ※別売りのブンブンジャーロボを使用します。
- ※ブンブンジャーロボが完成した状態で始めます。

ブンブンワゴンの
つめと
爪パーツを閉じます。



ブンブンジャーロボ完成状態



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう
可動させます。

べつう れんどう ブンブンジャーロボ(別売り)との連動

とっつけ ブンブンクラシックの取り付け

こぶしにブンブンクラシックを
とっつけます。



かんせい
完成!!



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

べつう れんどう ブンブンチェンジャー(別売り)との連動



れんどうあそ ブンブンカー連動遊び

①ブンブンチェンジャーのレールに
ブンブンカーをとりつけます。

→ブンブンカーの
なまえ こうかおん な
名前と効果音が鳴り、
LEDが発光します。

②ブンブンチェンジャーの
アクセルペダルをおします。

→個別音声が鳴り、
LEDが発光します。



とはずかた ブンブンカーの取り外し方

ブンブンカーを矢印の方向に
ひぬ
引き抜きます。

→取り外し音が鳴ります。

