



©2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

EXTRA ALCHEMIST DRIVER UNIT


あそびかた の遊び方

セット内容

アルケミストドライバーユニット…1 ハイアルケミストリング本体…1 リングパーツ(小)…1 リングパーツ(大)…1 ライドケミートレカ…5種各1枚


各部名称

【正面】




アルケミストドライバーユニット


【背面】



【天面】



【底面】



ハイアルケミストリング本体



リングパーツ(小)



リングパーツ(大)



※梱包時はハイアルケミストリングにリングパーツ(小)が取り付けられた状態です。

ライドケミートレカ…5種各1枚



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。




使用上の注意


●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚れたり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。

はじめて遊ぶ前に…アルケミストドライバーユニットの絶縁シートの外し方 ※セット内容の状態から始めます。

①アルケミストドライバーユニット底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。
→LEDが発光して「アルケミストドライバー」と鳴ります。



アルケミストドライバーユニットの電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作する場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 アルケミストドライバーユニット底面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とアルケミストドライバーユニットのミソを合わせ、電池ぶたを閉じます。




ハイアルケミストリングのリングパーツの取り外し方/ 取り付け方

取り外し方


※梱包時はハイアルケミストリングにリングパーツ(小)が取り付けられた状態です。

リングパーツ矢印の方向にスライドさせます。



取り付け方

リングパーツを選んで、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。



仮めん 仮めん 仮めん 仮めんライダーマジエード サンユニコーンに変身!

※別売りのガッチャードライバーのレバーをおくまで押し込んで、カードがセットされていない状態で行います。

※DXガッチャードライバーのWEB取説もご覧ください。


※アルケミスドライバーユニットのカバーパーツは閉じている状態で行います。



ガッチャードライバー

※ガッチャードライバー本体が完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

1 アルケミスドライバーユニットをガッチャードライバー本体にセットします。
→「装填音」が鳴ります。



取り付け部

2 アルケミスドライバーの指輪かざし部にハイアルケミスリングを1回かざします。
→LEDが発光して「アルケミスリンク音」と「変身待機音A」が鳴ります。
※図はハイアルケミスリング本体にリングパーツ(小)を取り付けた状態です。




アルケミスリング

指輪かざし部

アルケミスドライバー

3 画像のカードを図の向きに合わせて、アルケミスドライバーのカードスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名音」と「変身待機音A」が鳴ります。



【表面】

UNICON

カードスロット

4 画像のカードを図の向きに合わせて、アルケミスドライバーのカードスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名音」と「変身待機音B」が鳴ります。



【表面】

THE SUN

カードスロット

5 アルケミスドライバーのレバーをひきます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。



プロミネンスホーン


サンユニコーン

レバー

アルケミストドライバーユニットの取り外し方 / 閉じ方

と はす かた 取り外し方

アルケミストドライバーユニット側面の
ベルトロック解除ボタンを押しながら、
ガッチャードドライバー本体から取り外します。
→「着脱音」が鳴ります。



と かた 閉じ方

手でアルケミストドライバーユニットのカバーパーツを閉じます。



仮面ライダーウィンド ブラックバハムートに変身!

※別売りのガッチャードライバーのレバーを奥まで押し込んで、カードがセットされていない状態で行います。


※DXガッチャードライバーのWEB取説もご覧ください。

※アルケミスドライバーユニットのカバーパーツは閉じている状態で行います。



※ガッチャードライバー本体が完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

1 アルケミスドライバーユニットをガッチャードライバー本体にセットします。
→「装填音」が鳴ります。




2 アルケミスドライバーの指輪かざし部にハイアルケミスリングを2回かざします。
→LEDが発光して「アルケミスリンク音」と「変身待機音A」が鳴ります。
※図はハイアルケミスリング本体にリングパーツ(小)を取り付けた状態です。



3 画像のカードを図の向きに合わせて、アルケミスドライバーのカードスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名音」と「変身待機音A」が鳴ります。



4 画像のカードを図の向きに合わせて、アルケミスドライバーのカードスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名音」と「変身待機音C」が鳴ります。



5 アルケミスドライバーのレバーを引きます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。



ひっさつわざあそび 必殺技遊び

へんしんあそびあと おこな
※変身遊びの後にいきます。

へんしんあそびご じょうたい れい せつめい
※仮面ライダーマジェード サンユニコーンへの変身遊び後の状態を例に説明します。

ひっさつわざ 必殺技1

※ハイアルケミストリングをかざしていない状態でレバー操作をした場合、「必殺技待機音」と「必殺技音」は鳴りません。

- 1** アルケミストライバーの指輪かざし部にハイアルケミストリングを1回かざします。
→LEDが発光して「アルケミスリンク音」と「必殺技待機音」が鳴ります。



- 2** レバーを1段階押し込みます。
→LEDが発光して「必殺技待機音」が鳴ります。

※レバーを奥まで押し込むとカードがポップアップするのでご注意ください。



- 3** 左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。



ひっさつわざ
必殺技2

- 1 アルケミストドライバーの指輪かざし部に
ハイアルケミストリングを2回かざします。
→LEDが発光して「ハイアルケミスリンク音」と
「必殺技待機音」が鳴ります。



- 2 レバーを1段階押し込みます。
→LEDが発光して「必殺技待機音」が鳴ります。

※レバーを奥まで押し込むとカードがポップアップするのでご注意ください。



- 3 左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

