



Special Memorize OJAMAJD DOREMI ♪フルールポロン♪

©東映アニメーション

対象年齢15才以上



△注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、ボタン電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ベースメイカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。『電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください』●万一、ボタン電池を飲み込んだときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<使用上の注意> ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音が小さくなったり、LEDの発光が弱くなったり、誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●強く擦るなどすると、塗装部分にキズや剥がれ等が発生する場合があります。取扱いに注意してください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

セット内容と各部名称



●クルールポロン本体…1個 ●魔法玉…28個

裏面



- 認定証… 1個
- 認定玉… 8個

♪ご使用の前に…

電源の入れ方

電源スイッチを○の方にスライドさせて電源を入れてください。

ON → ○に向かって左にずらす
OFF → Xに向かって右にずらす



裏面

ボタン電池の入れ替え方

※電池交換の際には、必ず電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

●電池ぶたを取り外します。

- ①本体裏面の電池ぶたのねじを
⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバーで
矢印の方向に回し、電池ぶたを取り外します。

●ボタン電池を入れます。

- ②古いボタン電池をすべて取り外して、
新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を
⊕⊖に注意してセットします。
- ③電池ぶたの突起と本体のミゾをはめ合わせてから
ねじを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

ボタン電池は上側が
⊕(+)下側が⊖(-)になる
ようにセットします。

LR44 × 3
ボタン電池 (LR44)3個使用(付)

1



裏面



●画像はイメージです。



なりきりモード

魔法のメロディが流れます！

- 1 ボタンを押してLEDの色を選択します。

♪1回押す … ピンク
♪2回押す … オレンジ
♪3回押す … 青



- 2 ①で選択した色が光っている間に回転部分を回すと「魔法のメロディ」が流れます。



- 3 「魔法のメロディ」に続いて流れる効果音中にボタンを押すと、①で選択したLEDの色に光りながら「魔法を放つメロディ」が流れます！



マジカルステージが流れます！

- 1 ボタンを長押しすると、LEDがピンク→オレンジ→青の順に光りながら「マジカルステージ」が流れます。

※「マジカルステージ」の途中でボタンを押すと音が止まります。





魔法玉であそぶモード

魔法玉を本体の穴に入れると劇中同様のメロディが流れます。

- 1 口に魔法玉を押し込んで一つずつ入れてください。



- 2 入れる度に LED がピンク→オレンジ→青に光りながらメロディが流れます。



※魔法玉の取り出し方※

- 1 回転部分の魔法玉と口の位置を合わせてから、排出レバーを矢印の方向に回転させると、口が開きます。



- 2 口が開いたら画像のように口に手を添えて…



- 3 本体を手の方に傾けてゆっくりと魔法玉を取り出してください。



※認定証の遊び方※

- 1 本体下部のフタの縁に指をかけてカバーを取り外してください。



- 2 認定玉を出し入れすることができます。



※中央の棒に認定玉の真ん中の穴を通してください。