



デラックス

DXブンブンレオレスキューの遊び方

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容



ブンブンレオレスキュー…1



はしごパーツ…1



ブンブン消防車…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●転がし走行は平らな面で行ってください。畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。●DXブンブンレオレスキューには対応している商品以外は取り付けしないでください。故障や破損の原因となります。

ブンブン消防車の遊び方

※セット内容の状態から始めます。

転がし走行をすることができます。

※転がし走行は平らな面で行ってください。

畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。



ブンブン消防車の遊び方

※セット内容の状態から始めます。

ブンブン消防車の後部底面のスイッチを
細い棒などで軽く押します。

⇒アタックモードに変形します。



ブンブン消防車の戻し方


前方パーツを戻します。



ブンブントレーラー(別売り)との連動

- ※別売りのDXブンブンジャーロボに付属するブンブントレーラーを使用します。
- ※ブンブントレーラーはゲートモードの状態から始めます。
- ※ブンブン消防車はセット内容の状態から始めます。

- 1** ブンブントレーラーのレールに
ブンブン消防車のレールを合わせて
取り付けます。



- 2** ブンブントレーラーのレール部分を可動させます。
→ブンブン消防車がアタックモードに変形します。

※ブンブントレーラーは、画像の位置を持って遊んでください。
可動部付近を持つと、手や指が挟まれる恐れがあり危険です。



- 3** ブンブントレーラーから
ブンブン消防車を取り外します。

- ※再度遊ぶ時は、**1**に戻ります。
- ※ブンブン消防車の戻し方は
P.2をご参照ください。



ブンブンチェンジャー(別売り)との連動

※別売りのDXブンブンチェンジャーを使用します。

①ブンブンチェンジャーのレールに
ブンブンカーのレールを
合わせて取り付けます。

→ブンブンカーの
名前と効果音が鳴り、
LEDが発光します。


②ブンブンチェンジャーの
アクセルペダルを押します。

→個別音声が鳴り、
LEDが発光します。

【上から見た図】



【下から見た図】



ブンブンカーの取り外し方

ブンブンカーを矢印の方向に
引き抜きます。

→取り外し音が鳴ります。




ブンブンレオレスキューの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

1 ブンブンレオレスキューにはしごパーツを取り付けます。



2 ブンブンレオレスキューのレールにブンブン消防車を取り付けます。




ころ そうこう
転がし走行をすることができます。

※転がし走行は平らな面で行ってください。

たたみ じゅうたん うえ そうこう ばあい
畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。



※ブンブンレオレスキューにブンブン消防車がセット出来ない場合は、
ブンブンレオレスキューのレールの向きが誤っている場合があります。



下記の手順でレールの向きを直してください。

1 ブンブンレオレスキューから
前脚部分を取り外します。



2 ブンブンレオレスキューを
図のように分解します。




3 レールパーツを両サイドから
つまみ外します。



4 レールパーツの向きを反転させて
カチッと鳴るまではめ込みます。

※以降は **2** → **1** の順番でパーツをはめてください。




ブンブンカーシリーズとの連動

※ブンブン消防車を例に説明します。

1 ブンブンレオレスキューのはしごを
図のように上げます。



2 ブンブンレオレスキューの
はしごのレールに
ブンブン消防車を取り付けます。
※はしごを手で抑えながら
ブンブン消防車を
取り付けてください。



3 はしごのスライドスイッチを
可動させます。
※クリック感があるまで
スライドスイッチを
押し込んでください。
⇒はしごが伸び、
ブンブンカーが
アタックモードになります。



※はしごを戻す時はスライドスイッチを
逆方向に可動させます。

4 はしごから
ブンブン消防車を取り外します。




ブンブンレオンへの変形

- ※ブンブンレオレスキューは、はしごパーツを取り付けた状態で始めます。
- ※ブンブン消防車は、アタックモードの状態で行います。

1 ブンブンレオレスキューのはしごを図のように展開します。




2 ブンブン消防車を図のように変形させます。



3 ブンブンレオレスキューの前側のレールにブンブン消防車を取り付けます。



4 ブンブンレオレスキューの後脚部分を図のように変形させます。



5 ブンブンレオレスキューの前脚部分を図のように変形させます。



※元に戻す場合は逆の手順で行います。

ブンブンレオンへのブンブンカーシリーズの取り付け方

まえあし ぶ ぶん うしろあし ぶ ぶん
ブンブンカーシリーズを前脚部分・後脚部分・はしごパーツの
レールに取り付けることができます。



はしごへの取り付け方

※別売りのポンプドージャーを例に説明します。

※ポンプドージャーはアタックモード状態で説明します。


1 はしごを図のように可動させます。



2 はしごのレールにポンプドージャーを取り付けます。



3 はしごを図のように展開させます。



ワンワンナイン へん けいじゆん び
ブンブンジャーロボ119への変形準備



ブンブンジャーロボの準備

※別売りのDXブンブンジャーロボに付属するブンブントレーラーを使用します。

※ブンブントレーラーはブンブンジャーロボの状態から始めます。

1 あたま せなか かどう
頭パーツと背中パーツを可動させます。

【上から見た図】



2 あたま くびもと うし かどう
頭パーツ(首元)を後ろに可動させます。



ブンブンジャーロボ
準備完了!!


ワンワンナイン へん けい
ブンブンジャーロボ119への変形

※ブンブンレスキューははしごパーツを取り付けた状態で始めます。


※ブンブン消防車はアタックモードの状態で行います。

しょう ぼう しゃあたま へん けい
ブンブン消防車頭パーツへの変形


1 しょう ぼう しゃ
ブンブン消防車を
す か どう
図のように可動させます。



2 しょう ぼう しゃ す ぶ ぶん かいてん
ブンブン消防車の図の部分回転させ、
かお だ
顔パーツを出します。



3 しょう ぼう しゃあたま
ブンブン消防車頭パーツを
と っ
ブンブンジャーロボに取り付けます。



ブンブンレオレスキューの合体準備


- 1** ブンブンレオレスキューから
はしごパーツを取り外します。



- 2** ブンブンレオレスキューから
まえあしぶぶん と はず
前脚部分を取り外します。



- 3** ブンブンレオレスキューを
す ぶんかい
図のように分解します。



【下から見た図】




【下から見た図】



※元に戻すときの注意点

まえぶぶん
前部分のレールを
うしろぶぶん
後部分のレールに取り付けます。
※図の向きで行うと取り付けやすいです。

【上から見た図】



【上から見た図】




図を参考に ○ 部分が重なるように
取り付けてください。

※反対側も同様です。



- 4** ブンブンレオレスキューを
す ぶんかい
図のように分解します。


【下から見た図】




あし へんけい がったい
足パーツへの変形 / 合体

※ ③を例に説明します。
※ ①も同様の手順で変形させてください。

1 うしろあし ぶ ぶん す へんけい
後脚部分を図のように変形させます。




2 ぜんぽう 前 方 パーツ を す 図 の よう に 回 転 さ せ ます。




3 ブンブンジャーロボの足の レール部分に取り付けます。

※ ブンブンジャーロボの足のレール部分の向きに注意してください。




3 ぜんぽう 前 方 パーツ を 図 の よう に へんけい 変 形 さ せ ます。




かた へんけい がったい
肩パーツへの変形 / 合体

1 ^{かた ぶ ぶん}ブンブンジャーロボの肩部分に
^{まえあし ぶ ぶん}ブンブンレオレスキューの前脚部分をと
取り付けます。



2 ^{まえあし ぶ ぶん}ブンブンレオレスキューの前脚部分を
可動させます。
※ ^{まえあし}前脚パーツを手で抑えながら
^{か だう}可動させてください。

^{はんたいがわ だうよう}※ 反対側も同様です。




へんけい がったい
はしごパーツの変形 / 合体

1 はしごをこのように可動させます。



2 はしごパーツを取り付けます。



まえ ぶ ぶん がっ たい
前部分の合体

まえ ぶ ぶん と っ
前部分を取り付けます。



うち がわ
【内側】



ブンブンジャーロボ119完成!!

もと もど ば あい ぎゃく てしゆん おこな
※元に戻す場合は逆の手順で行います。

パーツの取り付け方法(パーツが外れてしまった場合…)

はしごパーツ

※難しい場合は、保護者の方が行ってください。

ジョイントパーツの上部を指で抑えながら
矢印の方向に取り付けてください。

