

ガブティボルバー -MEMORIAL EDITION- の遊び方

セット内容



獣電池(ガブティラ
(アニバーサリーVer.))…1



獣電池(ケツアルクロス)…1



獣電池(モサソールス)…1

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●電池(別売り)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故に注意してください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●付属の獣電池は玩具です。思わぬ事故につながる恐れがあるので、他の用途には使用しないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)・－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。


〈使用上の注意〉●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管は避けてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ガブティボルバー-MEMORIAL EDITIONには、対応している獣電池以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。●付属の獣電池は、対応している商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

各部名称


ガブティボルバー -MEMORIAL EDITION-



【正面】 ※口が開いた状態です。



【背面】



獣電池





乾電池の入れ方

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①カバーパーツを取り外します。

②電池ぶたを取り外します。

②-1 ガブティボルバー本体右側面の

電池ぶたのネジを⊕または、

⊖ドライバーで矢印の方向に回し、


②-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。

③乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

④電池ぶたを戻します。

⑤カバーパーツを戻します。



電源の入れ方

※カバーパーツを取り外した状態から始めます。

《キングモード》

※キャラクターのセリフが鳴るモードです。

①本体右側面の電源スイッチを○(ON)にします。

→ガブティボルバー変化音が鳴った後、セリフ「おお!時空を超えて奇跡が起きたのか!」と「アニバーサリー!」が鳴り、目のLEDが光り、《キングモード》で起動します。

※起動音の途中でトリガーを押すと、起動音をスキップできます。

【右側面】



《なりきりモード》

※キャラクターのセリフが鳴らないモードです。

②トリガーを押しながら、

本体右側面の電源スイッチを○(ON)にします。

→目とリボルバーのLEDが光り、ガブティボルバー変化音が鳴った後、セリフ「アニバーサリー!」が鳴り、《なりきりモード》で起動します。

※獣電池を装填した状態で電源を入れると、獣電池を装填していない状態として起動します。

※起動時に挿入されていた獣電池を抜いても、取り外し音は鳴りません。

獣電池の遊び方

ボタンを押します

⇒ボタンを押すたびにプレートが回転し、
チャージ状態とブレイブイン状態が
交互に切り替わります。

獣電池(ガブティラ)を例に説明します。

チャージ状態



ブレイブイン状態



通常攻撃遊び

トリガーを短押しします。

⇒銃撃音が鳴ります。

※(キングモード)の場合、3回に1回
キャラクターのセリフが鳴ります。

※(なりきりモード)ではセリフは鳴りません。

トリガーを長押しします。

⇒「ブレイブイン!」とブレイブイン音声が鳴ります。





BGM遊び


BGMボタンを短押しします。

→短押しするたびに表の順番にBGMが再生されます。

※BGM再生中に再度BGMボタンを短押しすると、
BGMが止まります。

順番	BGM
①	カミツキ・ブレイブ
②	VAMOLA!キョウリュウジャー(インストゥルメンタル) ※1番と2番が交互に鳴ります。
③	Pride and Brave

※③の後は①に戻ります。



セリフ遊び

セリフボタンを短押しするたびに
セリフが鳴ります。

※詳しい内容は右記の
セリフ一覧表をご確認ください。

※(なりきりモード)では
セリフは鳴りません。



順番	セリフ
①	お前もキングなんだろう?それより時空を超える 方法はないか?プリンスがピンチなんだ。
②	会いたかったぜ、プリンス!
③	役立たずの王様たちは、俺がぶつつぶしてやるぜ!はぁ!
④	ブレイブだぜ!やっぱり仲間の絆は最強だな!
⑤	おお!時空を超えて奇跡が起きたのか!
⑥	聞いて驚け!
⑦	牙の勇者!キョウリュウレッド!はっ!
⑧	史上最強のブレイブ!獣電戦隊キョウリュウジャー!
⑨	荒れるぜ〜、止めてみな!
⑩	みんな!来てくれたのか!
⑪	行くぜ、プリンス、ギラ!
⑫	必ずまた会えるさ、だって俺たちは、戦隊だ!

※⑫のセリフのあとは①に戻ります。



取り付けます。



取り外します。



動かします。

変身遊び


待機音設定の切り替え

セリフボタンとBGMボタンを同時押しします。
→同時押しするたびにセリフが鳴り、
待機音設定が表の順番に切り替わります。

順番	待機音設定	セリフ
①	待機音設定：ループ	「バモラ!」
②	待機音設定：1回	「ムーチョ!」

※②の後は①に戻ります。

※起動時は「待機音設定：1回」です。



※下記の獣電池が対応しています。



ガブティラ
(別売り)



パラサガン
(別売り)



ステゴッチ
(別売り)



ザクトル
(別売り)



ドリケラ
(別売り)



プテラゴードン
(別売り)



アンキドン
(別売り)



ブンパッキー
(別売り)



プレズオン
(別売り)



ブラギガス
(別売り)



ガブティラ
(アニバーサリーVer.)

待機音設定：1回の場合

- ①トリガーを長押しします。
→現在のモードに対応したセリフ
「ブレイブイン!」とブレイブイン音声がかかります。
- ②獣電池のボタンを押します。
→ブレイブイン状態に切り替わります。
- ③ガブティボルバーのレバーを下げます。
→口が開き、口開き音がかかります。
- ④獣電池をガブティボルバーの
下側の装填口に装填します。
→装填音がかかります。
- ⑤手で口を閉じます。
→LEDが発光し、セリフ「OH!ヒサシプリンチョ!」と
装填した獣電池を読み上げ、
セリフ「キョウリュウチェンジ!」がかかります。
- ⑥シリンダーを回転させます。
→LEDが発光し、回転音と変身待機音が1回鳴り、
セリフ「ファイヤー!」がかかります。
- ⑦トリガーを短押しします。
→変身音がかかります。

※なりきりモードでは、セリフ「ブレイブイン!」
「キョウリュウチェンジ!」「ファイヤー!」は鳴りません。



【別角度】



装填口



④



※待機音設定：ループの場合は次ページに記載しています。


待機音設定：ループの場合

- ①トリガーを長押しします。
→現在のモードに対応したセリフ
「ブレイブイン!」とブレイブイン音声がかかります。
- ②獣電池のボタンを押します。
→ブレイブイン状態に切り替わります。
- ③ガブティボルバーのレバーを下げます。
→口が開き、口開き音がかかります。
- ④獣電池をガブティボルバーの
下側の装填口に装填します。
→装填音がかかります。
- ⑤手で口を閉じます。
→LEDが発光し、セリフ「OH!ヒサシプリンチョ!」と
装填した獣電池を読み上げ、
セリフ「キョウリュウチェンジ!」がかかります。
- ⑥シリンダーを回転させます。
→LEDが発光し、回転音と
変身待機音が約30秒間鳴ります。
- ⑦トリガーを短押しします。
→セリフ「ファイヤー!」が鳴り、
変身音が鳴ります。

※変身待機音が鳴り終わると、「変身遊び」が終了します。

※なりきりモードでは、セリフ「ブレイブイン!」
「キョウリュウチェンジ!」「ファイヤー!」は鳴りません。


【別角度】



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- ①シリンダーを回転させます。
→LEDが発光し、回転音と必殺技待機音、セリフ「獣電ブレイブフィニッシュ!」が鳴ります。
 - ②トリガーを短押しします。
→LEDが発光し、セリフ「バモラ!ガブティムーチョ!!」と効果音が鳴り、必殺技音が鳴ります。
- ※なりきりモードでは「獣電ブレイブフィニッシュ!」のセリフは鳴りません。



獣電池の取り外し方


- ①ガブティボルバーのレバーを下げ、口を開きます。
→口が開き、口開き音が鳴ります。
 - ②装填口ロック解除ボタンを矢印の方向に下げます。
→取り外し音が鳴り、獣電池が少し飛び出します。
- ※装填口ロック解除ボタンは、
左側が装填口ロック解除ボタン(下)
右側が装填口ロック解除ボタン(上)です。
- ③獣電池を手で取り外します。

装填口ロック解除ボタン(上)



装填口ロック解除ボタン(下)

※獣電池が勢いよく飛び出す可能性があります。必ず本体を上向きにした状態で下アゴを開き、人や物には向けないよう注意してください。



BGM付き変身遊び

※下記の獣電池が対応しています。



ガブティラ
(別売り)



パラサガン
(別売り)



ステゴッチ
(別売り)



ザクトル
(別売り)



ドリケラ
(別売り)



プテラゴードン
(別売り)



アンキドン
(別売り)



ブンパッキー
(別売り)



プレズオン
(別売り)



ブラギガス
(別売り)



ガブティラ
(アニバーサリーVer.)

①BGMボタン長押しします。

→目が1回発光し、
BGM「VAMOLA!キョウリュウジャー!
(Instrumental)」が鳴ります。

②トリガー長押しします。

→「ブレイブイン!」とブレイブイン音声が鳴ります。

③獣電池のボタンを押します。

→ブレイブイン状態に切り替わります。

④ガブティボルバーのレバーを下げます。

→口が開き、口開き音が鳴ります。

⑤獣電池をガブティボルバーの
下側の装填口に装填します。

→装填音が鳴ります。

⑥手で口を閉じます。


→LEDが発光し、
セリフ「OH!ヒサシプリンチョ!」と
装填した獣電池を読み上げ、
セリフ「キョウリュウチェンジ!」が鳴ります。

⑦シリンダーを回転させます。

→LEDが発光し、回転音と変身待機音が1回鳴り、
セリフ「ファイヤー!」が鳴ります。

⑧トリガーを短押しします。

→名乗り音声が鳴ります。



※なりきりモードでは、セリフ「ブレイブイン!」
「キョウリュウチェンジ!」「ファイヤー!」は鳴りません。

【別角度】


装填口




必殺技遊び

※ケツアルクロス獣電池を例に説明します。

- ① 獣電池のボタンを押します。
→ ブレイブイン状態に切り替わります。
- ② ガブティボルバーのレバーを下げます。
→ 口が開き、口開き音が鳴ります。
- ③ 獣電池をガブティボルバーの下側の装填口に装填します。
→ 装填音が鳴ります。
- ④ 手で口を閉じます。
→ LEDが発光し、セリフ「OH!ヒサシプリンチョ!」と装填した獣電池を読み上げます。
- ⑤ シリンダーを回転させます。
→ LEDが発光し、回転音とコンボ必殺待機音が鳴ります。
- ⑥ トリガーを短押しします。
→ セリフ「バモラ!ガブティムーチョ!」が鳴り、装填した獣電池に対応した音声がかかります。




【別角度】



獣電池	セリフ
ケツアルクロス	ケツアルーン! ギューンスパーン!
モサソールス	モサソーン! ギューイーン!

ブレイブイン遊び(ガブティラ以外)

セリフボタンを長押しします。
→セリフ「ブレイブイン!」と、
「汎用ブレイブイン音」が鳴ります。



コンボ変身遊び(アニバーサリーカーニバル)

※下記の獣電池を使用します。




ケツアルクロス





モサソールス

- ① 獣電池のボタンを押します。
→ ブレイブイン状態に切り替わります。
 - ② ガブティボルバーのレバーを下げます。
→ 口が開き、口開き音が鳴ります。
 - ③ 獣電池をガブティボルバーの装填口に装填します。
→ 装填音が鳴ります。
 - ④ 手で口を閉じます。
→ LEDが発光し、セリフ「OH!ゼッコウチョ!」と装填した獣電池を読み上げます。
- ※装填口(上)、装填口(下)の順に読み上げます。
- ⑤ シリンダーを回転させます。
→ LEDが発光し、回転音とコンボ変身待機音が鳴ります。
 - ⑥ トリガーを短押しします。
→ アニバーサリーカーニバル変身音が鳴ります。



【別角度】



コンボ攻撃遊び(アニバーサリーカーニバル)

※コンボ変身遊び(アニバーサリーカーニバル)の後に行います。

トリガーを短押しします。

→1回目:上側に装填した獣電池の攻撃音声
2回目:下側に装填した獣電池の攻撃音声が
鳴ります。

※2回目の後は1回目に戻ります。



獣電池	セリフ
ケツアルクロス	「グューン!スパーン!」+クロスボウ攻撃音
モサソールス	「グューイーン!」+チェーンソー攻撃音

コンボ必殺技遊び(アニバーサリーカーニバル)

※コンボ変身遊び(アニバーサリーカーニバル)の後に行います。

①シリンダーを回転させます。


→LEDが発光し、回転音と必殺技待機音と
セリフ「獣電ブレイブフィニッシュ!」が鳴ります。

②トリガーを短押しします。

→LEDが発光し、回転音、
セリフ「バモラ!ガブティムーチョ!」と
装填した獣電池に対応した必殺技セリフ、
効果音が鳴り、必殺技音が鳴ります。

※必殺技セリフは装填口(上)、装填口(下)の順に鳴ります。

※必殺技セリフの内容は下記表をご確認ください。



獣電池	セリフ
ケツアルクロス	ケツアルーン! グューンスパーン!
モサソールス	モサソーン! グューイーン!

コンボ変身遊び(サンバカーニバル)

※下記の獣電池を使用します。




ステゴッチ(別売り)





ドリケラ(別売り)

- ① 獣電池のボタンを押します。
→ ブレイブイン状態に切り替わります。
- ② ガブティボルバーのレバーを下げます。
→ 口が開き、口開き音が鳴ります。
- ③ 獣電池をガブティボルバーの装填口に装填します。
→ 装填音が鳴ります。
- ④ 手で口を閉じます。
→ LEDが発光し、セリフ「OH!ゼッコウチョ!」と装填した獣電池を読み上げます。
※装填口(上)、装填口(下)の順に読み上げます。
- ⑤ シリンダーを回転させます。
→ LEDが発光し、回転音とコンボ変身待機音が鳴ります。
- ⑥ トリガーを短押しします。
→ サンバカーニバル変身音が鳴ります。



【別角度】



コンボ攻撃遊び(サンバカーニバル)

※コンボ変身遊び(サンバカーニバル)の後に行います。

トリガーを短押しします。

→1回目:上側に装填した獣電池の攻撃音声

2回目:下側に装填した獣電池の攻撃音声が
鳴ります。

※2回目の後は1回目に戻ります。

獣電池	セリフ
ステゴッチ	シールド防御音
ドリケラ	ドリル攻撃音



コンボ必殺技遊び(サンバカーニバル)

※コンボ変身遊び(サンバカーニバル)の後に行います。

①シリンダーを回転させます。

→LEDが発光し、回転音と必殺技待機音と
セリフ「獣電ブレイブフィニッシュ!」が鳴ります。


②トリガーを短押しします。

→LEDが発光し、回転音、
セリフ「バモラ!ガブティムーチョ!」と
装填した獣電池に対応した必殺技セリフ、
効果音が鳴り、必殺技音が鳴ります。

※必殺技セリフは装填口(上)、装填口(下)の順に鳴ります。

※必殺技セリフの内容は下記表をご確認ください。

獣電池	セリフ
ステゴッチ	ゴッチーン
ドリケラ	ドドリーン



コンボ変身遊び(ウエスタンカーニバル)

※下記の獣電池を使用します。




パラサガン(別売り)





ザクトル(別売り)

- ① 獣電池のボタンを押します。
→ ブレイブイン状態に切り替わります。
- ② ガブティボルバーのレバーを下げます。
→ 口が開き、口開き音が鳴ります。
- ③ 獣電池をガブティボルバーの装填口に装填します。
→ 装填音が鳴ります。
- ④ 手で口を閉じます。
→ LEDが発光し、セリフ「OH!ゼッコウチョ!」と装填した獣電池を読み上げます。
※装填口(上)、装填口(下)の順に読み上げます。
- ⑤ シリンダーを回転させます。
→ LEDが発光し、回転音とコンボ変身待機音が鳴ります。
- ⑥ トリガーを短押しします。
→ ウエスタンカーニバル変身音が鳴ります。



【別角度】



コンボ攻撃遊び(ウエスタンカーニバル)

※コンボ変身遊び(ウエスタンカーニバル)の後に行います。

トリガーを短押しします。

→1回目:上側に装填した獣電池の攻撃音声

2回目:下側に装填した獣電池の攻撃音声が
鳴ります。

※2回目の後は1回目に戻ります。

獣電池	セリフ
パラサガン	銃撃音
ザクトル	爪攻撃音



コンボ必殺技遊び(ウエスタンカーニバル)

※コンボ変身遊び(ウエスタンカーニバル)の後に行います。

①シリンダーを回転させます。

→LEDが発光し、回転音と必殺技待機音と
セリフ「獣電ブレイブフィニッシュ!」が鳴ります。


②トリガーを短押しします。

→LEDが発光し、回転音、
セリフ「バモラ!ガブティムーチョ!」と
装填した獣電池に対応した必殺技セリフ、
効果音が鳴り、必殺技音が鳴ります。

※必殺技セリフは装填口(上)、装填口(下)の順に鳴ります。

※必殺技セリフの内容はP21の表をご確認ください。

獣電池	セリフ
パラサガン	ガガン
ザクトル	ザクーン



コンボ変身遊び(マッちょカーニバル)

※下記の獣電池を使用します。




アンキドン(別売り)





ドリケラ(別売り)

- ① 獣電池のボタンを押します。
→ ブレイブイン状態に切り替わります。
- ② ガブティボルバーのレバーを下げます。
→ 口が開き、口開き音が鳴ります。
- ③ 獣電池をガブティボルバーの装填口に装填します。
→ 装填音が鳴ります。
- ④ 手で口を閉じます。
→ LEDが発光し、セリフ「OH!ゼッコウチョ!」と装填した獣電池を読み上げます。
※装填口(上)、装填口(下)の順に読み上げます。
- ⑤ シリンダーを回転させます。
→ LEDが発光し、回転音とコンボ変身待機音が鳴ります。
- ⑥ トリガーを短押しします。
→ マッちょカーニバル変身音が鳴ります。



【別角度】



コンボ攻撃遊び(マッちょカーニバル)

※コンボ変身遊び(マッちょカーニバル)の後に行います。

トリガーを短押しします。

→1回目:上側に装填した獣電池の攻撃音声

2回目:下側に装填した獣電池の攻撃音声が
鳴ります。

※2回目の後は1回目に戻ります。

獣電池	セリフ
アンキドン	ハンマー攻撃音
ドリケラ	ドリル攻撃音



コンボ必殺技遊び(マッちょカーニバル)

※コンボ変身遊び(マッちょカーニバル)の後に行います。

①シリンダーを回転させます。

→LEDが発光し、回転音と必殺技待機音と
セリフ「獣電ブレイブフィニッシュ!」が鳴ります。


②トリガーを短押しします。

→LEDが発光し、回転音、
セリフ「バモラ!ガブティムーチョ!」と
装填した獣電池に対応した必殺技セリフ、
効果音が鳴り、必殺技音が鳴ります。

※必殺技セリフは装填口(上)、装填口(下)の順に鳴ります。

※必殺技セリフの内容は下記表をご確認ください。

獣電池	セリフ
アンキドン	ドゴーン
ドリケラ	ドドリーン



コンボ変身遊び(カンフーカーニバル)

※下記の獣電池を使用します。




アンキドン(別売り)





ブンパッキー(別売り)

- ① 獣電池のボタンを押します。
→ ブレイブイン状態に切り替わります。
- ② ガブティボルバーのレバーを下げます。
→ 口が開き、口開き音が鳴ります。
- ③ 獣電池をガブティボルバーの装填口に装填します。
→ 装填音が鳴ります。
- ④ 手で口を閉じます。
→ LEDが発光し、セリフ「OH!ゼッコウチョ!」と装填した獣電池を読み上げます。
※装填口(上)、装填口(下)の順に読み上げます。
- ⑤ シリンダーを回転させます。
→ LEDが発光し、回転音とコンボ変身待機音が鳴ります。
- ⑥ トリガーを短押しします。
→ カンフーカーニバル変身音が鳴ります。



【別角度】



コンボ攻撃遊び(カンフーカーニバル)

※コンボ変身遊び(カンフーカーニバル)の後に行います。

トリガーを短押しします。

→1回目:上側に装填した獣電池の攻撃音声

2回目:下側に装填した獣電池の攻撃音声が
鳴ります。

※2回目の後は1回目に戻ります。

獣電池	セリフ
アンキドン	ハンマー攻撃音
ブンパッキー	鉄球を回す音



コンボ必殺技遊び(カンフーカーニバル)

※コンボ変身遊び(カンフーカーニバル)の後に行います。

①シリンダーを回転させます。

→LEDが発光し、回転音と必殺技待機音と
セリフ「獣電ブレイブフィニッシュ!」が鳴ります。


②トリガーを短押しします。

→LEDが発光し、回転音、
セリフ「バモラ!ガブティムーチョ!」と
装填した獣電池に対応した必殺技セリフ、
効果音が鳴り、必殺技音が鳴ります。

※必殺技セリフは装填口(上)、装填口(下)の順に鳴ります。

※必殺技セリフの内容は下記表をご確認ください。

獣電池	セリフ
アンキドン	ドゴーン
ブンパッキー	ブンブーン



超必殺技遊び

※P11～P20でコンボが成立しない獣電池の組み合わせの場合に遊べます。

- ※上下のスロットに獣電池が装填されていない状態を例に説明します。
 ※既に獣電池が上下いずれかのスロットに挿入されている状態から始めた場合も、空いている装填口に獣電池を挿入すれば遊ぶことができます。
 ※獣電池はブレイブイン状態で行います。

※下記の獣電池を使用します。




ステゴッチ(別売り)

ガブティラ
(アニバーサリーVer.)

【別角度】


装填口



- ① 獣電池をガブティボルバーの上下の装填口に装填します。
→装填音が鳴ります。
- ② 手で口を閉じます。
→レバーが上がり、LEDが発光し、セリフ「OH!ヒサシプリンチョ!」と装填した獣電池を読み上げます。
※装填口(下)、装填口(上)の順に読み上げます。
- ③ シリンダーを回転させます。
→LEDが発光し、必殺待機音と、セリフ「獣電ブレイブフィニッシュ!」が鳴ります。
※なりきりモードでは「獣電ブレイブフィニッシュ!」のセリフは鳴りません。
- ④ トリガーを短押しします。
→LEDが発光し、回転音、セリフ「バモラ!ガブティムーチョ!」と装填した獣電池に対応した必殺技セリフ、効果音が鳴り、必殺技音が鳴ります。
※必殺技セリフは装填口(下)、装填口(上)の順に鳴ります。
※必殺技セリフの内容は下記表をご確認ください。
※再度超必殺技遊びを行いたい場合は、③から行います。



獣電池	必殺技セリフ
ガブティラ	ガブーン
バラサガン	ガガン
ステゴッチ	ゴッチーン
ザクトル	ザクーン
ドリケラ	ドドリン
プテラゴードン	ドドーン
アンキドン)	ドゴーン
ブンパッキー	ブンブーン
プレズオン)	ズオーン
ブラギガス	ギガガガン





キングガブルキャノンへの合体

- ※セット内容の状態から始めます。
- ※別売りのキングガブリカリバー-MEMORIAL EDITION-を使用します。
- ※キングガブリカリバー、もしくはガブリカリバーの着脱を行った際に、ガブティボルバーに塗装の擦れやはがれが起こる恐れがあります。予めご了承ください。

キングガブリカリバー-MEMORIAL EDITION-の合体準備

グリップロック解除ボタン

- ①グリップロック解除ボタンを押しながら図のように変形します。
- ②合体用差し替え刃パーツを矢印の方向に取り付けます。



合体用差し替え刃パーツ

【拡大図】



※スリットを合わせて取り付けます。



※取り外す場合は②の矢印の逆方向に取り外します。

ガブティボルバー-MEMORIAL EDITION-の合体準備

レバーを下げます。
→口が開き、口開き音が鳴ります。



ガブティボルバー-MEMORIAL EDITION-

合体方法

ガブティボルバーのレール部分に
キングガブリカリバーの窪みに
スライドさせ取り付けます。
→合体音が鳴ります。

【別角度】



キングガブルキャノン
完成!!

※キングガブルキャノンが完成した状態で起動すると、
単品で起動された状態ではなく、合体状態で起動されます。

キングガブルキャノンの遊び方

※キングガブルキャノンが完成した状態で行います。

剣撃遊び

- ①合体用差し替え刃パーツを矢印の方向に動かします。



- ②トリガーを短押しします。


→剣撃音が鳴ります。

※(キングモード)の場合、3回に1回キャラクターのセリフが鳴ります。



銃撃遊び

- ①合体用差し替え刃パーツを矢印の方向に動かします。



- ②トリガーを長押しします。

→長押ししている間、強化連射音が鳴ります。

- ③トリガーを離します。


→決め音が鳴ります。



キングガブルキャノンの遊び方


強銃撃遊び

- ①ポンプを前後に動かします。
→ポンプ音と合体必殺待機音が
鳴ります。
- ②トリガーを短押しします。
→セリフ
「バモラ!ガブティフィニッシュ!」と
必殺銃撃音が鳴ります。



キングガブルキャノンの合体解除の仕方

- ガブティボルバー底面の
合体ロック解除ボタンを押しながら、
矢印の方向にキングガブリカリバーを取り外します。
→合体解除音が鳴ります。



【底面】

合体ロック解除ボタン

合体ロック解除ボタン