

キングガブリカリバー -MEMORIAL EDITION- の遊び方

セット内容



キングガブリカリバー -MEMORIAL EDITION-…1



通常刃パーツ…1



合体用差し替え刃パーツ…1



獣電池ゴッドクワガタ
(重塗装Ver.)…1



獣電池ゴッドクワガタ
(エンプティVer.)…1

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●ボタン電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故に注意してください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●付属の獣電池は玩具です。思わぬ事故につながる恐れがあるので、他の用途には使用しないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管は避けてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●キングガブリカリバー-MEMORIAL EDITION-には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。●付属の獣電池は、対応している商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。




注意

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。



振り回さない!!



落とさない!!

本製品は精密機器のため、高所から落とさないようご注意ください。



各部名称

キングガブリカリバー -MEMORIAL EDITION-

【正面】



【背面】



通常刃パーツ



獣電池






通常刃パーツの取り付け方 / 取り外し方


取り付け方

通常刃パーツをキングガブリカリバーにまっすぐ取り付けます。



取り外し方


通常刃パーツの天面にあるロック解除ボタンを押しながら矢印の方向に取り外します。



電池の入れ方

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①カバーパーツを取り外します。
- ②電池ぶたを取り外します。
 - ②-1 キングガブリカリバー背面の電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
 - ②-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。
- ③ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ④電池ぶたを戻します。
- ⑤カバーパーツを戻します。



電源の入れ方 / モード切り替え

※カバーパーツを
取り外した状態から始めます。


プリンスモード

本体背面の電源スイッチを○(ON)にします。

→起動音とセリフ

「挟撃の勇者!キングキョウリュウレッド!」が鳴ります。

【背面】




ギラモード

トリガーを押しながら、

本体背面の電源スイッチを○(ON)にします。

→起動音とセリフ「俺様は邪悪の王だ!」が鳴ります。

【背面】




なりきりモード

ポンプを引ながら、

本体背面の電源スイッチを○(ON)にします。

→起動音が鳴ります。

【背面】





取り付けます。



取り外します。



動かします。

プリンスモードの遊び方

状態の切り替え方【プリンスモード】

このモードではトリガーの長押しで、2つの状態を切り替えて遊びます。



セリフ状態

→効果音とセリフ「ブレイブイン!」が鳴り、セリフ状態に切り替わります。

トリガー長押し

剣撃状態

→剣撃音が鳴り、剣撃状態に切り替わります。

剣撃状態の遊び方【プリンスモード】

口が閉じた状態で、トリガーを短押しします。
→トリガーを短押しするたびに、剣撃音が鳴ります。
※3回に1回セリフが鳴ります。



セリフ状態の遊び方【プリンスモード】

口が閉じた状態で、トリガーを短押しします。
→トリガーを短押しするたびに、下記表の順にセリフが鳴ります。



順番	セリフ
1	俺に任せろおおお! ちえすとおおおお!
2	ブレイブだぜ～
3	こいつらの命が惜しければ俺様と決闘しろ!→受けて立つ!
4	そうか、剣は大切な相棒!俺はキングになる男、この星のみんなを守るために!
5	これは…!(ゴッドクワガタ獣電池覚醒音)→クワゴンが認めたんだ。 同じ守護神ならシュゴッドの力も宿せると思って
6	聞いて驚け!
7	挟撃の勇者、キングキョウリュウレッド!
8	史上最強のブレイブ!獣電戦隊、キョウリュウジャー!
9	荒れまくるぜ～、止めてみな!
10	その身で味わえ!これが王の!キングの!チキューの力だ!(ギラプリンス2人)
11	プリンスは愛称。俺の名前は桐生ダイゴロウだ!
12	何があろうと地球は守る。俺は…この星のキングだ!

※12の後は1に戻ります。

変身遊び【プリンスモード】

※ 獣電池の認識はしません。

待機音設定の切り替え


口を開けた状態でポンプを引く。

→ ポンプを引くたびにセリフが鳴り、
待機音設定が表の順番に切り替わります。

順番	待機音設定	セリフ
①	待機音設定: ループ	「バモラ!」
②	待機音設定: 1回	「ムーチョ!」

※ ②の後は①に戻ります。

※ 起動時は「待機音設定: 1回」です。



待機音設定: 1回の場合

① 獣電池のボタンを押します。

→ プレイブイン状態に切り替わります。

② 口を開きます。

→ 口開き音が鳴ります。

③ 獣電池をキングガブリカリバーの
装填口に装填します。

→ 装填音が鳴り、
セリフ「キョウリュウチェンジ」が鳴ります。

④ 手で口を閉じます。

→ LEDが発光し、セリフ「ガ布林チョ!」が鳴り、
変身待機音が鳴ります。

⑤ ポンプを引く、またはトリガー長押しします。

→ 変身音とセリフ「ファイヤー!」「聞いて驚け!」
「挟撃の勇者! キングキョウリュウレッド!」
「荒れまくるぜ〜、止めてみな!」が鳴ります。



【別角度】



待機音設定：ループの場合

- ① 獣電池のボタンを押します。
→ プレイブイン状態に切り替わります。
- ② 口を開きます。
→ 口開き音が鳴ります。
- ③ 獣電池をキングガブリカリバーの装填口に装填します。
→ 装填音が鳴り、セリフ「キョウリュウチェンジ」が鳴ります。
- ④ 手で口を閉じます。
→ LEDが発光し、セリフ「ガ布林チョ!」が鳴り、変身待機音が約30秒間鳴ります。
- ⑤ ポンプを引く、またはトリガー長押しします。
→ 変身音とセリフ「ファイヤー!」「聞いて驚け!」「挟撃の勇者! キングキョウリュウレッド!」「荒れまくるぜ〜、止めてみな!」が鳴ります。



【別角度】




装填口



必殺技遊び【プリンスモード】

※口を閉じた状態で行います。


- ①ポンプを短く引きます。(1回目)
→ポンプ引き音Aと必殺技待機音Aが鳴ります。
 - ②再度ポンプ引きます。(2回目)
→ポンプ引き音Bと必殺技待機音Bが鳴ります。
 - ③再度ポンプを引きます。(3回目)
→ポンプ引き音Cと必殺技待機音Cが鳴ります。
 - ④トリガーを押します。
→必殺技音とセリフ「キングバモラムーチョ!」
「おりゃあー!」が鳴ります。
- ※①②の間にトリガーを押しても、
必殺技音とセリフ「キングバモラムーチョ!」
「おりゃあー!」が鳴ります。



ロボ召喚遊び【プリンスモード】

※口を閉じた状態で行います。

- ①ポンプを長く引きます。(1回目)
→ポンプ引き音とセリフ「ガブティラ!」
「ガブティラ、カミツキ合体だ!」+ホイッスル
合体待機音Aが鳴ります。
 - ②再度ポンプ引きます。(2回目)
→ポンプ引き音とセリフ「ガ布林チョ!ステゴッチ!」
合体待機音Aが鳴ります。
 - ③再度ポンプを引きます。(3回目)
→ポンプ引き音とセリフ「ガ布林チョ!ドリケラ!」
合体待機音Bが鳴ります。
 - ④トリガーを押します。
→キョウリュウジン合体完成音と合体締め音+
セリフ「完成!キョウリュウジン!」が鳴ります。
- ※①②の間にトリガーを押しても、
キョウリュウジン合体完成音と合体締め音+
セリフ「完成!キョウリュウジン!」が鳴ります。





取り付けます。



取り外します。



動かします。


ギラモードの遊び方

変身遊び【ギラモード】

※ギラモードで「変身遊び」を行った場合の遊び方はなりきりモードと同じになります。P.13をご覧ください。

状態の切り替え方【ギラモード】

このモードではトリガーの長押しで、2つの状態を切り替えて遊びます。



セリフ状態

→効果音とセリフ「俺様は邪悪の王だ!」が鳴り、セリフ状態に切り替わります。

トリガー長押し

剣撃状態

→剣撃音が鳴り、剣撃状態に切り替わります。


剣撃状態の遊び方【ギラモード】

口が閉じた状態で、トリガーを短押しします。
→トリガーを短押しするたびに、剣撃音が鳴ります。
※3回に1回セリフが鳴ります。



セリフ状態の遊び方【ギラモード】

口が閉じた状態で、トリガーを短押しします。
→トリガーを短押しするたびに、下記表の順にセリフが鳴ります。



順番	セリフ
1	ナーハハハハハ!俺様がニホンを支配する!
2	俺様はこの国を手に入れるためにやってきた邪悪の王だ!
3	こいつらの命が惜しければ俺様と決闘しろ!→受けて立つ!
4	邪悪の王には褒め言葉よ、雑魚以下だな。
5	クワゴンが認めたんだ。同じ守護神ならシュゴッドの力も宿せると思って。
6	その身で味わえ!これが王の!キングの!チキューの力だ!


※6の後は1に戻ります。



必殺技遊び【ギラモード】

※口を閉じた状態で行います。


- ①ポンプを短く引きます。(1回目)
→ポンプ引き音Aと必殺技待機音Aが鳴ります。
 - ②再度ポンプ引きます。(2回目)
→ポンプ引き音Bと必殺技待機音Bが鳴ります。
 - ③再度ポンプを引きます。(3回目)
→ポンプ引き音Cと必殺技待機音Cが鳴ります。
 - ④トリガーを押します。
→必殺技音とセリフ「キングバモラムーチョ!」
「はあっ、はあ!」が鳴ります。
- ※①②の間にトリガーを押しても、
必殺技音とセリフ「キングバモラムーチョ!」
「はあっ、はあ!」が鳴ります。



ロボ召喚遊び【ギラモード】

※口を閉じた状態で行います。

- ポンプを長く引きます。
- ポンプ引き音とセリフ「ガブティラ!」
「降臨せよ…キングキョウリュウジン!」
キングキョウリュウジン合体音が鳴ります。






なりきりモードの遊び方

ブレイブイン効果音遊び【なりきりモード】

口が閉じた状態で、トリガーを長押しします。
→ブレイブイン効果音が鳴ります。



剣撃音遊び【なりきりモード】

口が閉じた状態で、トリガーを短押しします。
→剣撃音が鳴ります。



変身遊び【なりきりモード】

※ 獣電池の認識はしません。

待機音設定の切り替え

口を開けた状態でポンプを引く。

→ ポンプを引くたびにセリフが鳴り、
待機音設定が表の順番に切り替わります。

順番	待機音設定	セリフ
①	待機音設定：ループ	「バモラ!」
②	待機音設定：1回	「ムーチョ!」

※ ②の後は①に戻ります。

※ 起動時は「待機音設定：1回」です。



待機音設定：1回の場合

① 獣電池のボタンを押します。

→ プレイブイン状態に切り替わります。

② 口を開きます。

→ 口開き音が鳴ります。

③ 獣電池をキングガブリカリバーの
装填口に装填します。

→ 装填音が鳴ります。

④ 手で口を閉じます。

→ LEDが発光し、セリフ「ガ布林チョ!」が鳴り、
変身待機音が鳴ります。

⑤ ポンプを引く、またはトリガー長押しします。

→ 変身音が鳴ります。



【別角度】



待機音設定:ループの場合

- ① 獣電池のボタンを押します。
→ プレイブイン状態に切り替わります。
- ② 口を開きます。
→ 口開き音が鳴ります。
- ③ 獣電池をキングガブリカリバーの装填口に装填します。
→ 装填音が鳴ります。
- ④ 手で口を閉じます。
→ LEDが発光し、セリフ「ガ布林チョ!」が鳴り、変身待機音が約30秒間鳴ります。
- ⑤ ポンプを引く、またはトリガー長押しします。
→ 変身音が鳴ります。




【別角度】



必殺技遊び【なりきりモード】

※口を閉じた状態で行います。

- ①ポンプを短く引きます。(1回目)
→ポンプ引き音Aと必殺技待機音Aが鳴ります。
- ②再度ポンプ引きます。(2回目)
→ポンプ引き音Bと必殺技待機音Bが鳴ります。
- ③再度ポンプを引きます。(3回目)
→ポンプ引き音Cと必殺技待機音Cが鳴ります。
- ④トリガーを押します。
→必殺技音が鳴ります。



ロボ召喚遊び【キョウリュウジン】

※口を閉じた状態で行います。

- ①ポンプを長く引きます。(1回目)
→ポンプ引き音とセリフ「ガブティラ!」
合体待機音Aが鳴ります。
 - ②再度ポンプ引きます。(2回目)
→ポンプ引き音と
セリフ「ガ布林チョ!ステゴッチ!」
合体待機音Aが鳴ります。
 - ③再度ポンプを引きます。(3回目)
→ポンプ引き音と
セリフ「ガ布林チョ!ドリケラ!」
合体待機音Bが鳴ります。
 - ④トリガーを押します。
→キョウリュウジン合体完成音が鳴ります。
- ※①②の間にトリガーを押しても、
キョウリュウジン合体完成音が鳴ります。



ロボ召喚遊び【キングキョウリュウジン】

※口を閉じた状態で行います。

※ロボ召喚遊び【キョウリュウジン】の後に行います。

- ポンプを長く引きます。
→ポンプ引き音とキングキョウリュウジン合体型音が鳴ります。



※この遊びの後、再度ポンプを長く引くと、
ロボ召喚遊び【キョウリュウジン】に戻ります。



キングガブルキャノンへの合体

- ※セット内容の状態から始めます。
- ※別売りのガブティボルバー -MEMORIAL EDITION-を使用します。
- ※キングガブリカリバー、もしくはガブリカリバーの着脱を行った際に、ガブティボルバーに塗装の擦れやはがれが起こる恐れがあります。予めご了承ください。

キングガブリカリバー-MEMORIAL EDITION-の合体準備

グリップロック解除ボタン

- ①グリップロック解除ボタンを押しながら図のように変形します。
- ②合体用差し替え刃パーツを矢印の方向に取り付けます。



合体用差し替え刃パーツ

【拡大図】



スリット

※スリットを合わせて取り付けます。



※取り外す場合は②の矢印の逆方向に取り外します。

ガブティボルバー-MEMORIAL EDITION-の合体準備

レバーを下げます。
→口が開き、口開き音が鳴ります。




ガブティボルバー-MEMORIAL EDITION-

合体方法

ガブティボルバーのレール部分に
キングガブリカリバーの窪みに
スライドさせ取り付けます。
→合体音が鳴ります。

【別角度】



キングガブルキャノン
完成!!

※キングガブルキャノンが完成した状態で起動すると、
単品で起動された状態ではなく、合体状態で起動されます。

キングガブルキャノンの遊び方


※キングガブルキャノンが完成した状態で行います。

剣撃遊び

- ①合体用差し替え刃パーツを矢印の方向に動かします。




- ②トリガーを短押しします。
→剣撃音が鳴ります。
※《キングモード》の場合、3回に1回キャラクターのセリフが鳴ります。



銃撃遊び

- ①合体用差し替え刃パーツを矢印の方向に動かします。





- ②トリガーを長押しします。
→長押ししている間、強化連射音が鳴ります。
③トリガーを離します。
→決め音が鳴ります。



キングガブルキャノンの遊び方


強銃撃遊び

- ①ポンプを前後に動かします。
→ポンプ音と合体必殺待機音が
鳴ります。
- ②トリガーを短押しします。
→セリフ
「バモラ!ガブティフィニッシュ!」と
必殺銃撃音が鳴ります。



キングガブルキャノンの合体解除の仕方

ガブティボルバー底面の
合体ロック解除ボタンを押しながら、
矢印の方向にキングガブリカリバーを取り外します。
→合体解除音が鳴ります。



【底面】

合体ロック解除ボタン

合体ロック解除ボタン