

神風怪盗ジャンヌ


©種村有菜／集英社・東映アニメーション

神風怪盗ジャンヌ ロザリオラピュセルコレクション

の遊び方

セット内容

●ロザリオラピュセル…1



●リボン…1



●チェス…1



●予告状…1



【裏】

●封印ピン…1



●画像はイメージです。 ●取扱説明書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。



●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●小さな部品、ボタン電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●封印ピンは、人や動物などに向けて、絶対に投げたりしないでください。思わぬ怪我の恐れがあります。●リボンを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉

●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落したりすると破損する恐れがあります。●セットされている電池はテスト用です。LEDの発光が弱くなったり、誤作動する場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●強く擦るなどすると、塗装部分にキズや剥がれ等が発生する場合があります。取扱いに注意してください。

各部名称

●ロザリオラピュセル




初めて遊ぶ前に…ロザリオラピュセルの絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。

ロザリオラピュセル背面から出ている
絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
→LEDが発光します。
※約15秒間発光・点滅します。

【背面】



ボタン電池の交換

※長時間遊ばない場合は必ず電池を取り外してください。

※LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、
すべて新しい電池に交換してください。

①カバーパーツを取り外します。

ロザリオラピュセル背面のカバーパーツの
窪みに指をかけて取り外します。

②電池ぶたを取り外します。

②-1 電池ぶたのネジを \oplus または、
 \ominus ドライバーで矢印の方向に回し、
②-2 電池ぶたを取り外します。

③ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個
(LR44・別売り)を $\oplus\ominus$ に注意してセットします。


④電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起 \blacktriangleleft と本体のミゾ \blacktriangleright を合わせ、
電池ぶたの②-1と逆方向に回して閉じます。

⑤カバーパーツを戻します。

【別角度】
窪み カバーパーツ

【背面】



ロザリオラピュセルの遊び方

ロザリオラピュセルのボタンを押します。

→LEDが発光します。

※約15秒間発光・点滅します。

