

セット内容



⚠ 注意


ご購入のお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ベルトをきつく締め過ぎると、うっ血の恐れがありますので注意してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておく、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●バンドを長時間装着していると、汗などでかぶれたりかゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をお止めください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品はウルトラレプリカ メビウスブレス-ULTRA BROTHERS EDITION-対応です。故障の原因になりますので、対応商品以外をセットしないでください。●ベルトを長時間装着したり汗をかいたときなど、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をおやめください。

各部名称

〈ナイトブレス本体〉




〈ナイトブレード本体〉



初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方


- ① ナイトブレード本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



- ② リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



- ③ 電池ふたカバーを矢印の方向に真っすぐ取り付けてください。



電池の入れ方

※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

※ボタンを押した際に同じ音を繰り返すなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

単4 × 2

単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。


②電池を入れます。

単4乾電池2本(別売りの)⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを

①-1と逆方向に回して閉じます。



ボタン電池の交換

※ボタンを押した際に同じ音しか鳴らない場合や、異なる音声が鳴るなど誤動作が起きた場合、LEDの発光が弱くなった場合は、全て新しい電池に交換してください。

LR44 × 3

ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です。

①電池ぶたカバーを取り外します。

電池ぶたカバーを矢印の方向に垂直に外します。

②電池ぶたを取り外します。

②-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

②-2 電池ぶたを取り外します。

③電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を


⊕⊖に注意してセットします。

④電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを


②-1と逆方向に回して閉じます。

⑤電池ぶたカバーを戻します。



交換パーツの取り付け方

交換パーツ(左・右)を取り付けます。




●図のようになります。

ナイトブレードの装填の仕方

矢印の向きでナイトブレード本体をナイトプレス本体に最後まで真っ直ぐに差し込んでください。

※引き抜く時も同様に真っすぐ引き抜いてください。


スレや故障の原因となります。



ベルトの通し方

- ①ナイトプレス本体のベルトループ(A)にベルトの面ファスナー(フック)側を、ベルトループ(B)にベルトの面ファスナー(ループ)側を取り付けます。

※必ず手に持ってベルトを通してください。




- ②ベルトを右腕に巻き付けます。

※本体をテーブルなど固い台に置かないようにしてください。

ひび割れやキズの原因となります。

※ベルトは以下の幅まで対応しています。

手首周り: 約150mm~約200mm(面ファスナーで調整可能)




完成!!


台座の組み立て方 / 台座への置き方

台座の組み立て方

①専用台座パーツAと専用台座パーツBを組み合わせます。



② ①で組み立てたパーツと専用台座パーツCを組み合わせます。



台座への置き方

ナイトプレス本体を専用台座に置きます。
※ベルトは背面に通します。






完成!!



ナイトブレスの電源の入れ方とモード選択

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。

- 電源を入れると起動音が鳴ります。
- 電源を入れる時の操作によって、モードが切り替わります。モードは3つあります。

操作	起動状態	音声
電源スイッチをONにします。 	起動状態 A 「TVモード」 (本編シリーズを再現したモード)	ナイトブレス出現音
効果音ボタンを押しながら 電源スイッチをONにします。 	起動状態 B 「ボーナスモード」 (TV本編シリーズ以降の客演作品などを再現したモード)	「アープよ...!」
セリフBGMボタンを押しながら 電源スイッチをONにします。 	起動状態 C 「シンプルモード」 (変身音を簡単に鳴らせるモード)	腕を振る音 + ナイトブレス出現音

変身遊び


※本項では変身遊びの基本操作を説明しています。ナイトブレスには起動状態ごとに異なる変身パターンを内蔵しているため、各起動状態、変身パターンの詳細はP.13以降を参照してください。

※説明ではベルトを省略しています。

基本の遊び方①

※ナイトブレードを取り外した状態で操作します。

- ①効果音ボタンを長押しします。
→変身パターンを切り替えます。
 - ②効果音ボタンを短押しします。
→パターンに応じた効果音が鳴り、
振動センサーが待機状態になります。
振動センサーは腕に付けた状態で勢いよく振ることで
操作することができます。
 - ③パターンに応じてナイトブレードの装填や、
腕を振って振動センサーを反応させることで変身音が鳴ります。
- ※誤作動防止のため、振動センサーはOFFになっています。
各パターンで効果音ボタンを短押しすることで反応するようになります。





効果音ボタン

腕を振り上げるときは…

図のように真横方向に勢いよく振ってください。

※誤作動防止のため、振る強さが弱いと反応しない場合があります。

反応しない場合は強く振るようにしてください。



※変身音を鳴らすと、モードが「変身状態」に切り替わります。

※状態C「シンプルモード」はP.17をご参照ください。

基本の遊び方②(BGM遊び)

セリフBGMボタンを長押しすることで、BGMを順番に再生・停止します。
音声の内容は下記表を参照してください。

〈BGM予約遊び〉


効果音ボタンとセリフBGMボタンを同時に長押しすることで
予約音が鳴り、BGM再生予約状態となります。

固有予約BGMがあるパターンでBGM停止中に操作することで
パターン固有のBGMが予約されます。

→その状態で変身遊びをすると変身音が鳴る際に、
対応するBGMが再生されます。

※BGM予約遊びは起動状態Aのみで行えます。

※一部例外としてBGM予約遊びができないパターンもあります。



BGMリスト

曲順	タイトル
1曲目	Radiance～ウルトラマンヒカリのテーマ～(Instrumental)
2曲目	誓いを君に
3曲目	Radiance～ウルトラマンヒカリのテーマ～
4曲目	復讐の鎧

※4曲目の次に操作すると1曲目に戻ります。


基本の遊び方③(セリフ遊び)

セリフBGMボタンを短押しします。

→セリフを順番に再生します。

※音声の内容は表を参照してください。

※起動状態によって、セリフリストが変わります。



TVモード セリフリスト

順番	音声内容
1	どけ!そいつは俺が倒す!
2	だから何だ。今こいつを倒さねばもっと多くの犠牲が出る。
3	数えきれない命が、食い尽くされるぞ!
4	ゆけ!私の命はまもなく消える…
5	ボガールの爆発を見届け、復讐を果たす…!(ボガールの鳴き声)
6	はあっ…(力が尽きる音)
7	その…必要はない…!
8	ボガールを滅ぼした今…俺に生きている意味はない…
9	ゾフィー…!
10	ボガール亡き今も、怪獣が現れ続けている…
11	放ってはおけない…頼む…!
12	お前の挑戦、受けてやろう。
13	黙って見ている。
14	お前に勝ったのは、俺ではない。
15	お前の刀は、俺と戦う前…既に折れていた。
16	こいつは常に何かを守るために戦っている。
17	だから強い。
18	ザムシャー、お前にわかるか?
19	大切なもの…
20	愛するもの…
21	(ナイトプレスを渡す音)
22	来るべき戦いの時、必ず必要になる。
23	お前に会えてよかった。
24	でなければ、ウルトラマンとしての俺はない。
25	(飛び去る音)
26	追い詰めたぞ!ババルウ星人!
27	これは、自業自得なんだ。
28	(メビウスからナイトプレスを受け取る音)
29	気持ちは嬉しいが、俺は自力でここを出るつもりはない。
30	今逃げ出せば、余計信頼を失うだけだ。
31	それに、これは俺一人の問題ではない。
32	これから先の未来、俺と同じ青い身体の同胞たちが地球を訪れ、人々のために戦う日が来るかもしれない。
33	しかし、彼らがその青さゆえに、人間たちの信頼を得られず、ウルトラマンと認められないとしたら、それは俺の責任だ。
34	彼らのためにも、俺は必ず、人々の信頼を勝ち取ってみせる。
35	待て!この戦いは、俺が決着をつける!
36	俺はもう…一人ではない…!
37	はあ…っ!
38	この星では、貴様の好きにはさせない!!
39	ザムシャー!!
40	よくもザムシャーを…!
41	惑星アープよ…感謝する!

※41の次に操作すると1に戻ります。

ボーナスモード パターン1 セリフリスト

順番	音声内容
1	俺の名は、ウルトラマンヒカリ。
2	一人の人間によってそう名付けられた。
3	俺が何者なのか。
4	それを知ってもらうには、まず、惑星アープで起きた、あの悲劇について語らねばなるまい。
5	何者だ？
6	もしや、この澄み切った大地は…
7	いえ、私は科学者です。
8	だから、彼らのような力は持ち合わせていないのです。
9	私に…戦う力があれば…
10	希望？
11	あるお方を探しています。
12	不可能を可能にする伝説の超人がいると聞きました。
13	私はその方に力を授けてもらうため、この地へ来たのです。
14	私には時間が無いのです！お願いです。教えてください。
15	私は…決して力に溺れたりしません…！
16	その力は必ずや罪なき命を守るために使います…！
17	俺は…何も守れなかった…
18	俺は聞いた。
19	滅び去ったものたちの、無念の声を…怨念の叫びを…
20	こうして俺は心を捨てた。
21	あの時の俺は、まだ正式な宇宙警備隊員でもなければ、ウルトラマンという言葉の意味も理解しきれていなかったのだ。
22	ゾフィー！
23	分かっている！
24	(ウルトラマンヒカリ、ゾフィーの掛け声)
25	ゾフィー…！
26	お前！メビウスではないな！誰だ！
27	違う！それは本当の力ではない！
28	断る！かけがえのない命を守る！俺はそう決めたんだ！
29	お前の策略、俺が阻止してみせる！
30	俺は、ウルトラマンだ…
31	アープ…！
32	この鎧は…しかし、この全身にみなぎるけがれなき力…
33	あの時感じたものとはまるで違う感覚だ…！
34	勇者の…鎧…
35	アープよ…！
36	(光る音)アープよ。あなたたちの授けてくれた力、決して無駄にはしません。
37	私は必ず地球の命を守り抜きます。この鎧にかけて。
38	こうして俺は晴れて宇宙警備隊員の仲間入りを果たした。
39	だが、これは終わりではない。新たな戦いの始まりに過ぎないのだ。
40	俺と、メビウスの戦いは、ますます激しさを増すだろう。
41	そんな俺たちに力を！心に、光を照らしてくれ！

※41の次に操作すると1に戻ります。

ボーナスモード パターン2 セリフリスト


順番	音声内容
1	私はもう長官ではない！私は惑星アープを守ることができなかった。
2	ウルトラマンキングから、このナイトブレスを授かったというのに…
3	光の使者失格だ…！
4	私は…滅ぼされた者たちの怨念を身に纏い…この惑星を滅ぼしたボガールを必ず倒す…！
5	邪魔をするならば、お前とて斬る…！
6	ウルトラマンヒカリは死んだ！
7	今の私は、復讐のために生きるハンターナイトツルギだ！
8	アプソリュートティアンの手先になるとは、ここまで落ちたか！トレギア！
9	ならば、あえて再びあの鎧を纏おう！
10	私が人間たちのおかげでウルトラの心を取り戻せたように、私が、お前のウルトラの心を取り戻す！

※10の次に操作すると1に戻ります。

基本の遊び方④(変身解除)

「変身状態」で効果音ボタンとセリフBGMボタンを同時に長押しします。

→変身解除音が再生され、変身前状態に戻ります。




基本の遊び方(ナイトブレード)

ナイトブレード背面のトリガーを矢印の方向に真っすぐ押します。

→押した回数によって音声が鳴ったり、発光部が発光します。

※音声の内容や発光の有無は下記図を参照してください。




操作	短押し		長押し	
	音声内容	発光	音声内容	発光
1回目	ナイトブレードを構える音	×	ナイトブレード装填音(50話/ ウルトラマンメビウス メビウスフェニックスブレイブ変身時)	○
2回目	剣撃音①	○	※音声無し	○
3回目	剣撃音②	○		
4回目	撤退する音 (8話/ポガール人間態戦)	×		

※最後の操作をした後に操作すると1に戻ります。

TVモードの変身遊び

※ナイトブレードを取り外した状態で操作します。

- TVモードでは、表の6種類の変身パターンを選択して遊べます。
各変身パターンの内容と、ボタンの操作手順は表を参照してください。
 - ※誤作動防止のため、振動センサーはOFFになっています。
 - 各パターンで効果音ボタンを短押し(効果音を再生)することで反応するようになります。
- 変身遊びをした後は、各パターンに応じた「変身状態」に移行します。



変身前状態の変身パターンの選択


効果音ボタンの長押し操作	変身パターン内容	固有予約BGM	セリフリスト
起動直後or長押し6回目	パターン1(第11話/ウルトラマンヒカリ)	○	TVモード セリフリスト
長押し1回目	パターン2(第35話/ウルトラマンヒカリ)	○	
長押し2回目	パターン3(第7話/ハンターナイトツルギ)	○	
長押し3回目	パターン4(第10話/ハンターナイトツルギ、ウルトラマンメビウス同時変身)	×	
長押し4回目	パターン5(第50話/ウルトラマンメビウス メビウスフェニックスブレイブ変身)		
長押し5回目	パターン6(ウルトラマンメビウス メビウスブレイブ変身)		

ナイトブレードを装填するときは…

矢印の向きでナイトブレード本体をナイトプレス本体に最後まで真っ直ぐに差し込んでください。

※引き抜く時も同様に真っすぐ引き抜いてください。

スレや故障の原因となります。




腕を振り上げるときは…

図のように真横方向に勢いよく振ってください。

※誤作動防止のため、振る強さが弱いと反応しない場合があります。

反応しない場合は強く振るようにしてください。



変身パターンを選んだ後の操作

パターン1(第11話/ウルトラマンヒカリ)

効果音ボタンの短押し操作	音声内容
1回目	腕を振り上げる音
振動または効果音ボタンの短押し操作	音声内容
1回目	腕を振り上げる音 + ナイトプレス出現音
ナイトブレード装填	音声内容
1回目	ウルトラマンヒカリ 変身音 変身音再生後、「ウルトラマンヒカリ 変身状態」に移行します。

パターン2(第35話/ウルトラマンヒカリ)

効果音ボタンの短押し操作	音声内容
1回目	腕を振り上げる音
振動または効果音ボタンの短押し操作	音声内容
1回目	ナイトプレス出現音
ナイトブレード装填	音声内容
1回目	ウルトラマンヒカリ 変身音 変身音再生後、「ウルトラマンヒカリ 変身状態」に移行します。

パターン3(第7話/ハンターナイトツルギ)

効果音ボタンの短押し操作	音声内容
1回目	腕を振り上げる音
振動または効果音ボタンの短押し操作	音声内容
1回目	腕を振り上げる音 + ナイトプレス出現音
ナイトブレード装填	音声内容
1回目	ハンターナイトツルギ 変身音 変身音再生後、「ハンターナイトツルギ 変身状態」に移行します。

パターン4(第10話/ハンターナイトツルギ、ウルトラマンメビウス同時変身)

効果音ボタンの短押し操作	音声内容
1回目	腕を振り上げる音
振動または効果音ボタンの短押し操作	音声内容
1回目	腕を振り上げる音+メビウスプレス、ナイトプレス出現音
ナイトブレード装填	音声内容
1回目	ハンターナイトツルギ、ウルトラマンメビウス 変身音 変身音再生後、「ハンターナイトツルギ 変身状態」に移行します。

パターン5(第50話/ウルトラマンメビウス メビウスフェニックスブレイブ変身)

効果音ボタンの短押し操作	音声内容
1回目	光る音
2回目	メビウスプレス出現音 + 変身前音声
※このパターンのみ振動センサーの操作で変身状態に移行します。	
振動操作	音声内容
1回目	ウルトラマンメビウス メビウスフェニックスブレイブ 変身音 ※このパターンのみ変身音再生後、「ウルトラマンメビウス メビウスフェニックスブレイブ 変身状態」に移行します。

※別売りの「ウルトラレプリカ メビウスプレス -ULTRA BROTHERS EDITION-」をTVモードパターン3にし、効果音ボタンの短押し操作と振動操作を同時に行うことで本商品と同時に変身音を再生することができます。

パターン6(ウルトラマンメビウス メビウスブレイブ変身)

効果音ボタンの短押し操作	音声内容
1回目	「来るべき戦いの時、必ず必要になる。」


※このパターンのみセリフ再生後、「ウルトラマンメビウス メビウスブレイブ 変身状態」に移行します。

TVモード 変身後状態について

変身後状態のボタンの役割は右図を参照してください。

音声の内容は下記表を参照してください。

※変身後状態によっては、
同時短押しで変身状態を変更出来ない場合があります。



- (効果音ボタン)短押し: 掛け声
- (効果音ボタン)長押し: 必殺技など
- (セリフBGMボタン)短押し: セリフ
- (セリフBGMボタン)長押し: BGM
- (ボタン同時押し)短押し: 変身状態変更
- (ボタン同時押し)長押し: 変身解除
※変身前状態に戻ります。



技発動時に腕を振るときは…

図のように真上方向に振り上げてください。

※斜めに振ると反応しない場合があります。

※誤作動防止のため、強さが弱いと反応しない場合があります。

反応しない場合は速く振り上げるようにしてください。



ウルトラマンヒカリ

回数	短押し		
効果音ボタン	音声内容		
1回目	ウルトラマンヒカリ	掛け声①	
2回目	ウルトラマンヒカリ	掛け声②	
3回目	ウルトラマンヒカリ	掛け声③	
4回目	ウルトラマンヒカリ	掛け声④	
5回目	ウルトラマンヒカリ	掛け声⑤	
6回目	カラータイマー音		
セリフBGMボタン	音声内容		
1回目	TVモード セリフリストよりセリフが再生されます。P.10を参照してください。		
ボタン同時押し	音声内容		
1回目	「待て!この戦いは俺が決着をつける!俺はもう一人ではない!」(35話) ※音声再生後、「振動センサー」の操作によってアープギアを纏う音+BGM「誓いを君に」が再生され、「ハンターナイトツルギ変身後状態」に移行します。		○
2回目	ポガールの鳴き声+拳を振り上げる音(9話 回想シーン内アープにて) ※音声再生後、「振動センサー」の操作によって拳を地面に打ち付ける音+復讐の鎧を纏う音が再生され、「ハンターナイトツルギ変身後状態」に移行します。		○

回数	長押し	
効果音ボタン	音声内容	振動
1回目	ウルトラマンヒカリ 必殺技音1(ナイトシュート)	○
2回目	ウルトラマンヒカリ 必殺技音2(ブレードショット)	○
3回目	ウルトラマンヒカリ 必殺技音3(11話/ナイトシュート、メビウムシュート同時発射)	○
4回目	ウルトラマンヒカリ 必殺技音4(ナイトビームブレード)	○
5回目	ウルトラマンヒカリ 必殺技音5(35話/ブレードショット)	○
6回目	ウルトラマンヒカリ 必殺技音6(49話/星斬丸での斬撃)	○
7回目	ウルトラマンヒカリ 必殺技音7(50話/ナイトシュート、メビウムシュート同時発射)	○

※必殺技音のみ、長押し操作後「振動センサー」の操作によって音声が発生します。長押し操作後、振動操作をしてください。

セリフBGMボタン	音声内容
1回目	BGMリストよりBGMが再生されます。P.9を参照してください。
ボタン同時押し	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に移行します。

ハンターナイトツルギ

回数	短押し	
効果音ボタン	音声内容	
1回目	ハンターナイトツルギ	掛け声①
2回目	ハンターナイトツルギ	掛け声②
3回目	ハンターナイトツルギ	掛け声③
4回目	ハンターナイトツルギ	掛け声④
5回目	ハンターナイトツルギ	掛け声⑤
セリフBGMボタン	音声内容	
1回目	TVモード セリフリストよりセリフが再生されます。P.10を参照してください。	
ボタン同時押し	音声内容	
1回目	ウルトラの母の光に包まれる音(11話) ※音声再生後、「振動センサー」の操作によってアープギア破壊音が再生され、「ウルトラマンヒカリ変身後状態」に移行します。	
2回目	エンペラ星人に攻撃される音(49話) ※音声再生後、「振動センサー」の操作によって「惑星アープよ…感謝する!」のセリフが再生され、「ウルトラマンヒカリ変身後状態」に移行します。	

回数	長押し	
効果音ボタン	音声内容	振動
1回目	ハンターナイトツルギ 必殺技音1(ブレードショット)	○
2回目	ハンターナイトツルギ 必殺技音2(ナイトシュート)	○
3回目	ハンターナイトツルギ 必殺技音3(※特殊効果音 11話/ウルトラの母の光に包まれる音)	○
4回目	ハンターナイトツルギ 必殺技音4(49話/ナイトビームブレード、スペシウム弾頭弾、ザムシャー同時攻撃音)	○
5回目	ハンターナイトツルギ 必殺技音5(35話/ナイトシュート)	○

※必殺技音のみ、長押し操作後「振動センサー」の操作によって音声が発生する技があります。長押し操作後、振動操作をしてください。○がない音声は長押しのみで再生されます。

セリフBGMボタン	音声内容
1回目	BGMリストよりBGMが再生されます。P.9を参照してください。
ボタン同時押し	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に移行します。

ウルトラマンメビウス メビウスフェニックスブレイブ ※この変身状態はパターン5から移行できます。

回数	短押し	
効果音ボタン	音声内容	
※カラータイマーと掛け声は鳴りません。		
セリフBGMボタン	音声内容	
1回目	TVモード セリフリストよりセリフが再生されます。P.10を参照してください。	
回数	長押し	
効果音ボタン	音声内容	振動
1回目	ウルトラマンメビウス メビウスフェニックスブレイブ必殺技音1(メビウムナイトシュート)	○
2回目	ウルトラマンメビウス メビウスフェニックスブレイブ必殺技音2(メビウムフェニックス)	○

※必殺技音のみ、長押し操作後「振動センサー」の操作によって音声が発生します。長押し操作後、振動操作をしてください。

セリフBGMボタン	音声内容
1回目	BGMリストよりBGMが再生されます。P.9を参照してください。
ボタン同時押し	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に移行します。

ウルトラマンメビウス メビウスブレイブ

回数	短押し	
効果音ボタン	音声内容	
1回目	ウルトラマンメビウス	メビウスブレイブ掛け声①
2回目	ウルトラマンメビウス	メビウスブレイブ掛け声②
3回目	ウルトラマンメビウス	メビウスブレイブ掛け声③
4回目	ウルトラマンメビウス	メビウスブレイブ掛け声④
5回目	ウルトラマンメビウス	メビウスブレイブ掛け声⑤
6回目	カラータイマー音	
セリフBGMボタン	音声内容	
1回目	TVモード セリフリストよりセリフが再生されます。P.10を参照してください。	
回数	長押し	
効果音ボタン	音声内容	振動
1回目	ウルトラマンメビウス メビウスブレイブ必殺技音1(ブレードシュート)	○
2回目	ウルトラマンメビウス メビウスブレイブ必殺技音2(メビウムナイトブレードアタック)	○
3回目	ウルトラマンメビウス メビウスブレイブ必殺技音3(ブレードスラッシュ)	○

※必殺技音のみ、長押し操作後「振動センサー」の操作によって音声が発生します。長押し操作後、振動操作をしてください。

セリフBGMボタン	音声内容
1回目	BGMリストよりBGMが再生されます。P.9を参照してください。
ボタン同時押し	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に移行します。

ボーナスモードの変身遊び

変身前状態の変身パターンの選択

効果音ボタンの長押し操作	変身パターン内容	セリフリスト
起動直後or長押し2回目	パターン1(『ウルトラマンメビウス外伝 ヒカリサーガ』)	ボーナスモード パターン1 セリフリスト
長押し1回目	パターン2(『ウルトラギャラクシーファイト 大いなる陰謀』、 『ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突』)	ボーナスモード パターン2 セリフリスト

※ボーナスモードではBGM予約機能はありません。

変身パターンを選んだ後の操作

パターン1(『ウルトラマンメビウス外伝 ヒカリサーガ』)

効果音ボタンの短押し操作	音声内容
1回目	「俺は…ウルトラマンだ…」 音声再生後、「ウルトラマンヒカリ(ボーナスモード)変身状態」に移行します。

パターン2(『ウルトラギャラクシーファイト 大いなる陰謀』、『ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突』)

効果音ボタンの短押し操作	音声内容
1回目	ウルトラマンヒカリ 登場音 音声再生後、「ウルトラマンヒカリ(ボーナスモード)変身状態」に移行します。

ボーナスモード 変身後状態について

ウルトラマンヒカリ(ボーナスモード)

回数	短押し
効果音ボタン	音声内容
1回目	ウルトラマンヒカリ 掛け声①
2回目	ウルトラマンヒカリ 掛け声②
3回目	ウルトラマンヒカリ 掛け声③
4回目	ウルトラマンヒカリ 掛け声④
5回目	ウルトラマンヒカリ 掛け声⑤
6回目	カラータイマー音
セリフBGMボタン	音声内容
1回目	変身前状態と同じセリフリストのセリフが再生されます。P.11を参照してください。
ボタン同時押し	音声内容
1回目	ボガールの鳴き声+拳を振り上げる音(ヒカリサーガ1話/アープにて) ※音声再生後、「振動センサー」の操作によって拳を地面に打ち付ける音+復讐の鎧を纏う音が再生され、 「ハンターナイトツルギ(ボーナスモード)変身後状態」に移行します。
2回目	ババルウ星人に氷漬けにされる音+アープの大地が輝く音(ヒカリサーガ3話) ※音声再生後、「振動センサー」の操作によって氷を砕く音+アープギアを纏う音が再生され、 「ハンターナイトツルギ(ボーナスモード)変身後状態」に移行します。
3回目	「ならば、あえて再びあの鎧を纏おう」(『ギャラクシーファイト 運命の衝突』) ※音声再生後、「振動センサー」の操作によってアープギアを纏う音が再生され、 「ハンターナイトツルギ(ボーナスモード)変身後状態」に移行します。

回数	長押し	振動
効果音ボタン	音声内容	
1回目	ウルトラマンヒカリ 必殺技音1(ホットロードフラッシュ)	○
2回目	ウルトラマンヒカリ 必殺技音2(ナイトプレスを渡す音)	
3回目	ウルトラマンヒカリ 必殺技音3(ホットロードシュート) ※「Radiance~ウルトラマンヒカリのテーマ~」が再生されます。	

※必殺技音のみ、長押し操作後「振動センサー」の操作によって音声再生されます。
長押し操作後、振動操作をしてください。○がない音声は長押しのみで再生されます。

セリフBGMボタン	音声内容
1回目	BGMリストよりBGMが再生されます。P.9を参照してください。
ボタン同時押し	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に移行します。

ハンターナイトツルギ(ボーナスモード)

回数	短押し	振動
効果音ボタン	音声内容	
1回目	ハンターナイトツルギ 掛け声①	
2回目	ハンターナイトツルギ 掛け声②	
3回目	ハンターナイトツルギ 掛け声③	
4回目	ハンターナイトツルギ 掛け声④	
5回目	ハンターナイトツルギ 掛け声⑤	
セリフBGMボタン	音声内容	
1回目	変身前状態と同じセリフリストのセリフが再生されます。P.11を参照してください。	
ボタン同時押し	音声内容	振動
1回目	ウルトラの母の光に包まれる音 ※音声再生後、「振動センサー」の操作によってアープギア破壊音が再生され、 「ウルトラマンヒカリ(ボーナスモード)変身後状態」に移行します。	○
回数	長押し	振動
効果音ボタン	音声内容	
1回目	ハンターナイトツルギ 必殺技音1(ナイトシュート)	○
2回目	ハンターナイトツルギ 必殺技音2(パンチ音)	○
3回目	ハンターナイトツルギ 必殺技音3(『ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突』 ナイトシュート)	○
4回目	ハンターナイトツルギ 必殺技音4(ナイトビームブレード)	○

※必殺技音のみ、長押し操作後「振動センサー」の操作によって音声再生される技があります。
長押し操作後、振動操作をしてください。

セリフBGMボタン	音声内容
1回目	BGMリストよりBGMが再生されます。P.9を参照してください。
ボタン同時押し	音声内容
1回目	変身解除音が鳴り、変身前状態に移行します。

シンプルモードの変身遊び

シンプルモードでは変身音、変身解除音を鳴らして遊ぶことができます。

起動後の操作

振動操作		音声内容
1回目	腕を振り上げる音	
ナイトブレード装填		音声内容
1回目	ウルトラマンヒカリ 変身音 「ウルトラマンヒカリ 変身後状態」には移行しません。	
ナイトブレードを抜く		音声内容
1回目	変身解除音	
振動操作		音声内容
1回目	腕を振り上げる音	
ナイトブレード装填		音声内容
1回目	ハンターナイトツルギ 変身音 「ハンターナイトツルギ 変身後状態」には移行しません。	
ナイトブレードを抜く		音声内容
1回目	変身解除音	

※次に操作した場合、リストの最初に戻ります。


※起動状態C「シンプルモード」では基本の遊び方③(セリフ遊び)のセリフが連続して順番に再生されます。

(「TVモード セリフリスト」の次に「ボーナスモード パターン1 セリフリスト」、続いて「ボーナスモード パターン2 セリフリスト」が再生されます。)

「メビウスプレス-ULTRA BROTHERS EDITION-」(別売り)との合体の仕方

- ※ナイトブレードを取り外した状態で行います。
- ※メビウスプレスはベルトを取り外した状態で行います。

- ①交換パーツを矢印の方向に真っすぐ取り外し、
- ②ナイトメビウスプレス交換パーツ(左・右)を取り付けます。




- ③「メビウスプレス-ULTRA BROTHERS EDITION-」(別売り)のベルトループ(Ⓐ)にロングベルトの面ファスナー(ループ)側を、ベルトループ(Ⓑ)にロングベルトの面ファスナー(フック)側を取り付けます。

※必ず手に持ってベルトを通してください。

※クリスタルサークルを置いてベルトを通すと、キズやひび割れの原因となります。

メビウスプレス



※次の状態から始めます。

- ・ナイトブレス TVモード パターン6に切り替え後、効果音ボタン短押し操作で「ウルトラマンメビウス メビウスブレイブ変身後状態」に移行します。(P.13参照)
- ・メビウスプレス 電源を入れた状態。



- ④矢印の方向に奥まで真っすぐメビウスプレス本体の凸部をナイトブレス本体の凹部に差し込みます。

⇒メビウスプレス本体から「ウルトラマンメビウス メビウスブレイブ」の変身音が鳴り、「ウルトラマンメビウス メビウスブレイブ」変身後状態に移行します。

※図ではベルトを省略しています。 ※ナイトブレス本体は状態変化しません。

※変身後状態での遊び方は「メビウスプレス-ULTRA BROTHERS EDITION-」のWEB取説を参照してください。(P.13参照)

※取り外す際は、矢印と逆方向に手で引き抜きます。



ナイトメビウスブレス 完成!!

ナイトメビウスブレスの腕への取り付け方

左腕に装着します。

ナイトブレス本体が手首、メビウスブレス本体が前腕部に来るようにベルトを巻き付けます。

※ロングベルトは以下の幅まで対応しています。
腕周り:約150mm~約260mm
(面ファスナーで調整可能)

