

デラックスロボ ユニバース
DXROBO UNIVERSE
シンケンオー の遊び方

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

獅子折神 一式



獅子折神本体

龍折神 一式



龍折神本体

剣パーツ

熊折神 一式



猿折神 一式



亀折神 一式



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。



＜使用上の注意＞●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。

エンブレムモードへの組み立て方


※セット内容の状態から始めます。

※熊折神/猿折神/亀折神はセット内容の状態がエンブレムモードです。

獅子折神

素体腰パーツを獅子折神に
図のように取り付けます。

獅子折神本体




完成!!!

龍折神

1 剣パーツを龍折神に
図のように取り付けます。

凸ジョイント




【別角度】

凹ジョイント



剣パーツ


龍折神本体



2



ロボヘッドパーツを取り外します。

ロボヘッドパーツ



3

ロボヘッドパーツを
図の向きにして取り付けます。



完成!!!

へん けい アニマルモードへの変形

※エンブレムモードの状態^{じょう たい}で始めます。

し し おりがみ 獅子折神

1

し し おりがみ うで
獅子折神の腕^{うで}部分を
かいてん
回転させます。




2

し し おりがみ うしろあし す へん けい
獅子折神の後脚^{うしろあし}部分を図のように変形^{へん けい}させます。



3


し し おりがみ こし
獅子折神の腰^{こし}部分と
と は す
取り外します。




4

し し おりがみ こし
獅子折神の腰^{こし}部分を
す む と つ
図の向きにして取り付けます。

べつ かく ど
【別角度】



とつ 凸ジョイント




おう 凹ジョイント




かん せい
完成!!

りゅうおりがみ
龍折神


- 1 けん 剣パーツとロボヘッドパーツをとりはずします。




- 2 りゅうおりがみ
龍折神エンブレムパーツ(R)を
とはず 取り外します。




- 3 りゅう 龍ヘッドパーツを図のように変形させます。




- 4 りゅうおりがみ
龍折神エンブレムパーツ(R)を図のように取り付けます。



- 5 けん 剣パーツを図のように取り付けます。



- 6 ロボヘッドパーツを図のように取り付けます。



かん せい
完成!!


くま おりがみ
熊折神

1

くま おりがみ
熊折神エンブレムパーツ(R)を
と は す
取り外します。


くま おりがみ ほんたい
熊折神本体

くま おりがみ
熊折神
エンブレムパーツ(R)




2

くま おりがみ
熊折神エンブレムパーツ(R)を図のように取り付けます。




3

くま
熊ヘッドパーツを
と は す
取り外します。



4

くま
熊ヘッドパーツを
と っ
図のように取り付けます。




かん せい
完成!!

さる おりがみ
猿折神


1

さる おりがみ
猿折神エンブレムパーツ(R)を
と は す
取り外します。



2

さる おりがみ ほん たい かいてん
猿折神本体を回転させ、
さる おりがみ
猿折神エンブレムパーツ(R)を
ず む と っ
図の向きで取り付けます。



かん せい
完成!!

かめ おりがみ
亀折神

かめ おりがみ ない よう じょう たい
※亀折神はセット内容の状態がアニマルモードです。




シンケンオーへの合体準備

※**アニマルモードの状態**で始めます。

し し おりがみ
獅子折神


- 1** し し おりがみ ほんたい
獅子折神本体から
か はんしん そ たい と は す
下半身素体パーツを取り外します。




- 2** うで かいてん
腕パーツを回転させます。



ちゅう い
～注意～ ※ うで い ち ちゅう い
腕パーツの位置に注意してください。



- 3** し し おりがみ ほんたい か はんしん そ たい
獅子折神本体に下半身素体パーツを
す と つ
図のように取り付けます。




じゅん び かん びょう
準備完了!!!

りゅうおりがみ
龍折神


1

りゅうおりがみ ほんたい
龍折神本体から
けん と はず
剣パーツとロボヘッドパーツを取り外します。





2

りゅうおりがみ
龍折神エンブレムパーツ(R)を
と はず
取り外します。




3

りゅうおりがみ
龍折神エンブレムパーツ(R)を
す と っ
図のように取り付けます。



4

りゅう
龍ヘッドパーツを図のように
へんけい
変形させます。




じゅん び かん びょう
準備完了!!!

くま おりがみ
熊折神

1

くま と はず
熊ヘッドパーツを取り外します。



2

くま す と っ
熊ヘッドパーツを図のように取り付けます。




じゅん び かん びょう
準備完了!!!

さる おりがみ
猿折神


1

さる おりがみ
猿折神エンブレムパーツ(R)を
と は す 取り外します。



2

さる おりがみ
猿折神エンブレムパーツ(R)を
ず と っ 図のように取り付けます。



3


さる おりがみ ほんたい す
猿折神本体を図のように
へん けい 変形させます。



かめ おりがみ
亀折神

1


かめ おりがみ
亀折神エンブレムパーツ(L)を
と は す 取り外します。



かめ おりがみ
亀折神
エンブレムパーツ(L)


2

かめ おりがみ
亀折神エンブレムパーツ(L)を
ず と っ 図のように取り付けます。



3

こぶし ぶ ぶん かいてん
拳部分を回転させます。



4


かめ おりがみ ほんたい す
亀折神本体を図のように
へん けい 変形させます。



シンケンオーへの合体


1

からだ 体パーツ(獅子折神)に右脚(熊折神)を取り付けます。
※脚を取り付ける際、体パーツの下部分を支えながら取り付けてください。




2

からだ 体パーツ(獅子折神)に左脚(龍折神)を取り付けます。
※脚を取り付ける際、体パーツの下部分を支えながら取り付けてください。



3

からだ 体パーツに
右腕(亀折神)と左腕(猿折神)を取り付けます。



4

からだ 体パーツに
ロボヘッドパーツを取り付けます。



5

みぎうで けん 右腕に剣パーツを取り付けます。




かん せい
完成!!


※シンケンオーへの合体準備に戻すには、
逆の手順で行ってください。

はず ば あい
パーツが外れてしまった場合…

そ たい
素体パーツ




そう ころ
装甲パーツ




パーツの取り付け方

シンケンオー(右腕)





シンケンオー(左腕)




胴体パーツ

むね
⑤⑥⑦の胸パーツが
はずばあひす
外れた場合、図のよう
に
はめてください。


※⑥と⑦の
さんかく
三角のマーク▶に
あ
合わせてパーツを
はめてください。



シンケンオー(右脚)



シンケンオー(左脚)



べつ う デラックス く か あそ
別売りのDXテガソードとの組み替え遊び

- ※DXテガソードはテガソードレッド状態です。
※DXROBO UNIVERSE シンケンオーは合体した状態です。

デラックスロボ ユニバース す
DXROBO UNIVERSEシリーズは図のようにテガソードと
く か あそ
組み替え遊びをすることができます。

デラックスロボ ユニバース
DXROBO UNIVERSE
シンケンオー

テガソードレッド

