

マスターライセンス  
**MASTER LICENCE**  
 MEMORIAL EDITION の遊び方

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

## セット内容

マスターライセンス  
 MEMORIAL EDITION本体…1



ホルダー…1



ライセンスシート…2種各1枚



## ⚠ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●ボタン電池、電池ふたなどの誤飲事故に注意してください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管は避けてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●ホルダーには、付属のマスターライセンス以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。

## 各部名称

### マスターライセンス

【正面】

ボタン

LED

LED



スライドスイッチ

【背面】

電源スイッチ

電池ぶた




### ホルダー

【正面】



【背面】

ベルト通し



## 絶縁シートの外し方

本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



## ボタン電池の交換の仕方

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

### ①電池ふたを取り外します。


- ①-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

### ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

### ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。




## 電源の入れ方

本体背面の電源スイッチを通常モード、またはキャストモードに動かします。

通常モードの場合 → LEDが光り、起動音が鳴ります。

キャストモードの場合 → LEDが光り、「特捜戦隊デカレンジャー!」が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。



【背面】



## ライセンスシートの取り付け

※ライセンスシートは、  
デカマスターを例に説明します。

- ①ライセンスシートの  
保護シートを剥がします。
- ②本体のスライドスイッチをCHANGEに  
合わせて、ボタンを押します。  
→カバーが開きます。
- ③本体の凹部にライセンスシートの  
凸部を取り付けます。



- ④本体下部に  
ライセンスシートの  
下部を取り付けます。



- ⑤カバーを手で戻します。




## ライセンスシートの取り外し

※ライセンスシートは、  
デカマスターを例に説明します。

①本体のスライドスイッチをCHANGEに  
合わせて、ボタンを押します。

→カバーが開きます。



②ライセンスシートの  
下部→凸部の順で  
取り外します。




## ホルダーへの取り付け方

本体を図の向きにして、  
ホルダーに取り付けます。



ホルダー



●図のようになります。





## 変身遊び(通常モード)

### 変身前状態

- ※電源スイッチを通常モードにした状態で行います。
- ※ライセンスシートは、デカマスターを例に説明します。

#### 《A》ボタンを短押しした場合

スライドスイッチをCHANGEに切り替えた状態でボタンを短押しします。

→カバーが開き、LEDが発光して

★「変身音」が鳴り、(変身後状態)になります。

#### 《B》ボタンを長押しした場合

スライドスイッチをCHANGEに切り替えた状態でボタンを長押しします。

→カバーが開き、LEDが発光して

★「短縮変身音」が鳴り、(変身後状態)になります。



## 変身遊び(通常モード)

### 変身後状態

※変身遊び後に行います。

#### サイレン遊び

- ① ボタンを短押しします。  
→ ボタンを短押しするたびに  
LEDが発光し、サイレン音が  
再生されます。
- ② パネルを閉じます。  
→ 「パネル閉じ音」が再生されます。





## 変身遊び(キャストモード)

### 変身前状態

- ※電源スイッチをキャストモードにした状態で行います。
- ※スライドスイッチをCHANGE以外に切り替えた状態から始めます。

#### 変身遊び

①スライドスイッチをCHANGEに切り替えます。

→セリフ「チェンジスタンバイ!」

「エマージェンシーデカマスター」が鳴ります。

②ボタンを押します。

※下記《A》《B》の2パターンの遊びが可能です。

→カバーが開き、LEDが発光して「変身音」とナレーションと「名乗り音声」が鳴り、《変身後状態》になります。

#### 《A》ボタンを短押しした場合

→セリフ「百鬼夜行をぶった斬る!地獄の番犬、デカマスター!!」が鳴ります。

再度ボタンを短押しします。

→楽曲「デカマスターNEVER STOP」が再生されます。

※以降、ボタンを短押しする毎に

「デカマスターNEVER STOP」が再生されます。

※パネルを閉じるとパネル閉じ音が再生されます。

#### 《B》ボタンを長押しした場合

→カバーが開き、LEDが発光して「変身音」とナレーションと「名乗り音声」が鳴り、

連続して楽曲「デカマスターNEVER STOP」と

セリフ音声(100人斬りシークエンス音声)。

再度ボタンを長押しします。

→セリフ「俺のハートに燃える火は、悪人どもには地獄の業火。燃やし尽くすぜ、平和のために!!」が鳴ります。

※以降、ボタンを短押しする毎に上記セリフが再生されます。



## フォン遊び(通常モード)

- ※通常モードで行います。
- ※スライドスイッチをPHONEに切り替えた状態から始めます。

### ボタン短押し

ボタンを短押しします。

→カバーが開き、ボタンを短押しするたびにLEDが発光し「セリフ音声」が下記音声一覧表の順に鳴ります。

※9の後は1に戻ります。

音声一覧表	
順番	セリフ音声
1	通信音
2	通信音+ドギー「俺だ。何?よし、わかった。」
3	ドギー「バン!ホージー!セン!ジャスミン!ウメコ!テツ!」
4	ドギー「デカレンジャー、出動!!」
5	通信音+デカレンジャー5人「ロジャー!」
6	通信音+ドギー「悪を憎み、正義を愛し、それぞれの個性を組み合わせる。勝つ。ウチはそういうチームじゃなかったか?バン。」
7	通信音+ドギー「ポイント112に怪重機出現。デカマシンを発進させる!」
8	通信音+デカレンジャー5人「デカマシン発進!」
9	通信音+ドギー「誰が天国だって?」

### ボタン長押し

ボタンを長押しします。

→ボタンを長押しするたびに「カメラのシャッター音」と「分析音×2」が交互に鳴ります。



## セリフ遊び(キャストモード)

- ※キャストモードで行います。
- ※スライドスイッチをPHONEに切り替えた状態から始めます。

### モード切り替え

ボタンを長押しします。

→カバーが開き、ボタンを長押しするたびに  
LEDが発光し「モード切り替え音」が鳴ります。

※下記表の順にモードが切り替わります。

※4の後は1に戻ります。

モード一覧表		
順番	モード名	モード切り替え音
1	デカマスターモード	百鬼夜行をぶった斬る!地獄の番犬、デカマスター!!
2	ナレーションモード	君のハートにターゲットロック!
3	ミュージックモード	特捜戦隊デカレンジャー!
4	ドギーモード	宇宙警察地球署署長 ドギー・クルーガーだ。

### セリフ遊び

ボタンを短押しします。

→カバーが開き、ボタンを短押しするたびに  
LEDが発光し現在のモードに対応した  
「セリフ音声」が音声一覧表(P.12~14)の  
順に鳴ります。



## 音声一覧表

デカマスターモード	
順番	音声
1	百鬼夜行をぶった斬る!地獄の番犬、デカマスター!!
2	ディーソードベガ!
3	銀河一刀流の剣義、とくと味わうがいい!
4	言いたいことはそれだけか!…それだけ言うなら、一発で俺を倒してみろ。
5	お前にできるか、それが。
6	俺のハートに燃える火は、悪人どもには地獄の業火。燃やし尽くすぜ、平和のために!!
7	カジメリ星人ベン・G!13の惑星における宇宙地上げに関する大量殺人、および宇宙警察官略取の罪で、ジャッジメント!
8	デリート許可!
9	ベガスラッシュ!
10	ゴツチュー!
11	飲んだら乗るな、乗るなら飲むな。絶対にな!
12	観念しろアブレ!
13	俺も地獄の番犬と呼ばれた男だ。お前ら如きが何人で来ようと負けはしない!
14	宇宙警察がある限り、悪がはびこることは無い!
15	ベガスラッシュ!!!(*本気)
16	銀河一刀流秘儀!ベガインパルス!
17	銀河一刀流究極奥義、インパルスベガスラッシュ!
18	特捜起動!デカベースクロラー!!
19	超巨大起動!デカベースロボ!!
20	ボルカニックバスター!
21	パトエネルギー全開!マックスパワー!!
22	ボルカニックバスター!!!(*本気)
23	ジャッジメント!
24	デリート不許可!
25	アカレンジャー、ビッグワン!ここは我々に任せて先に行ってください!
26	頼んだぞ…スーパー戦隊!
27	これにて一件コンプリート!悪が居るから、俺は斬る!!
28	ただ事ではないようだな。
29	銀河一刀流の妙味を味わってもらおう!
30	マッドギャランの伝説は聞いている。地球に数々の脅威を与え、ジャスピオンと激戦を繰り広げた。 だが、その力を借りただけで、思いのままになると思うな!百鬼夜行をぶった斬る!地獄の番犬、デカマスター!!
31	俺の代わりにこれを使え、バン!

## 音声一覧表

## ナレーションモード

順番	音声
1	君のハートにターゲットロック!
2	コールを受けたデカベースから形状記憶宇宙金属デカメタルが転送される。 そして超微粒子状に変換されたデカメタルがボスの全身を包み、変身完了するのだ!
3	アリエナイザーに対してはスペシャルポリスの要請により、遙か銀河の彼方にある宇宙最高裁判所から判決が下される。
4	捜査せよ、デカレンジャー。戦え、特捜戦隊デカレンジャー。

## ミュージックモード

順番	音声
1	ドギー「特捜戦隊デカレンジャー!」
2	デカマスター-NEVER STOP
3	ミッドナイト デカレンジャー
4	ドギー「ジャスミン!ウメコ!」
5	ドギー「ツインカムエンジェル出動!!」
6	ジャスミン&ウメコ「ロジャー!」
7	girls in trouble! DEKARANGER

## 音声一覧表

ドギーモード	
順番	音声
1	宇宙警察地球署署長 ドギー・クルーガーだ。
2	唸り声1(ガルルルル…)
3	俺だ。何?よし、わかった。
4	バン!
5	ホージー!
6	セン!
7	ジャスミン!
8	ウメコ!
9	テツ!
10	デカレンジャー出動!!
11	唸り声2(オウウウウ…)
12	スワン!
13	俺だ!
14	ポイント112に怪重機出現。デカマシンを発進させる!
15	唸り声3(ガオウウルルル…)
16	馬鹿野郎!!
17	唸り声4(ワオーン!!)
18	チェンジスタンバイ!
19	ロジャー!
20	ざっと数えて100体か…。勘を取り戻すには丁度いいぜ。
21	エマーゼンシー!デカマスター!!
22	フェイスオン!
23	悪を憎み、正義を愛し、それぞれの個性を組み合わせで勝つ。ウチはそういうチームじゃなかったか?バン。
24	お帰り、スワン。
25	誰が天国だって?
26	俺は…お前達を誇りに思う!
27	幸せの花か…じゃ、俺のは君に。
28	海賊を信じるんじゃない!お前の誇りを信じるんだ。
29	見事なチームワークだ。地球署の奴らに勝るとも劣らない。
30	キミが今のギャバンか。先代のレツのことはよく知っている。
31	オッキューは論外だろ!
32	あの二人には特別な絆があって、土壇場でとてつもない力を発揮するんだ。
33	お前らごときが何人で来ようと負けはしない!
34	苦節、十数年…。ついにこの日が…。う…うおおお…。
35	ギャバンに感化されたか?
36	馬鹿野郎…!せっかく…お父さんが守ってくれた命じゃないか。大切にするんだ…。
37	ああ。だからスワン、今こそ言わなくちゃと思っていることがあるんだ。
38	ゴホン…スワン、今までも、これからもずっと愛してる。
39	犯行を仄かした謎の女の身元が判明した。チーム星人ラエンジョ。ラエンジョはタレワラーネの妻だ。
40	ああ、やっぱりこいつらは最高だ。
41	エイリアン特区の第9地点で、銃刀法違反のエイリアンが逮捕された。お前たち、取り調べを頼む。そのエイリアン、イケメンだそうだ。
42	ちょっといいか。天から大事な話があるそうだ。ドンブラ星から異動の要請があった。
43	宇宙指名手配犯イヌツッカの逮捕のため天の力を借りたいらしい。
44	全員動くな、宇宙警察だ!
44	タイラー星人ドンキング。窃盗、違法賭博、誘拐及び監禁罪で、ジャッジメント!



## ジャッジメント遊び(通常モード)

### ジャッジメント遊び

- ※通常モードで行います。
- ※スライドスイッチをJUDGEに切り替えた状態から始めます。

- ①ボタンを押します。  
 →カバーが開き、セリフ「ジャッジメントタイム!」の後にクロック音が鳴り、クロック音に合わせてLEDが発光します。



- ②ボタンを押します。

- ボタンの短押し、長押しで音声とLEDの発光が変化します。

#### 短押し

- LEDが発光し、「デリート許可音」が鳴ります。



#### 長押し

- LEDが発光し、「無罪の効果音」が鳴ります。



- ※再度ジャッジメント遊びを行いたい場合は、ボタンを短押しまたは長押ししてください。




## ジャッジメント遊び(キャストモード)

### ジャッジメント遊び①

- ※キャストモードで行います。
- ※スライドスイッチをJUDGE以外に切り替えた状態から始めます。

- ①スライドスイッチをJUDGEに切り替えます。  
→セリフが鳴ります。



- ②セリフの後、ボタンを押します。  
→カバーが開き、セリフ「ジャッジメント!」、  
「ジャッジメントタイム!」の後にクロック音と  
ナレーションが鳴り、クロック音に合わせて  
LEDが発光します。

- ③ボタンを押します。

#### 《A》ボタンを短押しした場合

- LEDが発光し、「デリート許可音」が鳴ります。  
再度ボタンを押します。
- セリフ「デリート許可!」が鳴ります。  
再度ボタンを押します。
- 「サイレン音」・「爆発音」・セリフ「ゴツュー!」が  
一連で鳴ります。「これにて一件コンプリート!  
悪が居るから、俺は斬る!!」が鳴ります。

#### 《B》ボタンを長押しした場合

- LEDが発光し、「デリート不許可音」が鳴ります。  
再度ボタンを押します。
- 「デリート不許可。」が鳴ります。

