



デラックス

DXブンブンレーシングクールブルーVer.の遊び方

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

ブンブンレーシング
クールブルーVer.…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●転がし走行は平らな面で行ってください。畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。●ブンブンレーシングクールブルーVer.は、対応している商品以外には取り付けないでください。故障や破損の原因となります。

ブンブンカーの遊び方

ころ あそ 転がし遊び

※セット内容の状態から始めます。

ころ そうこう 転がし走行をすることができます。

※転がし走行は平らな面で行ってください。

たたみ じゅうたん うえ そうこう ばあい
畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。



たいめん
平らな面

へんけい あそ 変形遊び

※セット内容の状態から始めます。

ブンブンレーシング クールブルーVer. 後部底面のスイッチを
ほそ ぼう かる お
細い棒などで軽く押します。

⇒アタックモードに変形します。



ブンブンレーシング クールブルーVer.
アタックモード




ブンブントレーラー(別売り)との連動

ブンブンレーシング クールブルーVer.の変形

- ※別売りのDXブンブンジャーロボに付属するブンブントレーラーを使用します。
- ※ブンブントレーラーはゲートモードの状態から始めます。
- ※ブンブンレーシング クールブルーVer.はセット内容の状態から始めます。

1

ブンブントレーラーのレールに
ブンブンレーシング
クールブルーVer.を取り付けます。



ブンブントレーラー(別売り)との連動

ブンブンレーシング クールブルーVer.の変形

2

ブンブントレーラーのレールパーツを可動させます。

→ブンブンレーシング クールブルーVer.がアタックモードに変形します。

※ブンブントレーラーは、画像の位置を持って遊んでください。
可動部付近を持つと、手や指が挟まれる恐れがあり危険です。



3

ブンブントレーラーから

ブンブンレーシング クールブルーVer.を取り外します。


※再度遊ぶ時は、1に戻ります。

※ブンブンレーシング クールブルーVer.の戻し方は
下記をご参照ください。



ブンブンレーシング クールブルーVer.の戻し方

図のように戻します。



ブンブンジャーロボ(別売り)との連動

ブンブンレーシング クールブルーVer.合体準備

※ブンブンレーシング クールブルーVer.はアタックモードの状態から始めます。

つめ
爪パーツをへんけい
変形させます。




ブンブンジャーロボ(別売り)との連動

ブンボット(別売り)合体準備

※別売りのDXブンブンジャーロボに付属するブンボットを使用します。

※ブンボットはフェイスパーツを外した状態から始めます。

図の状態のブンボットを使用します。



ブンブンジャーロボ(別売り)との連動



ブンブントレーラー(別売り)合体準備

※別売りのDXブンブンジャーロボに付属するブンブントレーラーを使用します。

※ブンブントレーラーはブンブンジャーロボの状態から始めます。

1 あたま せなか へんけい
頭パーツと背中パーツを変形させます。

【上から見た図】



2 あたま くびもと うし へんけい
頭パーツ(首元)を後ろに変形させます。



ブンブンジャーロボ(別売り)との連動

ブンボット(別売り)の取り付け


ブンボットを**とっ**ちつけます。




ブンブンジャーロボ(別売り)との連動^{べつ う れん どう}

ブンブンレーシング クールブルーVer.の取り付け / 変形^{とっ へんけい}

- 1 ^{かたぶぶん}ブンブンジャーロボの肩部分に
ブンブンレーシング クールブルーVer.を^{とっ}取り付けます。



- 2 ^{やね}ブンブンレーシング クールブルーVer.の屋根パーツを
^{へんけい}変形させます。



- 3 ^{とうぶ}ブンブンレーシング クールブルーVer.の頭部パーツを
^{やじるし じゅんぱん へんけい}矢印の順番に変形させます。



べつ う れん どう
ブンブンジャーロボ(別売り)との連動




かん せい
完成!!

デラックス **DXブンブンクラシック クールブルーVer.(別売り)**との連動 べつ う れん どう

ブンブンクラシック クールブルーVer.(別売り)の取り付け べつ う と っ

- ※別売りのDXブンブンクラシック クールブルーVer.を使用します。 べつ う デラックス し ょ う
- ※ブンブンクラシック クールブルーVer.の合体準備が完了した状態から始めます。 が っ た い じ ゅ ん び か ん り ょ う し ょ う た い は じ

こぶしにブンブンクラシック クールブルーVer.を取り付けます。 と っ



かん せい
完成!!

ブンブンチェンジャー(別売り)との連動

ブンブンカーとの連動遊び

※別売りのDXブンブンチェンジャーを使用します。


①ブンブンチェンジャーのレールに
ブンブンカーを取り付けます。

→ブンブンカーの
名前と効果音が鳴り、
LEDが発光します。

②ブンブンチェンジャーの
アクセルペダルを押します。

→個別音声が鳴り、
LEDが発光します。

【上から見た図】



①



ブンブンチェンジャー

ブンブンレーシング!



アクセルペダル

ブンブンジャーロボナイト!
ザンザン新りタイヤ!

ブンブンカーの取り外し方

ブンブンカーを矢印の方向に
引き抜きます。

→取り外し音が鳴ります。

