

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点灯を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●付属のリボンは、対応商品以外にはセットしないでください。破損のおそれがあります。



あそぶまえに

セット内容と各部名称


キラキライト キュアズキューン…1個

しょうめん
正面



プリキュアリボン
(個人変身キュアズキューンver.)…1個

しょうめん
正面




電池の入れかた

必ず保護者の方が行ってください。

※LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

1


はいめん
背面



2



3



1

①絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

②背面の電池ふたのネジを+または-ドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを取り外します。

2

②古い電池を取り外し、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を+に注意してセットします。

3


③電池ふたの突起と本体のミソをあわせ、ネジを②と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

ボタンを押すと、キラキライトが光るよ!

※ボタンを押している間のみ光ります。

ボタン

別売りのキラキラショータイムマイクにセット!
キュアズキューンの変身あそびがたのしめるよ!



ハートをプリッとロックオン!
キミとズッキュン、キュアズキューン!

べつ
別売り

キミとアイドル変身
キラキラショータイムマイク

プリキュアリボンをセットしてあそんでみよう

べつ
別売り

キミとアイドル変身
アイドルハートブローチ



べつ
別売り

まねっこアイドル
おめめぱちぱち
プリルン

