


セット内容



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。







注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

あそびかた(ホゲータ→ラウドボーン)




あそびかた (ホゲータ→ラウドボーン)


7




8




9




10



11




12




あそびかた (ホゲータ→ラウドボーン)


13




14




15




16



17




18




あそびかた(ホゲータ→ラウドボーン)


19




20




21



22








23



かんせい!




あそびかた(ラウドボーン→ホゲータ)




あそびかた(ラウドボーン→ホゲータ)


7



8




9




10



11




12




あそびかた(ラウドボーン→ホゲータ)


13




14




15




16



17




18




あそびかた(ラウドボーン→ホゲータ)


19




- あか あ わく わ ぶ ぶ ぶ ぶん
① パーツの赤枠部分を
あか あ わく わ ぶ ぶん す ま ま
② の赤枠部分の隙間に
と とお お く こ
通すように組み込みます。




20




21



22



23



かんせい!

