



# デラックス DXティラノハンマー50の遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジウジャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

[ナンバーワン戦隊ゴジウジャー関連玩具よくあるご質問]

バンダイお客様サポート

※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

## セット内容

ティラノハンマー50本体…1



センタイリング テガソードイエロー 一式…1



※梱包時はリングパーツ(小)が取り付けられた状態です。

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。可動部の隙間には指などを入れてください。はさまれてケガをする恐れがあります。●リングのサイズが合わない状態で無理に着脱を行うと、ケガや鬱血など思わぬ危険がありますので、必ず種類やサイズを確認してからご使用ください。●思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずリングを外してください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



ほごしゃかた  
保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、  
注意していただきたいことを記載しております。  
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




ふまわ  
振り回さない!!



かくぶめいしょう  
各部名称

ティラノハンマー50本体

しょうめん  
【正面】




## センタイリングのリングパーツの取り外し方 / 取り付け方

### 取り外し方

※センタイリング テガソードイエローを例に説明します。

リングパーツを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。


※梱包時はリングパーツ(小)が取り付けいた状態です。



### 取り付け方

※センタイリング テガソードイエローを例に説明します。

リングパーツを選んで、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。



※リングパーツ(大)はリングパーツ(小)がきつい、または身に着けられない場合にご使用ください。

デラックス  
DXテガソードに装填する際には、リングパーツ(小)をご使用ください。




## テガソード(別売り)の武器召喚遊び

- ※別売りのDXテガソードに付属するテガソードを使用します。
- ※センタイリング テガソードイエローを使用します。
- ※センタイリング テガソードイエローにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。
- ※テガソードの電源スイッチを○(ON)にした状態で説明します。

- 1** テガソード本体のリング装填部に、  
センタイリング テガソードイエローをはめ込みます。  
→LEDが発光し、「召喚待機音」が流れます。

センタイリング  
テガソードイエロー


リング装填部



- ※センタイリングを  
取り外す場合は、  
逆の手順で取り外します。




- 2** 「召喚待機音」が鳴っている間に  
手拍子をします。  
→「拍手音」が鳴ります。



- 3** 「召喚待機音」が鳴っている間に  
グリップのボタンを押します。  
→「専用武器召喚音」が鳴ります。  
※取り付けしたセンタイリングに応じた  
「専用武器召喚音」が鳴ります。

【背面】



ボタン



ティラハンマー-50!

- ※「召喚待機音」が流れ終わると  
ボタンを押さなくても「専用武器召喚音」が  
鳴ります。

## テガソード(別売り)の攻撃 / 必殺技遊び

### 攻撃遊び

※武器召喚遊び後に行えます。

グリップのボタンを短押しします。  
→LEDが発光し、「斬撃音」が流れます。



### 必殺技遊び

※武器召喚遊び後に行えます。

グリップのボタンを長押しします。  
→LEDが発光し、「必殺技音」が流れます。




ティラノハンマークラッシュ!!

## ゴー あそ ティラノハンマー50のガブガブアクション遊び

ないよう じょうたい せつめい  
※セット内容の状態から説明します。

ゴーほんたい ひ  
ティラノハンマー50本体のトリガーを引きます。

あご うご  
→顎が動きます。







## ティラノハンマー-50の合体準備

※セット内容の状態から説明します。


1 ティラノハンマー-50(L)から  
ティラノハンマー-50(R)を図の向きで取り外します。

※ティラノハンマー-50を  
元に戻す場合は、凹部と凸部を  
組み合わせるように戻してください。




※この状態で振り回すと持ち手パーツが  
取れてしまうので  
振り回さないでください。

2 ティラノハンマー-50(L)から  
持ち手パーツを図の向きで取り外します。





ちゅうい  
～注意～

図の向きでティラノハンマー-50の(L)と(R)を分けると、  
持ち手パーツが落下する恐れがありますので注意してください。




3

もて す ひら  
持ち手パーツを図のように開きます。



4

もて うちがわ す てんかい  
持ち手パーツの内側にあるピンを図のように展開します。



もと もど ぼ あい ぎやく てじゆん おこな  
※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。



## テガソードイエローに変形

- ※別売りのDXテガソードに付属するテガソードを使用します。
- ※センタイリング テガソードイエローを使用します。
- ※センタイリング テガソードイエローにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。
- ※テガソードはセンタイリングを取り付けていない状態から始めます。
- ※テガソードの電源スイッチを○(ON)にした状態で説明します。
- ※「変形待機音」は「召喚待機音」と同じ音声です。


1

テガソード本体の人差し指と薬指を持ちながら、手の甲部分を  
図のように変形させます。  
→LEDが発光し、「変形待機音」が流れます。




2

手の甲部分を図のように回転させます。



3

人差し指と薬指の先端を図のように開きます。




4

ほんたい こ ゆび  
テガソード本体小指の  
かた へんけい  
肩アーモーパーツを變形させます。



5

こ ゆび す  
小指を図のように  
かいてん  
回転させます。




6

おや ゆび  
テガソードの親指を  
す かいてん  
図のように回転させます。



7

おや ゆび かた かいてん  
親指の肩アーモーパーツを回転させます。



8


おや ゆび す かいてん  
親指を図のように回転させます。






9

- ① テガソード本体のブレード部の剣先の凹凸部を外して左右に開きます。  
② ブレード部を図のように変形させます。



10

- テガソード本体の中指を図のように展開させます。





11

ほんたい おやゆび とはず  
テガソード本体の親指を取り外します。



12

おやゆび  
親指をブレード部(L)に  
と取り付けます。




13

ほんたい こゆび とはず  
テガソード本体の小指を取り外します。




14

こゆび  
小指をブレード部(R)に  
と取り付けます。




15

ほんたい テガソード本体にティラノハンマー50(L/R)を取り付けます。



16

ほんたい テガソード本体にティラノハンマー50の持ち手パーツを取り付けます。






17


テガソード本体のリング装填部に  
 センタイリング テガソードイエローをはめ込みます。  
 →「変形完了音」と  
 テガソードイエローの「名乗り音声」が流れます。

叩け! 噛みつけ! イエロー!  
 叩け! 噛みつけ! イエロー!  
 テガソードイエロー!



18

センタイリング テガソードイエローを図のように  
 変形させます。




※ティラノハンマー50(R)の  
 トリガーを引くことで、  
 ガブガブ遊びをすることができます。  
 ※ティラノハンマー50(R)のみ  
 ガブガブ遊びをすることができます。



テガソードイエロー  
 完成!!



ティラノハンマー50の(L)と(R)は図の位置まで動かすことができます。



※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。

～元に戻す際の注意点～

ティラノハンマー本体に隙間がないようにしてください。  
 隙間がある状態で振り回すと持ち手パーツが取れてしまうので注意してください。






## もかた テガソードイエローの持ち方

※テガソードイエローが完成した状態から始めます。

1 テガソード本体の中指を図のように変形させます。



2 テガソード本体のグリップを持ちながら中指を図のように変形させます。



## テガゾードイエローの遊び方

### ロボ歩行遊び

図のようにグリップを持ち上げて、下ろします。  
→LEDが発光し、「ロボ歩行音」が鳴ります。  
※下ろすときに強く叩きつけないでください。  
破損の原因になります。



平坦な面

### ロボ攻撃遊び

①グリップのボタンを短押しします。  
→LEDが発光し、「斬撃音」が鳴ります。  
②グリップのボタンを長押しします。  
→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。  
※取り付けしたセンタリングに応じた  
「必殺技音」が鳴ります。



ティラノハンマークラッシュ!!

【正面】

