

仮面ライダーディケイド

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



くちにいれない

注 意 (ちゅうい)

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあのクズは捨ててください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。


《使用上の注意》●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

セット内容


取扱説明書(本書)…1

シール一式…1


複眼パーツ(右、左)…各1



ランナーA…1





ランナーB…1




ランナーC…1



1 どうぶく 頭部の組み立て





2 どうたい 構体の組み立て



3 りょうで両腕の組み立て




4 両脚の組み立て



5 各パーツの取り付け

●図のように武器を手に持たせる
ことができます。




①図の向きでグリップを持たせてから、
②武器を矢印の方向に回転させます。



●別売りのクイックビルダーズの武器と
組み合わせることができます。

1



6 シールの貼り方

下の図を参考に同じ番号の位置にシールを貼ってください。

