

**警告 (けいこく)**

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



《使用上の注意》●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

**セット内容**



取扱説明書(本書)・・・1

シール式・・・1

複眼パーツ・・・1

ランナーA・・・1

ランナーB・・・1



# 1 どうぶくた 頭部の組み立て

●シールを先に貼ります。

シール①

みくがん  
複眼パーツ

A5

B4

A6

A7




# 2 どうたいくた 胴体の組み立て

B3

A8

A10

A11



# 3 りょううでくた 両腕の組み立て

みぎうで  
右腕

A17

A4

A12



ひだりうで  
左腕

A16


A3

A13




## 4 両脚の組み立て

みぞあし  
右脚



ひだりあし  
左脚



## 5 各パーツの取り付け


●図のように武器を手に持たせることができます。



①図の向きでグリップを持たせてから、  
②武器を矢印の方向に回転させます。



●別売りのウィックビルダーズの武器と組み合わせることができます。



# 6

## は かた シールの貼り方

した す さんごう おは ばんごう いち は  
 下の図を参考に同じ番号の位置にシールを貼ってください。

- 組み立て後にシールが貼りにくい箇所は、一度取り外してから貼ってください。
- WEB取説では、カラーで説明しています。

