

# QUICK BUILDERS KAMEN RIDER DOUBLE

KAMEN RIDER CYCLONE JOKER

仮面ライダーW サイクロンジョーカー

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



《使用上の注意》●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。


## セット内容

取扱説明書(本書)・・・1


シール式・・・1

● ● 複眼パーツ(右、左)・・・各1

### ランナーA・・・1



### ランナーB・・・1



# 1 頭部の組み立て

●シールを先に貼ります。  
シール②

シール①

B5

A14

ふくがん  
複眼  
パーツ(右)

A1

ふくがん  
複眼  
パーツ(左)

A2

A6

B4

# 2 胴体の組み立て

A5

B2

A3

A4

A12

# 3 両腕の組み立て

みぎうで  
右腕

B9

B10

B8

ひだりうで  
左腕


A15

A11


A10

**4** りょうあし く た  
両脚の組み立て


みぎあし  
右脚



ひだりあし  
左脚



**5** かく と う  
各パーツの取り付け



# 6

## はがた シールの貼り方

した す さんごう ぶら ぶらご いち ぼ  
 下の図を参考に同じ番号の位置にシールを貼ってください。

