

WEB取扱説明


【注意】 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故に注意してください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。


セット内容と各部名称

ミルキィパレット本体…1個



ブラシペン…1個

ブラシペン収納部にブラシペンを収納することができます。



遊ぶ前に

電池の入れ方


●電池蓋を取り外します。

① 本体裏面の電池蓋のねじを⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバーで矢印の方向に回し、電池蓋を取り外します。

●電池を入れます。

② 単4乾電池3本(別売り)を⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないように入れてください。


③ 電池蓋のツメと本体のミゾをはめ合わせてからねじを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。



電源の入れ方

本体側面の電源スイッチをONにして電源を入れ、待機状態にします。

ON → ○に向かって下にずらす
OFF → ×に向かって上にずらす



※遊び終わったら電源スイッチをOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取りはずしてください。


なりきりモード：変身

※ブラシペンを本体にセットした状態だと変身出来ません。

- 1 スwitch①を押し、変身メロディがスタートしてからカバーを開いてください。



- 2 曲に合わせてブラシペンでスイッチ①→スイッチ②→スイッチ③→スイッチ④を順番に押すと劇中同様のメロディが流れます。
- 3 その後、メロディと台詞が続き、変身完了となります。



なりきりモード：小技

- 1 カバーを閉じていることを確認してからブラシペンを本体にセットすると、メロディがスタートします。



- 2 曲に合わせて指でスイッチ⑤を押すと、小技のメロディが流れます。




- 3 その後、メロディと台詞が続き、技完了となります。



BGMモード

- 1 スイッチ⑤を指で長押しするとBGMが流れます。

※スイッチ⑤を再び長押しするとBGMが止まります。



ハッピーカラールーレット

キャラクターのおしゃべりが楽しめます♪

- 1 スイッチ①をブラシペンで長押しすると、「ハッピーカラールーレット」がスタートします。



このLEDが
ピンク、赤、黄色、緑、水色、濃い紫色に点滅します。

- 2 ピッ・・・ピッ・・・の音が鳴っている間にスイッチ①を再度押すと、LEDのカラーが決定し、決定したカラーに合わせたキャラクターのおしゃべり音声流れます。



LEDのカラー	キャラクター	台詞
ピンク	美々野くるみ	「ピンクのリップで、気分をあげましょう！」
	美々野くるみ	「やさしいピンク色のお花をお部屋に飾りましょう♡」
	小々田コージ	「心が癒されて、希望に満ちた1日になりそうだね。」
	夏	「花の香りのおかげで良い夢も見られる気がするな。」
赤	小々田コージ	「赤い小物を身につけて過ごそう。きつと情熱がみなぎってくるよ！」
	美々野くるみ	「真っ赤ないちごを食べましょう！ナッツ様も一緒にいかがですか？」
	夏	「ああ、それじゃあみんなでティータイムにしようか。」
黄色	夏	「黄色い服を着て出かけるか…。明るく弾けた気持ちになれるかもしれない。」
	小々田コージ	「シュークリームを食べよう！甘くて黄色いシュークリーム…ああ幸せだ～！」
	美々野くるみ	「ココ様!!くれぐれも食べ過ぎにはお気を付けくださいね！」
緑	夏	「緑茶を飲むと気持ちが安らぎそうだ。豆大福もあるととっても良いかも…」
	小々田コージ	「緑が豊かな公園を散歩しよう。晴れやかな気分になるよ！」
	美々野くるみ	「素敵ですココ様!お散歩でリフレッシュしましょう！」
水色	小々田コージ	「青色のペンを使うと、知性あふれる素敵なアイデアが浮かぶかも！」
	夏	「青いアクセサリがオススメだ。身につけるときつと似合う。」
	美々野くるみ	「ナッツ様がおっしゃるなら間違いはないわ!私とおそろいの青いバラなんてどうかしら？」
濃い紫色	美々野くるみ	「私と同じ、紫のヘアカラーにしてみる?」
	美々野くるみ	「ラベンダー畑に行きましょう!きつとリラックスできますよ！」
	夏	「そうだな。本を一気に読んだから、少しのんびりしたい。」
	小々田コージ	「良いね!のぞみたちも呼んでピクニックでしようか！」