



仮面ライダーゴチソク キラクリアバージョン01

あそ かな
の遊び方

セット内容 ライダーゴチソク...1

各部名称

ラインナップ(全8種)

アギトゴチソク(キラクリアバージョン)

※梱包状態は変形前状態です。

【正面】



フタパーツ

【変形前】




【変形後】

ドライブゴチソク(キラクリアバージョン)

※梱包状態は変形前状態です。


【正面】



フタパーツ

フタパーツ

【変形前】



【変形後】

ブレイドゴチソク(キラクリアバージョン)

【正面】



フタパーツ

【変形前】



【変形後】

ビルドゴチソク(キラクリアバージョン)

※梱包状態は変形前状態です。

【正面】



フタパーツ

フタパーツ

【変形前】



【変形後】

電王ゴチソク(キラクリアバージョン)

【正面】



フタパーツ

【変形前】



【変形後】

ジオウゴチソク(キラクリアバージョン)

※梱包状態は変形前状態です。

【正面】



フタパーツ

フタパーツ

【変形前】




【変形後】

オーズゴチソク(キラクリアバージョン)

※梱包状態は変形前状態です。

【正面】



フタパーツ

フタパーツ

【変形前】




【変形後】

ドライブゴチソク(キラクリアバージョンEX)

※梱包状態は変形前状態です。


【正面】



フタパーツ

フタパーツ

【変形前】



【変形後】

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

(使用上の注意) ●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方

アギトゴチゾウ(キラクリアバージョン) / ブレイドゴチゾウ(キラクリアバージョン) /
 電王ゴチゾウ(キラクリアバージョン) / の場合

※アギトゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

アギトゴチゾウ(キラクリアバージョン)



※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。


オーズゴチゾウ(キラクリアバージョン) / ドライブゴチゾウ(キラクリアバージョン) /
 ビルドゴチゾウ(キラクリアバージョン) / ジオウゴチゾウ(キラクリアバージョン) /
 ドライブゴチゾウ(キラクリアバージョンEX) / の場合

※オーズゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

オーズゴチゾウ(キラクリアバージョン)



※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

フタパーツが^{ひら}開き^す過ぎてしまった場合…

アギトゴチゾウ(キラクリアバージョン) / ブレイドゴチゾウ(キラクリアバージョン) /
でんおう 電王ゴチゾウ(キラクリアバージョン) / の場合

※アギトゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

フタパーツが画像のように
ひら 開き^す過ぎてしまった場合は、
カチツと音が鳴るまで押し込んで
と閉じてください。



●図のようになります。

オーズゴチゾウ(キラクリアバージョン) / ドライブゴチゾウ(キラクリアバージョン) /
ビルドゴチゾウ(キラクリアバージョン) / ジオウゴチゾウ(キラクリアバージョン) /
ドライブゴチゾウ(キラクリアバージョンEX) / の場合

※オーズゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。


フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、
カチツと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!

へん しん
変身ベルトガヴ




- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

へん しん あそ び
変身遊び

※アギトゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1 1. 上あごを開きます。
→ベロが出て「上あご開き音」が鳴ります。



2 2. 変形前のアギトゴチゾウ(キラクリアバージョン)をベロにセットします。
→LEDが発光して「ライダー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

べつ かく ど
【別角度】



てい めん
【底面】



3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「レジェンドライダー音」と「変身待機音」が鳴ります。

レジェンドライダー



レジェンドライダー

4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

ガウ

ガウ



5

ボタンを押します。


→上あごが開き、ベロが出て、アギトゴチゾウ(キラクリアバージョン)のフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ベロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

アギト



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
アギトゴチゾウ(キラクリアバージョン)	アギト
ブレイドゴチゾウ(キラクリアバージョン)	ターンアップ ブレイド
電王ゴチゾウ(キラクリアバージョン)	ソードフォーム 電王
オーズゴチゾウ(キラクリアバージョン)	タカ!トラ!バッタ!タートーバ! タ・ト・バ タ・ト・バ オーズ
ドライブゴチゾウ(キラクリアバージョン)	ドライブ タイプスピードドライブ
ドライブゴチゾウ(キラクリアバージョンEX)	
ビルドゴチゾウ(キラクリアバージョン)	Are you ready? 鋼のムーンサルト! ラビットタンク! イェーイ! ビルド
ジオウゴチゾウ(キラクリアバージョン)	ライダータイム 仮面ライダージオウ ジョウ

※変身音以外の音声は共通になります。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。※アギトゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1

ハンドルを回します。
→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
アギトゴチゾウ(キラクリアバージョン)	アギト 強いー!
ブレイドゴチゾウ(キラクリアバージョン)	ブレイド 強いー!
電王ゴチゾウ(キラクリアバージョン)	電王 強いー!
オーズゴチゾウ(キラクリアバージョン)	オーズ 強いー!
ドライブゴチゾウ(キラクリアバージョン) ドライブゴチゾウ(キラクリアバージョンEX)	ドライブ 強いー!
ビルドゴチゾウ(キラクリアバージョン)	ビルド 強いー!
ジオウゴチゾウ(キラクリアバージョン)	ジオウ 強いー!

※必殺技音以外の音声は共通になります。

ライダーゴチゾウの取り外し方

※アギトゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

