



キラキラ変身玩具のクリアバージョン キラクリアバージョン02

あそびかた
の遊び方

セット内容

ライダーゴチソウ…1

各部分名称

ラインナップ(全8種)

龍騎ゴチソウ(キラクリアバージョン)

【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

カブトゴチソウ(キラクリアバージョン)

【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

ディケイドゴチソウ(キラクリアバージョン)

【正面】



【変形前】

フタパーツ


※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

ワグチソウ(キラクリアバージョン)

【正面】



【変形前】

フタパーツ

フタパーツ


※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

フォーゼゴチソウ(キラクリアバージョン)

【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

ゼロワンゴチソウ(キラクリアバージョン)

【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

ガッチャードゴチソウ(キラクリアバージョン)

【正面】



【変形前】

フタパーツ


※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

ゼロワンゴチソウ(キラクリアバージョンEX)

【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

＜使用上の注意＞ ●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方

龍騎ゴチゾウ(キラクリアバージョン) / カブトゴチゾウ(キラクリアバージョン) / ディケイドゴチゾウ(キラクリアバージョン)の場合



※龍騎ゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。
 変形ボタンを押します。
 →フタパーツが開き、変形します。



※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

Wゴチゾウ(キラクリアバージョン) / フォーゼゴチゾウ(キラクリアバージョン)の場合


※Wゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。
 変形ボタンを押します。
 →フタパーツが開き、変形します。



※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

ゼロワンゴチゾウ(キラクリアバージョン) / ゼロワンゴチゾウ(キラクリアバージョンEX)の場合


※ゼロワンゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。
 変形ボタンを押します。
 →フタパーツが開き、変形します。



※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

ガッチャードゴチゾウ(キラクリアバージョン)の場合

変形ボタンを押します。
 →フタパーツが開き、変形します。



※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

龍騎ゴチゾウ(キラクリアバージョン) / カブトゴチゾウ(キラクリアバージョン) /
ディケイドゴチゾウ(キラクリアバージョン)の場合

※龍騎ゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

フタパーツが画像のように
開き過ぎてしまった場合は、
カチッと音が鳴るまで押し込んで
閉じてください。




●図のようになります。

ダブル
Wゴチゾウ(キラクリアバージョン) / フォーゼゴチゾウ(キラクリアバージョン)の場合

※Wゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、
カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



●図のようになります。

フタパーツが外れてしまった場合…


ゼロワンゴチゾウ(キラクリアバージョン) / ゼロワンゴチゾウ(キラクリアバージョンEX)の場合

※ゼロワンゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1 本体上部の
パーツを押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの
内側を本体に押し込んでください。




●図のようになります。

ガッチャードゴチゾウ(キラクリアバージョン)の場合

1 本体上部の
パーツを押し込みます。




2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの
内側を本体に押し込んでください。



●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!

へん しん
変身ベルトガヴ




- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

へん しん あそ び
変身遊び

※龍騎ゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。



2 変形前の龍騎ゴチゾウ(キラクリアバージョン)をペロにセットします。
→LEDが発光して「ライダー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】



3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「レジェンドライダー音」と「変身待機音」が鳴ります。

レジェンドライダー



レジェンドライダー

4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

ガウ

ガウ



5

ボタンを押します。


→上あごが開き、ペロが前に出て、龍騎ゴチソウ(キラクリアバージョン)の
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

龍騎



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチソウ	セリフ
龍騎ゴチソウ(キラクリアバージョン)	龍騎
カブトゴチソウ(キラクリアバージョン)	キャストオフ!チェンジ ビートル カブト
ディケイドゴチソウ(キラクリアバージョン)	カメンライド ディケイド ディケイド
ダブルWゴチソウ(キラクリアバージョン)	サイクロンジョーカー W
フォーゼゴチソウ(キラクリアバージョン)	3・2・1 フォーゼ
ゼロワンゴチソウ(キラクリアバージョン)	プログライズ!飛び上がライズ!ライジングホッパー!
ゼロワンゴチソウ(キラクリアバージョンEX)	A jump to the skyturns to a rider kick. ゼロワン
ガッチャードゴチソウ(キラクリアバージョン)	ガッチャーンコ スチームホッパー スチームホッパー ガッチャード

※変身音以外の音声は共通になります。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。 ※龍騎ゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、

上あごが上下に動き「必殺技待機音」と

「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、

LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
龍騎ゴチゾウ(キラクリアバージョン)	龍騎 強いー!
カブトゴチゾウ(キラクリアバージョン)	カブト 強いー!
ディケイドゴチゾウ(キラクリアバージョン)	ディケイド 強いー!
ダブルWゴチゾウ(キラクリアバージョン)	ダブルW 強いー!
フォーゼゴチゾウ(キラクリアバージョン)	フォーゼ 強いー!
ゼロワンゴチゾウ(キラクリアバージョン)	ゼロワン 強いー!
ゼロワンゴチゾウ(キラクリアバージョンEX)	ゼロワン 強いー!
ガッチャードゴチゾウ(キラクリアバージョン)	ガッチャード 強いー!

※必殺技音以外の音声は共通になります。

ライダーゴチゾウの取り外し方

※りゆうき龍騎ゴチゾウ(キラクリアバージョン)れい せつめいを例に説明します。

1

うわ上あごをて手でひら開きます。

→まえペロがで前うわに出ひらて、あ「上あご開き音」がな鳴ります。



2

ライダーゴチゾウをて手でひきぬ引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」がな鳴ります。

